

Manejo Básico

Software de verificación y Puesta en Marcha para

sistemas de detección avanzada de incendios ESSER



Doc. ES-MC-10001-02-6



Tools 8000

Índice

Instalación del Programa y drivers	Pág.4
Arranque del programa	Pág.5
Asignar Propiedades del Proyecto (Nuevo)	Pág.5
Modo de comunicación Interface	Pág.6
Añadir Lazo Analógico	Pág.7
Conexionado del Interface y Arranque del programa	Pág.8
Reconocimiento de cableado	Pág.10
Topología del Lazo	Pág.13
Etiquetado de equipos	Pág.14
Añadir una Central	Pág.17
Configuración de Central	Pág.18
Programación de Zonas	Pág.33
Programación de Activaciones	Pág.36
Agrupar salidas	Pág.37
Programación Avanzada	Pág.38
Parámetros de la Central	Pág.39
Propiedades Generales	Pág.40



Tools 8000

Índice

Programación Avanzada	Pág.38
Parámetros de la Central	Pág.39
Propiedades Generales	Pág.40
Activaciones Especiales (Sectores)	Pág.41
Crear Sector de Aviso (Zonas)	Pág.42
Crear Sector de Mando (Salidas)	Pág.43
Configurar Activaciones	Pág.44
Configurar Sonidos IQ8Alarm/Quad So/Sp	Pág.45
Programación de transponders	Pág.46
Configuración de Entradas	Pág.47
Configuración de Salidas	Pág.48
Configuración de Funciones de Activación	Pág.49
Configuración de funciones de activación con enrrada de control (Transponder)	Pág.50
Configuración de Funciones de activación con control Horario	Pág.51
Programación: Carga / Descarga	Pág.52
Configuración de Red essernet	Pág.55



Tools 8000 Instalación del Porgama y Drivers

INSTALACIÓN de Tools8000

La Herramienta de configuración y puesta en marcha Tools8000, se sirve en CD auto-arrancable. Inserte el CD y se abrirá la pantalla de instalación. En caso contrario abra el CD con el explorador y ejecute el archivo Setup.exe.

Siga los pasos de instalación y seleccione la carptea donde desea instalar el programa.

Firmword	ac sim de taxis 8000	🖓 Instalación de tuida 1000
autorun inf	tools 8000 - V 1.12.0 (Español)	Directorio de Instalación Esiscolore el destoso de estalación y pulor Eguarrio para continuar
NovarLogo.ico	Henvendo al programa de entratación de toda (2000). Es accommidade que ceren todos los programas de Windows actos de continue con esta instalación. El livre algún programa aberta, public Carcelar y climen todos los arigementes de Prioria materialación. Public Eguarete para continuar con la initialación.	La aploación però initializó en el directivo den el muestra abese. Para initiale en un descrito diferente, vienda en un una nueva, o efficiente butto. Exercico pero butto un directivo per assesse. Un directivo per assesses. Esta en una directivo di el di
	Squarte) Carola	(Ande Squares) Carcene

Antes de empezar debe conectar el interface Tools8000 a su ordenador, aparecerá una ventana de nuevo hardware.

NO deje que Windows busque el controlados automáticamente. Seleccione la carpeta Driver del directorio de Tools8000.

	Austante para hardmart na	res include alle	Austante para hardware ha	e tra desi ante	Asistente para hardware nuevo encontrado	📄 base
	20	Éste es el Asistente para hardware nuevo encontrado			Elija sus opciones de búsqueda e instalación.	🚞 Dictionary
	2	Volndows burste i al software extreme y el actualsado en su equala, an al 123 de induídado de hadraves e en al alte fulle de Vintese Updan (con su parement. Lem nuesta alimitina de arimitidad		Fole autories le spolled a robaie inference para Utili Device	P Buicce el controlador más adecuado en estas úbicaciones. Uso las aguentes canífas de venificación para limitar o espande la búoqueda predeterminada. la cual incluye nitas locales y modor existables. Se instalará el mojor controlador que se encuentrie.	driver
		(Smithe user Wrindom an carende a Wrindom Update para Incore autocare)		() hi so hardman yann con un CD e disporte de mendenin, builente abox.	Burcar en medio establier (dacuste: CD-ROM) Finchar esta ublicación en la búrqueda. [0.1/0.00.53/sole8000/11.23/sole8000/dimentuab Esseinar	Firmware
*		C Sc. den ette ved sjel zoneche un dispositive C St. aberu - cada ved sjel zoneche un dispositive C No per al nomente		, Out deue um haur et adomini ? C'un deue um haur et adomini ?	No buscar. Seleccionaré el controlador que ne via a initialar. Mediante esta apoción pod à selecciona de una lista el controlador del dispusitivo. Windown no	ib
Common		Haga cilc an Siguierre para continue.		Mage city on Significant para continue		templates
		TAL Squarters Canada		CAME Taparent Carena	< Abis Signation Conceller	i Uninstall



Tools 8000 Asignación Prop. Proyecto



PROPIEDADES DEL PROYECTO (Nuevo)

Al crear un proyecto nuevo asigne los datos generales que identificarán la instalación seleccione en la barra de menús: **Menú Proyecto → Parámetros de Proyecto → Propiedades** o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el área de trabajo



Doc. ES-MC-10001-01-6



Tools 8000 Modo de Comunicación

PUERTO DE COMUNICACIÓN DEL INTERFACE

Para habilitar la comunicación entre el PC y el interface Tools8000 debe seleccionar el modo de comunicación: Seleccione la opción del menú Herramientas -> Opciones -> Comunicación y marque la opción de conexión (Interface USB)





Tools 8000 Añadir Lazo analógico

AÑADIR UN LAZO AL PROYECTO

7

Para iniciar el reconocimiento de equipos conectados al lazo analógico, debe crear un lazo en el proyecto para operar sobre éste.

Para crear un lazo seleccione en la barra de menús Menú Proyecto→Añadir un Lazo analógico o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el área de trabajo y sobre añadir un lazo analógico





Tools 8000 Conexionado de Interface

CONEXIONADO DEL INTERFACE AL LAZO DIRECTO

Para reconocer y configurar los equipos instalados, debe conectar el interface al cableado del lazo (Ida y Vuelta) como muestra la figura.



Nota: La primera vez que se inserte el Interface en el PC, se detectará el nuevo hardware.



Tools 8000 Puesta en Marcha de un sistema

CONEXIONADO DEL INTERFACE AL LAZO DESDE CENTRAL

Para reconocer los equipos del lazo conectado a la central el lazo deberá estar asociado a un slot de la centra y ésta configurada

(Ver Configuración de Central)

Para comunicar con la Central debe tener abierto el contacto de puerta. Conecte el cable del interface al conector del frontal de la central INSTALACION FÍSICA



Tools 8000 Reconocimiento de cableado

RECONOCIMIENTO DE CABLEADO

Para configurar el Lazo, seleccione en la barra de menús Lazo Analógico->Reconocimiento de cableado

Nota: El reconocimiento del cableado provocará el redireccionamiento de los equipos





Tools 8000 Reconocimiento de cableado

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE CABLEADO

El programa detectará los equipos instalados y reconocerá la topología del lazo y posición de equipos





Tools 8000 Reconocimiento de cableado

FINALIZACION DE RECONOCIMIENTO DE CABLEADO

Al finalizar el reconocimiento del cableado debe aplicar cambios





Tools 8000 Topología del Lazo

Una vez reconocido y configurado el lazo se mostrará un gráfico con el cableado desde inicio a fin con cada uno de los equipos detectados.





Seleccione:

Cableado de lazo->botón derecho sobre

storate

Texts: Avids Técnicol

Moto Lil, encloyada

Aceciar

Carcela

Javen P2Pulsador Panile Rape

Tools 8000 Etiquetado de equipos

Detalles de los equipos del lazo

Deben etiquetarse todos los equipos del lazo, con una descripción lo más clara de su posición, física. Se aconseja iniciar con siglas de planta o posición y después el texto descriptivo inequívoco de ubicación.

tools 8000 - E:\Documents and Settings\jmartinv\Escritorio\Tool 8000\B5CH\N0VAR PRE.e _ 8 × un equipo→Editar Archivo Proyecto Lazo Analógico Herramientas Ayuda Å Cableado de Lazo Analogico Resumen de Dispositivos de Bus 📀 Bucle Planta 1 [🛆 Lugar de in Tipo Número de Serie Aislador Salida ext. Grupo / Detector Etiqueta 1 Lazo 02T 4700335141 no disponible Detector 02T Pan E. 2 Lazo Sistema 5900057130 X de señalización Sirena de Bucle 3 Lazo ASD 4680011820 X no disponible Compact EB 4 Lazo OTG 149100004713 X no disponible Detector OTG - V 5 Lazo PAM 4583109235 ---Relé/LED --Modulo TAL 6 Lazo 4Z/2Rel 4301144982 no disponible ... Trasponder 4E/2S 7 Lazo Base 6000215215 X de señalización ---Sirena de Base Suarda conterestos de CORICHE Detector 02T Plano Panel 8 Lazo 02T 147100005853 X no disponible ... 9 Lazo PAM 4534144452 X no disponible --⁵ulsador Panel Resumen de dispositivos \rightarrow equipo \rightarrow 10 Lazo OT 3411547348 Detector 1 Oficina ---no disponible --11 Lazo OT 3411546884 no disponible Detector 2 Oficina editar, inserte el texto y acepte. 12 Lazo OT 3411547355 no disponible -Detector 3 Oficina 13 Lazo OT 3411547249 no disponible Detector 4 Oficina 14 Lazo OT 3411547089 no disponible Detector 5 Oficina 15 Lazo OT 3411547232 no disponible Detector 6 Oficina Pulsadores Editor ... - 6/10 Compact Cell Paint 16 Lazo OT 3411547300 no disponible Detector 7 Oficina 17 Lazo nodisponible Plopiedader] OT 3411547157 Detector 8 Oficina 18 Lazo OT 3411547072 no disponible Detector 9 Oficina Dates Técnicar 19 Lazo OT 3411547201 no disponible Detector 10 Oficina Tex Pubadorei 14th de Same 145100400654 20 Lazo OT 3411547133 no disponible ... Detector 11 Oficina Airada: 21 Lazo 02T 4700975712 no disponible ... Detector 12 Oficina Salda Externa I no doponible 22 Lazo 02T 4700975545 no disponible --Detector 13 Oficina Murite cono 23 Lazo 02T 470097723 no disponible ... Detector 14 Oficina Zen 24 Lazo 02T 4700975705 no disponible ... Detector 15 Oficina 25 Lazo OT 341 647225 no disponible -Detector 16 Oficina Distante 10 26 Lazo OT 411547362 no disponible --Detector 17 Oficina 27 Lazo 3411544668 01 no disponible ... Detector 18 Oficina 28 Lazo 3411546105 no disponible --Detector 19 Oficina 29 Lazo 02T 4700975699 no disponible Detector 20 Oficina 30 Lazo OT 3411546136 10 disponible Detector 21 Oficina 31 Lazo ΠIJ 3310354702 no disponible Detector 22 Oficina OТ 3411544799 32 1 82 Detector 23 Ofic Editar Test... Ayuda Imprimir Comunicación

En caso de incendio deberá localizarse este punto por su etiqueta

Anda

-



Tools 8000 Reconocimiento del cableado

GUARDAR PROYECTO

Una vez concluido el reconocimiento de cableado y asignadas las etiquetas a todos los equipos es recomendable guardar el proyecto con todos los datos de la instalación





Tools 8000 Reconocimiento del cableado

Añadir los lazos de la instalación

En caso de que la instalación disponga de más cableados de lazo se repetirán los pasos de reconocimiento para cada uno de los lazos analógicos.





Tools 8000 Añadir una central

AÑADIR CENTRAL

Una vez se ha reconocido el (los) lazo(s) y están guardados todos los datos <u>sin averías</u> se procede a la configuración de la central.

Para configurar la central, deberá añadirla al proyecto: Desde la barra de manús seleccione Menú **Proyecto → Añadir una central** seleccionando el modelo empleado



Nota: En caso de existir centrales en Red, antes de continuar, <u>deberá configurar la red de</u> <u>centrales y asignar los rangos de Zonas y Grupos de mando de cada central dentro de la red</u>. Revise el apartado de Configuración de Red essernet.



CONFIGURACION DE CENTRAL





CONFIGURACION DE CENTRAL – Configuración del Hardware

Una vez conocidas las placas que se componen la central de la instalación, deben seleccionarse en cada posición las tarjetas reales que se han instalado en la central.





Tools 8000 *Configuración de Central* CONFIGURACION DE PLACAS INSTALADAS





CONFIGURACION DE CENTRAL – Tarjeta Expansora o de relés





CONFIGURACION DE CENTRAL – Tarjeta de relés





CONFIGURACION DE CENTRAL – Tarjeta expansora para 3 micromúdulos





CONFIGURACION DE CENTRAL – 2ª Tarjeta Expansora





CONFIGURACION DE CENTRAL – Módulo LED de zonas (ILIs)





CONFIGURACION DE CENTRAL – Módulo Impresora Interna





CONFIGURACION DE CENTRAL – Entradas digitales





CONFIGURACION DE CENTRAL – Relé principal de la central

🚍 tools 8000 - Sin título		
<u>Archivo</u> Proyecto Lazo Analógico Datos d	le Cliente Herramientas Ayuda	
Nombre del Proyecto Sontral 2000M Contral	Configuracion de Central Grupos de Detector Grupos de mando Grupos de mando Central Construction Construction Construction Central Construction Central	
Anillo	Editar un grupo de mando - 11 X Propiedades Activaciones Mensaje de Texto Datos Técnicos Situado en: Placa Base Tipo de Salida: Relé Mostrar como Nº de Grupo de Mando: 1 Etiqueta: Etiqueta: 1	
	Modo de activación Tipo de Activación: inverso Limitado por tiempo a 0 seg. Salida especial Image: Salida	
	Aceptar Cancelar Ayuda	Relé general de la central para fuego, avería, alarmas técnicas, etc. Salida libre de potencial.



CONFIGURACION DE CENTRAL – Conector interface Serie





CONFIGURACION DE CENTRAL – Conector para tarjeta de micromódulo Selección con botón derecho del ratón sobre el slot deseado





CONFIGURACION DE CENTRAL – Seleccionar tarjeta de micromódulo conectada





CONFIGURACION DE CENTRAL – Seleccionar un lazo no asignado del proyecto Selección: lazo analógico suelto del proyecto (Lazo guardado sin asignar)





Tools 8000 Programación de Zonas

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Crear Zonas de detección

Una vez asignados los lazos a la central o reconocidos desde ésta deben asignarse los equipo a zonas de detección.

Todos los equipos del lazo deben estar asociados a una zona, para recibir señales de alarma, técnicas, averías, etc... de ellos. El criterio de asignación de equipos a zonas se debe realizar agrupando equipos del mismo tipo y que vayan a actuar de la misma forma en el sistema (Activación común de salidas o señales)





Tools 8000 Programación de Zonas

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Crear Zonas de detección



Nota: En caso de que el proyecto incluya varias centrales en red. Deben definirse los rangos de zonas y mandos, que usará cada central dentro de la red, antes de programar el sistema.



Tools 8000 Programación de Zonas

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Asignar dispositivos a una zona

_ 8 × 😑 💼 Nombre del Proyecto Cableado de Lazo Analogico Resumen de Dispositivos de Bus 🍨 🗿 Grupos de Defector 🔹 🖷 Grupos de mando Asigne equipos a zona con los Central 8000M - Central Grupos asignados a este Lazo Cantidad 0 siguientes criterios: Separe tipos de isignar Dispositivos de Bus a Grupo equipos diferentes, pulsadores. Gsupo de Detector 1 Laro Analógico Bucle Planta 1 (131) detectores, módulos y agrupe según Nº de Dispositivos de Bus: 34 Tipo de Dispositivo Detector Automático de lo cuales. 26 Dispos de Bus no han sido asignados N[#] de Discontinent de Rusvayan a ejecutar maniobras comunes. Disp. de Bus en este Lazo Disp. de Bus en este Grupo Número de Serie Etiqueta IC Grupo/No Tipo Número de Seriel Etiqueta No. Tipo 4700335141 1.01 3411547348 - 021 Detector 021 Panel Detector 1 Oficing Una vez configurada la zona 5500057130 2.01 3411546884 - Sittema Sirena de Bucle Detector 2 Oficina - 450 4680011820 Compact EB 3 01 3411547355 Detector 3 Oficin deben seleccionarse los 4 OT - DTG 149100004713 Detector OTG Panel 3411547249 Detector 4 Oficinal elementos disponibles del lazo 5.01 3411547089 PAM 4583109235 Modulo TAL Detector 5 Oficina Trasponder 4E/25 42/2Rel 4301144982 6 01 3411547232 Detector 6 Oficina (izda.) que se desee asignar a la 7 01 - Base 6000215215 Sirena de Base 3411547300 Detector 7 Oficina elot - 021 147100005853 Detector 02T Plano Panel 3411547157 Detector 0.00 zona. Presione >> para assignar. >> - PAM #534144452 Publishing Panel 3411542072 Detector 9 Obcm - 01 3411547201 Detector 10 Oficina Elementos ya asignados a la -- 01 3411547133 Detector 11 Oficina - 021 4700975712 Detector 12 Oficina zona. - 021 4700975545 Detector 13 Oficina - 021 4700977235 Detector 14 Olicina - 021 4700975705 Detector 15 Oficina Nota: Los transponder deben tener 25 --- 01 3411547225 Detector 16 Oficine • asignada una zona como equipo del lazo DT 1411547362 Detertor 17 Oficina Mottar dipos: de but Datos del detector más las zonas de las entradas. Al asignar N[#] de Seúe 3411547157 F independientemente del tipo de grupo seleccionado [Detector Automático] 10 Detector 8 Oficina F aunque un dispositivo ya esté asignado a un grupo zona a un transponder se crearán Ajuda Arenter **Excels** automáticamente las zonas de las entradas y los grupos de mando de las • Grupos de Detector • Grupos de mando Cableado de Lazo Analogico Resumen de Dispositivos de Bus salidas, según tipo de transponder. Grupos asignados a este Lazo: Cantidad: 1 6 Avisos Técnicos Analogico/PAM TAL enclavada Estándar (directo) Cada entrada de trasponder tendrá una 7 TRSP 4 IN x 2 OU1 Fallo enclavado Estándar Analogico Tran (directo 8 Entrada 1 (directo) Entrada de Control Estándar Estándar/AD zona independiente. 9 Entrada 2 Entrada de Control Estándar Estándar/PAM (directo) 10 Entrada 3 Entrada de Control Estándar/PAM (directo) Estándar ---Nota: Ver configuración de transponder 11 Entrada 4 Entrada de Control Estándar Estándar/PAM (directo)



Tools 8000 Programación Activaciones

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Programación de Activaciones Directas



1.- En la opción "**Grupos de Mando**" de la central, se deben seleccionar las salidas para configurar su activación directa por zonas de equipos.

Haga clic sobre el botón Añadir una activación...

2.- Seleccione con qué **tipo de evento** (Condición de alarma de Fuego, TAL, Prealarma, etc.) se disparará la activación seleccionada.

3.- Seleccione el nº de zona/s y dispositivos (Desde hasta o una sola), que activarán la salida o salidas. Puede agrupar varias zonas.

En caso de desear seleccionar varias zonas que no sean correlativas, deberán realizarse varias líneas con los grupos necesarios.





Tools 8000 Programación Activaciones

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Agrupación de salidas en una sola

Existe la posibilidad de agrupar salidas dentro de una central para que funcionen como una única. Esta función ahorra pasos de configuración, pero solo es posible si:

-La salidas son del mismo tipo de Voz o Sirena o Relé

-Todas las salidas van a funcionar como un solo equipo a todos los efectos

-Aún no se han configurado actuaciones o son similares.

La opción de agrupar salidas puede implicar limitaciones o pérdidas de opciones en los equipos agrupados.

Para agrupar salidas haga clic sobre la **Central** y sobre la pestaña de **Grupos de Mando**, mantenga presionada la tecla "**Ctrl**" de su PC mientras selecciona las salidas del mismo tipo que desee agrupar en una, haga clic con el botón derecho sobre una de las seleccionadas y sobre Agrupar. (Agrupar no será posible en las condiciones anteriores)

tools 8000 - D:\00LSSER\TOOLS\tools Archivo Proyecto Puesta en marcha Diag	s0000V1.12.1\Projects\TGEsserSP\DEM mósticos Herramientas Ayuda	10 TG1107.etb		Agrupar salidas detecto
				Salidas seleccionadas se
DEMO TG	Configuración de Central	e Detector IIII Grupos de mando at	Activaciones	Nº: 12 ▼
108control-M - 108M D	Nº / Texto	Tipo de salida	Lugar de instal. v	Tipo de activación [51
SEL-SELKE Integrado	11 TAL general tec. output	Relé	Placa Base	
	12 Sirena 1Q8 O2T	Sirena 1Q8Quad	131	/ Incluir texto de informació
	13 Mensaje de Voz O2T	IQ8qued (voz)		/
	14 General Fire Flash	Flash (Q0Quad nue	va activación	/
	15 Salida TRSP 1	Relé Aso	clar	/
	16 TRSP 2 Salda temporizada	Relé Asio	nar a sector	
1				

¡Atención!: Si se agrupan/desagrupan salidas configuradas, se perderá la programación de éstas.

Las salidas que hayan sido agrupadas funcionarán como un solo equipo del sistema a todos los efectos.





Tools 8000 Programación Activaciones

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Desagrupar salidas

Para desagrupar salidas haga clic sobre la **Central** y sobre la pestaña de **Grupos de Mando**, seleccione la salida con agrupaciones (Varios=X) y sobre **Editar** o haga doble clic sobre ésta y sobre la pestaña **Elemento de lazo asignado**, seleccione la/s salida/s que desee desagrupar y haga clic en **Borrar**





PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Programación de Parámetros de la central

Para configurar las opciones de central, seleccione **Proyecto**→**Parámetros de Central** o haga clic con el botón derecho del ratón sobre la placa de la central y sobre propiedades.





PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Propiedades Generales

Certral (M*	1 1	164
Nonbre/ Leoks	Dille Deno1	
Funcionando en ind	Itama Central de Red	
	Gingos de Cominicación.	1QRombH
idan de Arcene -		Version de Sallevent
12	122	V351
Código de Acce	-	¥7
lograma		
Feche	05102007101535	
Reponde	DWW	
No. de Pedido:		
	-	

Propiedades:

- Nº central en red 1 a 32
- Texto de la central en el proyecto
- Selección del tipo de central en red:
- Funciones de comunicación.
- Ver opciones de Red:
- -CN: Central General Master.
- -CP: Central Master.
- -CS: Central Esclava.



Temporizador:

- Retardo activaciones por avería sist.
- Retardo activaciones por av.220Vca
- Retardo Modo Día (Sectores)
- Tiempo para Zumbador Modo Día
- Tiempo para sincronusmo de sirenas y Voz: a+1+b+1+c+1+d+2.s
- Tiempo para terminar test.
- Tiempo para cortar alarma tras reset



Func.Display e Impr.: Ejemplo de configuración por defecto.

elecio.

Idioma del software

Texto del display en reposo

Funciones de Indicación y Aviso en Display:

LED Fuego o zumbador para alarma téc. (TAL)

Contacto de Tapa: Indicar Tamper y zumbador al abrir

Sin Indic. de Z. de Fuego en Lazo: Indicar fuego de lazo en caso de fuego de equipos sin configurar

LED Alarma Previa y zumbador en prealarma

Sin Mens. Estado. Desde Detector:

Sin LED-Zumb. con Avería

Funciones de impresión: Seleccionar para impr.interna



PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES – SECTORES: Activaciones con Retardo o Sonidos. (SECTOR DE AVISO – DISPARA → SECTOR DE MANDO)

Para configurar opciones especiales de disparo con varias zonas, retardos, configurar los sonidos y mensajes de voz, es necesario agrupar las zonas y los mandos o salidas en sectores, para configurar las activaciones por sectores.

Para configurar las activaciones seleccione la central y la pestaña de sectores:





PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES – Crear Sectores de Aviso

Para asignar zonas de equipos a Sectores seleccione Sectores → Sectores de Aviso y Añadir. Cree los sectores asociando las zonas de equipos que desee.

El criterio de agrupación debe partir de agrupar zonas en sectores, que vayan a activar salidas de una misma forma.

Una entrada solo puede asignarse a un sector.





PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES - Crear Sectores de Mando

Para asignar salidas a Sectores de Mando seleccione Sectores → Sectores de Mando y Añadir. Agrupe salidas con idéntica activación.

**Para asignar los sonidos a los Sectores de mando (Grupos de salidas) seleccione: Sectores → Sectores de mando → seleccione el sector deseado y editar. También puede asignar los sonidos al crear el sector de mando.



Nota: **Los sonidos deben configurarse antes de asignarlos por sector para equipos con Sirena/Voz (Vea configuración de Sonidos)



PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES – SECTORES – Configurar Activaciones

Para crear las activaciones entre sectores (SECTOR DE AVISO – DISPARA → SECTOR DE MANDO) seleccione: Sectores y haga clic sobre añadir. Seleccione el sector de aviso y el sector que activa, a continuación elija añadir para crear una condición de activación o editar para modificarla.

Condición de activación entre sectores:



Retardo (T2): Retardo para activar el sonido de Evacuación (retardo para activar el sonido de evacuación del sector una vez terminada la duración del sonido de alerta). Si no hay sonido de alerta, se iniciará el retardo al activarse el sector de entrada.



PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES – Configurar Sonidos

Para crear los sonidos y ciclos de sonido seleccione **Sectores** \rightarrow **Sonidos** \rightarrow **Formato de Sonidos**. Configure los sonidos (Ciclos) según desee y asigne un nombre al patrón de sonido.

Sectores de Aviso, Sectore Sectores de Aviso Sectores de Ma Formatos de Sonido definidos en es	s de Mando y ndo Sonidos ta central Socielo Dasta 1	Sonidos Formato de So	rido	Socido Durto d	matida	literate L	×	Asignación sonidol Sta Sonido1 (Evacuación): Sonido 2 (Alerta):	ndard Sonidos confor Alerta SND	l ne a DIN I -	Seleccionar So activación de s modos de disp	onidos para sirenas en aro Estárdar	:
Alarma	Frase 6	Frase 16	USHILO	sin uso	hasta slencio s	X		Sonido 3:	sin Entrada	-	IQ8Quad/Alarr	n/ So	
Evacuación SND	Altavoz US	sin uso	sin uso	sin uso	hasta silencio si			Sonido 4:	sin Entrada	-		nonihla an	
Prealarma	Frase 8	Frase 10	Tiempo Marzo	sin uso	hasta silencio s	X					(Opcion no dis	ne eidinoq	
Sonidos conforme a DIN 33404.3	Tono DIN	sin uso	sin uso	sin uso	hasta silencio s	i x		standard.		. como sonio	todas las versi sirena.)	ones de	
Editor. Añodir. Nota: Los Parmatol de Sonido se u	Rocar sarán para Activ	ación de Sirena	s IQ8Quad		Sonidor	Estandar		Editor patrones de Sur Patron Sonido	nido	Descri	- poion para señal	repetido:	
				Aceptar	Cancelar	Ayuda	Ī	Mensaje Alerta Aldom	a 2	buildin	ng. Please await further instructions.	lan ter	seguidas de este sonido
/ Modificar añadir un	Format	o —						Parte Sonidol Frase 1 Mensaje Alerta /Idiom	18 a 4	Atenci edifica instruct	ión, se ha reportado un incidente en el o. Aguarden por favor otras cciones	una vez 💌	dentro del formato
de sonido:							/	*			-n		
Ciclo de activación mensajes o sonido	de s							Parte Sonido 3 Tiempo	o Marzo US	Marzo	us	una vez 💌	
Para IQ8 Quad/Ala	rm/SoSp	D						Parte Sonido { sin uso	,	• Sonid	o sin usar.	una vez 💌	
			Sel mei de s	eccionaı nsajes d sonido (l	[.] Sonidos entro de Hasta 4)	s o I formato	1				Repetir para sonido.	hasta silencio s	Repeticiones del formato completo

Doc. ES-MC-10001-01-6



PROGRAMACION DE TRANSPONDERS – Programación de Transponders (Equipo)

Los trasponders, además de la conexión de equipos convencionales, contactos de alarma o técnicos, permiten realizar activaciones especiales dentro del sistema.

Para configurar el trasponder una vez localizado en el lazo: seleccione el lazo correspondiente, haga clic con el botón derecho sobre el transponder deseado y seleccione Editar aparecerán las opciones del trasponder





PROGRAMACION DE TRANSPONDERS – Programación de Transponders (Entradas)

Una vez se asigna el traspponder a una zona de equipos con ya se ha comentado anteriormente para cualquier equipo del lazo, aparecerán las zonas de cada entrada del trasponder que pueden configurarse de forma independiente. <u>Desde la pantalla de edición del trasponder o desde la pantalla de grupos de detector</u>, es posible configurar las acciones que generarán los trasponder para cada entrada (Zona): **Haga dobre clic sobre la zona de la entrada deseada**.

E.	Propiedades Activaciones	Seleccione tipo de Zona:
Transponders Editorm - 7/1 TRSP, SEÑALES TÉNICAS	Datos Técnicos Situado en: Lazo Analógico Módulo - 131 - Transponders 7/1 Tipo de Zona: Detector convencioni Tipo de Disposi Detector Automático Pulsador (MCP/TAM) SOC (Switch On Control)	-Detector (Línea convencional) o
Asigner zones de detector	Mostrar como	-TAL (Técnica)
G.1 B Entrado 1 Entrado de Control G.2 9 Entrado 2 Entrado de Control G.3 10 Entrado 3 Entrado de Control	Zona de Detector N* (8 Texto Entrada 1 Tipo de Zona: Fuego	(Opción de enclavado)
G 4 11 Entrada 4 Entrada de Control Editar Borrar	Modo TAL enclavada C Estándar TAL no enclavada C Alver (Verticación de Alama) Duración: C 200 Zons (Dor Ottectores en Alama en Zori) Ente Diferencial (TAL) C 200 Laco (Dor Ottectores en Alama en Xaco) Ente onclavado C 220 (Dos Zonas en Alama) con zone: Pato enclavado por favor seleccione:	Modo: Funciones de zona tipo Fuego
	Seleccione tipo de acción:	
Acceptant Cancenant Monthal	Fuego: Zona normal de fuego puede seleccionar el Mo	odo de Alarma
Cableado de Lazo Analogico Resumen de Dispositivos de Bus 🍨 a Grupos de Detector 🌒 a Grupos de mande	TAL (Enclavada o NO): Alarma Técnica	
Giupos asignados a este Lazo.	anjidad: 11 Entrada de control: Funciones especiales de activació	n (Ver Funciones de Activación)
O Antos Folinoso The chalorado Fallorado	Línea Diferencial (TAL/Fuego): Control de Cambio de técnica) o Fuego por C.C. o C.A	la línea 10K en reposo, Activación TAL(Alarma
10 Entrada 4 Entrada de Control Estándar / PAM (direc	Fallo (Enclavado o NO): Avería de zona enclavada o r	no al activar la línea.



PROGRAMACION DE TRANSPONDERS – Programación de Transponders (Salidas)

Una vez se asigna el traspponder a una zona de equipos aparecen las salidas asociadas a éste, para configurarlas: <u>Desde la pantalla de edición del trasponder</u> haga clic sobre **Salidas** y sobre K1(Salida 1) y K2 Salida 2, seleccione el **tipo de salida** y **propiedades**. Una vez seleccionada aparecerá el mando correspondiente a esta salida para configurar su activación como cualquiera del sistema.





PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES: Programación de Funciones de Activación (Entradas de transponder tipo ENTRADA DE CONTROL o prog. Horaria)

Las entradas de trasponders configuradas como **Entradas de Control**, permiten realizar activaciones especiales dentro del sistema: Rearme del sistema, activación de mensajes de Voz especiales, Anulación de equipos o de parte de la cámara de detectores, controles horarios, etc... Para configurar las Funciones de Activación, seleccione la **central** y haga clic sobre la pestaña de **Funciones de Activación**:





PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES: Programación de Funcciones de Activación (Entradas de transponder tipo ENTRADA DE CONTROL)

Para configurar una Función de activación, desde la pantalla de Funciones de activación de la central, haga clic sobre Añadir o editar sobre una existente (Nota debe tener entradas tipo control en transponder para poder existence)

asignar).	Funciones de activación (control por evento)	×	Nota: Algunas funciones requieren
Funciones de activación (control por evento)			configurar sobre que equipos actúan
Euroción	Función		
-por favor seleccione-	Der fauer extensione	J	
	-poi ravoi seleccione-	<u> </u>	
	-por favor seleccione-	<u> </u>	Detende eN: Actives reade d'a retende
para	Retardo on		Retardo ON: Activar modo dia retardo
ejecutado al activar la entrada de control	Retardo off		Retardo off: Activar modo dia retardo
Zona 8 ;Entrada 1 💌	Comenzar Tiempo de Verificación		Comenzar tiempo Verificacion: Pasar a tiempo inspeccion Modo Dia Retardo
	Inicio modo Test		Inicio Modo Test: Modo test Activado
	Sensor D en el lazo desconectado		Sensor O en lazo desconectado: Anular todas las camaras opticas del lazo.
	Sensor I en el lazo desconectado		Sensor I en lazo desconectado: Anular todas las camaras ionicas del lazo.
Aceptar Cancelar Ayuda	Sensor OI en el lazo desconectado		Sensor IO en lazo desconectado: Anular todas las camaras de humo del lazo.
	Todos los sensores en el lazo conectados		I odos los Sensores en lazo Conectados: Habilitar los sensores de lazo.
	Sensor D en el grupo desconectado		Sensor O en grupo desconectado: Anular todas las camaras opticas de zona.
	Sensor I en el grupo desconectado		Sensor I en grupo desconectado: Anular todas las camaras ionicas de zona.
	Sensor OI en el grupo desconectado		Sensor OI en grupo desconectado: Anular todas las camaras de humo de zona
/	Todos los sensores en un grupo conectados		Todos los Sensores en Grupo Conectados: Habilitar los sensores de zona.
Seleccione la	Zona/Detector desconectado	Ľ	Zona/Detector Desconectado: Anular un punto o zona
	Zona/Detector conectado		Zona/Detector conectado: Habilitar un punto o zona
entrada de	Grupo de mando desactivado		Grupo de mando desactivado: Anular una salida
transponder que	Grupo de mando habilitado		Grupo de mando habilitado: Habilitar una salida
	Zumbador off		Zumbador off: Corte zumbador
activa el control	Resetear central		Resetear central: Reset central
	FPI activado		FPI Activado: Conectar Micromódulo Interface de centrales (No usado)
	Sectores de control en reposo hasta nueva alarma.		Sectores de control en reposo hasta nueva alarma: Reset Sectores Control
Al activar o	Activación Blip (Series 9200)		Activación Blip 9200: Disparo Cambio de clase sirenas 9200-Lumivox (No usado)
desactivar	Class change off		Class Change off: Costar disparo de sirenas por cambio de clase todas series.
acsactivat	Sonido 1 on (IQ8)		Sonido 1en (IQ8): Disparo sonido 1 de la sirena/mensaje IQ8 Alarm o IQ8 Quad
	Sonido 2 on (IQ8)	Ľ	Sonido 2en (IQ8): Disparo sonido 2 de la sirena/mensaje IQ8 Alarm o IQ8 Quad
			Sonido 3en (IQ8) : Disparo sonido 3 de la sirena/mensaje IQ8 Alarm o IQ8 Quad
			Sonido 4en (IQ8): Disparo sonido 4 de la sirena/mensaje IQ8 Alarm o IQ8 Quad



PROGRAMACION DE ACTIVACIONES ESPECIALES: Programación de Funcciones de Activación (Control Horario)

Día.

31 🔽 12

Mes

-

Año

Para configurar una Función de activación con control horario, desde la pantalla de Funciones de activación de la central, haga clic sobre Añadir o editar sobre una existente en la ventana de Func. controladas por tiempo.



Indicar días de activación o fecha

Doc. ES-MC-10001-01-6



Tools 8000 Programación: Carga / Descarga PC→Central

- 1.- Conectar el interface directamente a la central como se muestra en la figura.
- 2.- Ejecutar programa tools 8000

🖶 tools 8000 - Sin título	
Archivo Proyecto Lazo Analógico Datos de Cliente Herramientas Ayuda	
Pantalla de trabajo	



Atención: ¡Salve la programación antes de enviarla!

Si la centrar que va a configurar ya dispone de una programación es altamente recomendable descargársela y guardarla antes de reprogramarla.

Si su instalación tiene centrales en Red, generalmente debe enviar los cambios de programación a todas las centrales.

Es recomendable enviar a cada central de forma local.



Tools 8000 Programación: Carga / Descarga PC->Central

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Transmisión de datos de configuración a Central



Nota: Si envía un archivo vacío, ¡Borrará todos los datos configurados de la central!



Tools 8000 Programación: Carga / Descarga PC→Central

PROGRAMACION DE LA CENTRAL – Transmisión de las programaciones al lazo



Seleccionar **Configuración de Central**. Situar cursor encima de placa base y hacer clic botón izdo. del ratón.

1.- Seleccionar **Programar Datos de cliente**, para enviar la configuración general a la central. Defina si está conectado localmente a la central o a través de la red (Por seguridad se aconseja volcar datos a cada central localmente).

2.- Generalmente al terminar de enviar datos generales, aparecerá una ventana para enviar la configuración a los lazos, deberá enviarse la configuración a cada lazo. Para enviar independientemente a cada lazo seleccionar: **Asignar datos de detector** en el menú anterior. Deberá marcar el lazo deseado.



Si ha modificado patrones de disparo de equipos con sonido o voz, nuevas activaciones o algún otro parámetro nuevo de equipo, deberá enviar siempre los datos a éstos.



AÑADIR UNA RED essernet

Una vez configuradas las centrales independientemente dentro del proyecto, se procede a crear una red essernet.

Desde Menú Proyecto →Seleccione Añadir una red.

O desde pantalla de trabajo, haga clic con el botón derecho ratón y seleccione: **Añadir una red**.



Seleccione **Proyecto**→**Parámetros de la red** o seleccione la red y haga clic con el botón derecho sobre el espacio de trabajo en **Propiedades de la red** y configure el nombre de la red y la velocidad de las tarjetas de red usadas.





Asignar centrales a la RED essernet: Una vez creada la red en el proyecto deberá incluir las centrales del mismo.





CONFIGURACION DE LA RED - Rangos de Grupos y Mandos

Seleccione Proyecto->Parámetros de la red o Debe configurarse el rango de zonas y grupos de seleccione la red y haga clic con el botón derecho mando usados por cada central de la red. sobre el espacio de trabajo en Propiedades de la Seleccione Rango de Grupo, editar y asigne el red rango de Zonas y Grupos de mando, para cada una de las centrales. 🖂 💼 Nondre del Proyecto Dispos de Red Caupor de Datector Caupor de mando E . . Red Entral 8000C - Central 1 Central SCOOM - Central 2 Central 1 Certral 2 Central 9000 - Central 3 etros para Red de Seco X Rango de Nºs de Grupo Rango de Nºs de Grupo × Propiedades Rangot de Grupo Parejas de Conunicación Rangos de grupos de mando de la central Rangos de grupos de detector para la central Grupa de Detector língo de mando Nondyn/ Etigueta desde hasta 2; Central 2 Central / Nombre/Etiqueta desde 3: Central 3 Central 1 Central 1 500 desde hasta desde hasta Central 2 1000 1001 1500 Central 3 1 1001 1500 2 -3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 Aceptar Cancelar Ayuda Aceptar Cancelar Ayuda Gullar Edia. Edia Quint Aceptar Cancelar Ands Comunicación



CONFIGURACION DE LA RED – Pareja de Comunicación

Seleccione Proyecto -> Parámetros de la red o seleccione la red y haga clic con el botón derecho sobre el espacio de trabajo en Propiedades de la red.

- -Verde Si hay comunicación
- -Rojo No se comunican



Seleccione Pareja de Comunicación

Para definir las propiedades de comunicación y maniobras, debe seleccionar el tipo de Central dentro de la red.

-CN: Central General Master.

-CP: Central Master.

-CS: Central Esclava.





LISTADO DE GRUPOS Y MANDOS DE LA RED

Dentro de la red y seleccionando Zonas de Detector, nos muestra todos las zonas de todas las centrales.

Dentro de la red y seleccionando Mandos, nos muestra todos los mandos de todas las centrales.

1.6	An excelor	In the second second					COLUMN TO LONG	and a second sec	-	A LA		*	-		_
	Dopen the Fred Protocol and	waith in the Bookie de stando					E to HE		1. Di	ion to Bel 🔹	Dispos de Livé	ese 💽 Seast	A footb		
	Elistet include enfort prippin de delische					Canidad 1206	8.0	Ret .	Innte						Partie at
Of Patelor1	No Choute	argen der einstell Tapis die Gelapis	"Misdo	(Tapaskigla	Num phi Dig	- Mil	141	Central 0000H - Padarkon 1	- and	No. Without a	a start	Constitution in the Australia	The strength	Citative In	antination .
Ol. Peters 1	TIVESSA MCMOOHP1	TEX Falls wellevade	Ediste	AvelopeoTransport	10	ream				COLUMN STOLE	10.125	(27)	Terra .	11	Constantion.
	2 PUL HOOHLAP1	123 Fuego	Estindar	Analogico/NAD	6	ningune		Central 0000M - Pabellon 1		122 CONTR. PLEAT	45512284	1220	manual	1	
Of Pabelor 2	3 BARREBAS JACENAS P 1	123 Fiegh	Estindar	Anatigno/NAD	£	mane	() ()	Central 9000H - Pabellan 2		S21 CRIMA PLA. PA	MELLON P.R.	ALC: N	Serie.	1	
OM-Pabelan 2	4 SPENAS HOCHLA P.1	123 TAL enclavada	Estinda	Analogco/AIAD	2	ringune		Twent With Links		S25 SIRENAS SOLA	NO-2R.6	1231	Seate	1	
	5 CONTROL PUERTAS	122 TAL enclavada	Estindar	Analigeo/NAD	â.:	mpini	-	and a second sec		SON ARRANO VENT	2.4CION 5-2 PE	1231	reend	18	
Of Fadelon J	& ENUTORIOS P-1	123 TAL enclavada	Enieda	Analigco/WAD	1	ninguni		Caretal 0000K - Pabelon 2	1 3	S30 SPIENAS SOLA	NO GRA	1222	Seene	14	
M - Fadelim 3	7 BARRERAS MOCHILA P.1	123 Flangt-	Estándar	Anatigco/NAD	2	reques	181	Cens 000H - Patebo 2	3	THEY CHARGING ISS	3.ACION 5-3 PH	1232	inernal	1	
at the second of	II BARHERAS PABELLON P.1	123 Fuego	Eutender	Analogco/NAD	8	nngune		151		535 534.80.P1C.IN	STALACIONES	1279	Seena		
	IS PUL ASEOS P.1	133 Flangs	Estimate	Analogeo/NAD	2	mane	100	Certral 0000H - Paceton 4		DOLLING BASE P-1	1013	Place Date	avera:		
M Palelor 4	10 CONTROL CAFE+GALERIAS P	T31 Falls enclavade	Estindar	Analógico Transpon-	2	ringuno	-344-	Central 0000H - Pabelon 4	6	STZ LEPE BACE P-1	10-14	Place frame	814010	U	
H. Polster V	11 PULSADORES PARE P 1	131 Forgh	Enlindar	Analogen/MD	19	region	- Car.	ISI Canton (1999) . Balantes S.	7	A SCAR 3HILL LLD	1-5-15	Pacation	@10000	.0	
	12 DETECASEDS P1	137 Fuego	Extânder	Analigco/9D	11	ningune	1.1	Change Covers 1 months 2	7	DIS LERE CONTR.	CAPETER, P.4	1521	tornsi	18-	
M - Pabelon 5	12 DETEC CAPETERIA P.1	T3# Fuego	Estérde	Analigion/HD	10	ringune	18	Central (0000M - Padellon 5	. 7	014 LIBRE CONTR.	CAVETER, P.4	1573	reend	10	
F-Pabeler E	14 SIRENAS PABELLON P.T	T31 TAL enclavada	Estindar	Analogco/NAD	8	tingune		154 Caning SOOM - Painton 6		015 LINE CONTR.	CAPETER, P.4	2521	normal		
	15 TALACT COM P. 1	131 TAL encloyade	Estándar	AntigionNiD	1	reque	1		7	DIE LERE CONTR.	CAPETER, P.4	1921	roma	0	
A Patelont	20 DET OFICINAS P.1	132 Puedo	Extender	Avaligco/0D	20	Indexe	100	Cereral 0000M - Pabelkar S	1 7	017 LIBRE COMP. #	68052.4	1500	internal	0	
H-Pabellar1.	21 DET OFICINAS.P.1	3.32 Fuego	Extender	AnalogicalitiD	18	ringune		Central 00004 - Patieton 1	1 7	OTH THRE COMP. N	0E05P.4	1520	inend	10	
a name	22 DETLOCALES P.1	132 Funge	Estindar	Analgeo/AD	28	mpune		I Contract Public S	1	019 PARO ASCENIO	MET PAR 4	1971	iomid .		
PA Papetin I	23 PUL DRICINAS LOCALES P.1	132 Freigh	Enterdar	Analogou/NAD	đ	migune		Cardia GOODA - Papadon 2	1.1	tan microlat car	CT.P46.4	1523	mend		
H Pabelan 4	24 SPENAS OFICI LOCALES P 1	132 TAL encloyada	Estèndor	Analigco/NAD	1	ringune		Central 9000H - Pabelion 4	1	WI MICTORELICAN	£1,948,4	1925	/mend	(0	
Totale V	25 TALLOCALES P.1	112 Fuege	Estèndar	Analogoa/NAD	12	ringunsi		Denis (1000) - Futurtin E	- 7	ON MICTORILOW	ET.PAB.4	1521	100100	10	
	26 TALACT COM DRUDC P.1	T S2 TAL enclarada	Esténdar	Analogou/MAD	4	regini			1	023 SECTORIZION	ET.PA8.4	1521	Jump.	-18	
M-Pabelorii	35 TRANS CALLE CAMONES H1	133 Falls anclavadu	Estándar	AnalogooTranspon	2	nnquno		Central SOCOM - Pabellun E	1.2	024 PARO ESCAL C	APET.PAR.4	1571	ind the		
100 C	21 DETECTORES CAMONES P.1	133 Fuego	Estandar	Analigen/60	fi	reque		E 5E-5E1	2	THE PARO ESCAL C	APET FAB.4	1921	(tornal		
	32 PULDALE DAMONES HT	T33 Fungo	Enterdar	Analogeo/NAD	8	nequeo		Contraction of the second second	1 7	TOTAL CONTRICT PLET	RTAS FAR.4	1523	inend.		
	20 DETECTORES CAMONES P 2	133 Fuego	Estinder	Analigico/82	ŧ	require			1	027-13HEWS-CAVE	TERUA PAR.4	1921	Seata		
	34 SIRENAS CAMONES H1.P.1	133 TAL etclavada	Estándar	Analigeo/NAD	2	ninguna			- 7	OUT STRENAS CAPE	TERIA PAB.4	15/1	Seena		
	25 TALACT COM OW P1	133 TAL enclavada	Estinda	Chi/hoogblank	4	ringung				02% SINDAS CARE	TERDA PAR.4	1923	Seena		
	36 TALACT COM P.2	123 TAL miclanada	Extender	Anakigco/NAD	§	ningune			7	DO SECTORE, CAP	CONES FAB.4	1522	(manual		
	50 TRANSPONDER JACY MICH	123 Falls anclavedo	Estévia	AnaligcoTranspore	8	reque			1 7	033 SECTORSLCAR	CONESTRE.4	1522	and	,U	
	51 LRS Alención CD	123 TAL no molevade	Entirolar	Datector por against	0	requisi				and all total cut	DUNES PAR.4	1942	mend.		
	SELURS Faile Digerie C3	123 Falo ru enclarado	Literda	Detector por aspice	0	tegini +			1	033-SECTORSLICAR	OCARS FAE.4	1522	normd		_
	and the second s	and the second second	200	-	Concerne F	and an and the second second					1	un hanna t	and the second second	- Inner of	-
and the second s	Las				of a contract of the	Reals		1 1	CP	Contraction of the later	All	H PL SYROAPS		- Indexe	Parala .



PROGRAMACION DE MANIOBRAS EN LA RED essernet

- Programación de Activaciones



Para realizar maniobras en la red configure las mismas de igual forma que para una central, trabajando con la red:

1.- En la opción "**Grupos de Mando**" se pueden seleccionar las salidas que serán activadas, aunque sean de **diferentes** centrales, y se le asigna qué activación las actuará mediante el botón **Añadir una activación...**

2.- Seleccione el tipo de evento (Condición de alarma de Fuego, TAL, Prealarma, etc.) que activa los mandos seleccionados.

 3.- Seleccione las zona o grupo de zonas que dispara estas salidas. Sea de la central que sea.



Tools 8000

Notas: