



NFG-8

Manual de Instalación y Uso

Central de Detección de Gas Certificación ATEX y SIL1

ÍNDICE

1)	INTRODUCCIÓN	. 2
	1.1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	. 2
2)	INSTALACIÓN	. 3
	 2.1) MONTAJE Y CONEXIONES	. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 7
3)	ENCENDIDO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA	. 9
	 3.1) ENCENDIDO	10 11 14 15
4)	SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN DESDE PC	16
	 4.1) INTRODUCCIÓN	16 <i>16</i> 16 16
	4.3.2) PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA	17 19
	 4.3.2) PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA. 4.4) MENÚ DEL PROGRAMA	17 19 20 23 23 23 24 29 29
	 4.3.2) PANTALLA PRINCIPAL DEL PROGRAMA. 4.4) MENÚ DEL PROGRAMA	17 19 20 23 23 24 29 29 29 29 30 2.1 32



Advertencias

ESTE MANUAL DEBE SER LEIDO CON ATENCIÓN POR TODOS AQUELLOS QUE TIENEN O TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD DE INSTALAR, USAR O REALIZAR OPERACIONES EN ESTE PRODUCTO.

Como cualquier otro instrumento, este producto funcionará correctamente solo si se instala, utiliza y controla como lo indica el fabricante.

EN CASO DE NO SER ASÍ, PODRÍA NO FUNCIONAR COMO PREVISTO Y LAS PERSONAS QUE CONFÍAN SU SEGURIDAD A ESTE PRODUCTO PODRÍAN SUFRIR SERIOS DAÑOS, PERSONALES O LETALES.

LÍMITE DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN

Un sistema de detección de alarmas puede ser muy útil avisando eventos peligrosos repentinos, en algunos casos se puede gestionar el sucederse de los eventos de forma automática (difusión de mensajes de evacuación de locales, apagado automático de incendios, bloqueo de puertas o vías de acceso, aviso automático a las autoridades, etc.), pero, de cualquier manera, no asegura protección contra daños a la propiedad.

Además, cada sistema puede no funcionar correctamente si no es instalado y recibe mantenimiento durante el funcionamiento, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.



Estas instrucciones contienen procedimientos a realizar para evitar daños a los dispositivos.

Se supone que el usuario de este manual haya frecuentado un curso de formación y que esté al tanto de las normas vigentes aplicables.

- El sistema y todos sus componentes deben instalarse en un ambiente que posea las siguientes características:
 - Temperatura: 0 °C , + 50 °C.
 - Humedad: 10 % 85 % (sin condensación).
- Dispositivos periféricos (sensores, etc.), que no sean perfectamente compatibles con la central, pueden originar daños a la misma central además de un mal funcionamiento del sistema, quizás en el momento menos apropiado. Por ello es esencial utilizar solamente material garantizado por NOTIFER compatible con las propias centrales. En caso de duda, consultar con el servicio técnico de NOTIFER.
- Este sistema, como todos los componentes de estado sólido, puede resultar dañado por tensiones electrostáticas inducidas: manipular las tarjetas sujetándolas por los bordes y evitar tocar los componentes electrónicos.
- Una buena conexión a tierra asegurará, en todo caso, una reducción de la sensibilidad a las interferencias.
- En caso de no lograr resolver los problemas inherentes a la instalación, consultar con el Servicio Técnico de NOTIFER.
- Cualquier sistema electrónico no funciona si no es alimentado correctamente. En caso de un fallo en la alimentación de la red, el sistema asegura su funcionamiento operando con batería, pero solamente por un tiempo limitado.
- En la fase de proyecto de la instalación, se deberá tener presente la autonomía exigida para dimensionar correctamente el alimentador de las baterías.
- Hacer controlar periódicamente el estado de las baterías por personal especializado.
- Desconectar la RED y las baterías ANTES de quitar o introducir cualquier tarjeta.
- Desconectar TODAS las fuentes de alimentación de la central, ANTES de llevar a cabo cualquier operación de servicio.
- La central y los dispositivos conectados, (sensores, módulos, anunciadores, etc.) pueden resultar dañados en caso de introducción de una tarjeta, o si se conectan los cables bajo tensión.
- La causa más común de funcionamientos defectuosos es un mantenimiento no adecuado.
- Estos temas deberán recibir una especial atención, desde la fase de proyecto de la instalación, para facilitar y consiguientemente reducir las intervenciones futuras.
- Esta central lleva la marca CE para certificar la conformidad con los requisitos de las Directivas de la Comunidad Europea.



1) INTRODUCCIÓN

La unidad de control para la detección de gas **NFG-8**, es sumamente innovadora y versátil, es la solución ideal para pequeñas instalaciones de hasta 16 detectores de gas.

El sistema prevé la conexión directa de 8 detectores con salida de 4-20mA a la central.

Cada entrada puede configurarse para diversos tipos de gas: tóxicos, refrigerantes, inflamables y para oxígeno, ya sea por carencia como por exceso.

La pantalla con iluminación trasera, garantiza una precisa indicación de la concentración de gases y permite la visualización de los niveles de alarma configurados.

La central garantiza hasta 22 salidas de relé de las cuales 6 están en la placa base de la central y las demás 16 por medio de la tarjeta **NFG-16REL**

La central es suministrada en envase en ABS y puede contener 2 baterías de 12Vcc 7Ah para asegurar el funcionamiento de la instalación aún en caso de fallo de la red.

NFG-8 se encuentra a la fecha de la publicación de este manual, en fase de certificación SIL1 y ATEX de acuerdo con la EN 60079-29-1.

Otras características de la central NFG-8, son:

- Memoria de 1000 eventos que puede consultarse por pantalla o descargarse en PC.
- Puertos USB y serie RS232 para conexión a un PC para programación y gestión por medio del software NFG-8 PC TOOL.

Códigos para el pedido de la central y accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
NFG-8	Central NFG-8 8 entradas analógicas 4-20mA y 6 relés de salida a bordo de la central. + 16 relés opcionales por medio del módulo NFG-16REL que puede instalarse a bordo de la central.		
NFG-16REL	Tarjeta de 16 relés para NFG-8		

1.1) Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas	
Alojamiento:	Caja de plástico IP 42 de dimensiones 420x380x160 mm
Entradas:	Máx. 8 detectores
Salidas:	6 relés en la central con contactos de capacidad 8A-250 Va 16 relés por medio de la tarjeta NFG-16REL a conectarse dentro de la central con capacidad de contactos de 6A-250Vca
Puertos serie / USB	1 x RS232 y 1 puerto USB (ambos para conexión a PC)
Alimentación:	100-240Vca +/- 15%, 10A 50-60Hz
Corriente:	750mA @ 220Vac
Carga de Baterías:	27,6Vcc 5,4A máx. total
Salida utilidades	2 salidas con 27,6 Vcc de 1A cada una
Pantalla:	Pantalla de cristales líquidos LCD con retroiluminación, 4 líneas de 16 caracteres
Indicaciones ópticas:	Doble fila de 9 LED
Temp. de funcionamiento:	0 ÷ 50°C
Temp. de almacenaje:	-20 ÷ +60 C°
RH funcionamiento:	10 ÷ 85%
RH almacenaje:	5 - 85% (sin condensación)
Peso	Central sin baterías: 4 kg

Normas Nacionales



Este equipo debe ser instalado y operar de acuerdo a estas instrucciones y a las normas vigentes en el lugar de instalación

2) INSTALACIÓN

2.1) Montaje y conexiones

Quitar los 4 tornillos en las esquinas de la caja y sacar la parte frontal de la caja de la central. Ahora es posible elegir dónde hacer entrar los cables. Recomendamos realizar la entrada de los cables usando un prensa-cables adecuado.

Fijar la parte posterior de la central a una pared usando los agujeros correspondientes.



Fig. 2-1) Caja de la central

Conectar a la caja de bornes del alimentador el cable de tres polos de la red (mínimo 1,5 mm2 para cada polo) y pulsarlo con el prensa-cables correspondiente.

Alimentar la central, y a continuación, conectar a los cables marcados con faston rojo y negro a las 2 baterías 12V 7Ah, en serie.



Fig. 2-2) Conexión a la red Vca

2.1.1) Visión de conjunto de la central e identificación de las piezas.



Fig. 2-3) Visión de conjunto de la central e identificación de las piezas.

2.1.2) Layout de la tarjeta de la central





Fig. 2-4) Layout de la tarjeta de la central

2.1.3) Configuración serial RS232 PC e idioma de la central

La serie de interruptores dip D2 sirve para configurar:

• Baud Rate (velocidad) de comunicación del puerto serie RS232 hacia el PC. Si se usa el puerto USB esta programación no ejerce ninguna influencia.

En cambio, la serie de interruptores dip D3 sirve para configurar el idioma de los textos en la pantalla de la central.

Nota: el estado de los interruptores dip se adquiere en el encendido de la central.

Interruptor Dip 1: NO UTILIZADO

Interruptores Dip 2 y 3: NO UTILIZADOS

Interruptores Dip 4 y 5: Configuración (Baud rate) de la comunicación serial RS232 hacia PC.

Sw 4	Sw 5	Baud Rate
ON	ON	9600 Bit/seg.
OFF	ON	19200 Bit/seg.
ON	OFF	38400 Bit/seg.
OFF	OFF	115200 Bit/seg. (predeterminado)

Interruptores Dip 6 y 7: NO UTILIZADOS

Interruptores Dip 8: restablecimiento de la configuración de fábrica

Posición	Función
ON	Si estuviera colocado en ON cuando se enciende la central vuelven a restablecerse los datos predefinidos
OFF	Posición normal

NFG-16REL: Tarjeta de 16 relés (opcional)

Especificaciones técnicas	
Salidas:	16 relés con capacidad de contactos 6 A - 250 Vca
Temp. de funcionamiento:	0 ÷ 55°C
Temp. de almacenaje:	-20 ÷ +60 C°
RH funcionamiento:	15 ÷ 85%
RH almacenaje:	5 - 85% (sin condensación)



Fig. 2-5) Layout de la tarjeta de 16 relés

2.2) Conexión de los detectores

Los detectores con salida analógica de 4-20 mA se conectan a la central, directamente en la tarjeta principal. Para la conexión, el detector con salida analógica de 4-20 mA precisa de un cable de 3 conductores; 2 conductores para la alimentación y un conductor para la señal de 4-20 mA. El cable típico sugerido es un cable 3x0,75 blindado que permite alcanzar una distancia de hasta 100 m entre el detector de gas y la central.

Esquema de conexiones



Fig. 2-7) Conexión de los 8 detectores en la central

2.3) Programación desde PC

La central NFG-8 solo puede programarse por medio de un PC que tenga el software adecuado. El software ha sido diseñado para una programación simple y veloz.

La conexión con PC se realiza por medio del puerto serie RS232 o bien por medio de USB disponibles en la tarjeta principal de la central.

En la tarjeta de la central, entre las tomas RS232 y USB se encuentra un interruptor que se coloca hacia el lado de la conexión que se quiere utilizar (USB o RS232).



Los cables a ser usados son los siguientes:

CABLE SERIE



Fig. 2-8) Cable serie

<u>CABLE USB</u> (tipo para impresora)



Fig. 2-9) Cable USB

3) ENCENDIDO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA

El capítulo describe los procedimientos necesarios para operar en la central NFG-8

La central NFG-8 solo puede programarse por medio de un PC que tenga el software adecuado.



Fig. 3-10) Panel frontal central

3.1) Encendido

Luego de haber realizado la correcta instalación del sistema, encender la central NFG-8. Al encenderse por primera vez, tras el periodo de calentamiento (3 minutos predefinidos), la pantalla no va a mostrar ninguna indicación, pues al primer encendido, la central requiere ser programada.



Fig. 3-1) Ventana de calentamiento

La programación solamente podrá llevarse a cabo por medio de PC que tenga el programa correspondiente. Ver el capítulo 4.

Para un sistema ya configurado, la pantalla, en condiciones normales, tendrá la visualización de los canales (detectores de gas) programados. Máximo 3 canales por pantalla.

		96	1:05
001	- 4	ZL.	-
002	0	XL	-
003	ø	24	-

Fig. 3-2) Visualización de la pantalla en estado normal

3.2) Estados del sistema

La central se comunica con el operador por medio de la pantalla LCD y los Leds del panel frontal. Se visualizan diferentes informes en los diferentes estados del sistema. A continuación, se enumeran algunas reglas generales:

En el panel frontal se encuentra un conmutador de tres posiciones del cual depende la operatividad del sistema.

2	Candado cerrado: no es posible operar en la central.
	ACK es posible realizar el reconocimiento del evento silenciando el zumbador de la central.
1	Candado abierto: es posible llevar a cabo todas las operaciones en la central (excluyendo aquellas de programación que se llevan a cabo exclusivamente desde el PC)

Se puede navegar entre las distintas líneas de los canales visualizados por medio de las teclas de flecha Arriba y Abajo.

Las teclas de flecha Arriba/Abajo también permiten moverse entre los parámetros modificables, presentes en los distintos menús.

Desde cualquier nivel de pantalla, pulsando la tecla ESC, se volverá al nivel anterior.

De la misma manera, desde cualquier nivel de pantalla, si no se pulsa ninguna tecla por 3 minutos, se volverá automáticamente a la pantalla principal.

Estados del sistema

El sistema puede encontrarse en uno de los siguientes estados operativos:

NORMAL ALARMA FALLO TEST DESACTIVADO EMERGENCIA

NORMAL

Es el estado de funcionamiento normal de la central, con ausencia de alarmas y fallos. La pantalla en este estado visualizará los canales (detectores de gas) con la concentración de gas medida en tiempo real.

		00:0	15
001	4 2	:L -	
002	0 2	(L -	
003	0 2	4L -	
			_

Fig. 3-3) Visualización de la pantalla en estado normal

ALARMA

La condición de alarma se activa cuando uno o más detectores de gas miden una concentración de gas superior al umbral de alarma programado en la fase de configuración de la central.

La programación de los umbrales de alarma y de otros parámetros de cada canal, pueden programarse libremente en la fase de configuración desde PC.

La indicación de la visualización pasará a la pantalla de Alarma.



Fig. 3-4) Pantalla en estado de Alarma

En el caso de que estén presentes Alarmas provenientes de varios detectores de gas, la pantalla de Alarma mostrará las informaciones de los diferentes canales, con las siguientes modalidades:

- Las informaciones están ordenadas de acuerdo a su importancia: Fuera de Escala, Alarma3, Alarma2, Alarma1;
- Fuera de Escala se considera como un estado de Alarma de la mayor importancia.

Seleccionando un evento de Alarma y pulsando la tecla de Enter, aparecerá una pantalla que mostrará los detalles del evento.



Fig. 3-5) Detalles del evento de Alarma 1

Desde la pantalla principal, pulsando la tecla MENÚ y seleccionando EVENTOS ACTIVOS será posible visualizar los canales en Alarma/Fallo y aún no rearmados.

FALLO

El estado de Fallo se activará bajo las siguientes condiciones:

- 1. Corto circuito, circuito abierto o mal funcionamiento de un canal.
- 2. Detector con valor de cámara Bajo (señal por debajo de "0").
- 3. Detector Fuera de Escala (señal por encima del 100% de la escala).



Fig. 3-6) Pantalla en estado de Fallo

Seleccionando un evento de Fallo y pulsando la tecla de Enter, aparecerá una pantalla que mostrará los detalles del evento.



Fig. 3-7) Detalles del evento de Fallo

PRUEBA/MANTENIMIENTO

Este estado se encuentra activo cuando uno o más canales están en la modalidad TEST (prueba) y se usa para llevar a cabo el mantenimiento del sistema de detección de gas. Para colocar uno o más canales en la modalidad de TEST, el usuario debe cumplir con el procedimiento correspondiente, descrito más adelante en el manual.

La concentración de gas medida por un sensor en TEST, se visualizará en la pantalla de la central pero no generará un estado de Alarma en el caso de que supere el umbral configurado.

De la misma manera, una salida de relé en TEST no se activará aún en caso de un evento de alarma o fallo.

DESACTIVADO

Este estado se usa para excluir canales singulares o partes de la instalación sin quitar físicamente los sensores.

Atención: un detector de gas en el estado de EXTRAIDO no genera ninguna alarma.

EMERGENCIA

Este es un estado particular de mal funcionamiento que puede darse por las siguientes razones:

- Mal funcionamiento de la tensión Vcc de alimentación de la central.
- Falta de alimentación primaria de 230 Vca.

3.3) MENU

En estado normal, en la pantalla principal aparece el listado de los detectores de gas

operados por la central. Pulsando la tecla MENU , aparecerán los sub-menús descritos más abajo con la relativa función.

ACTIVADO	cambia el estado de Desactivado a Activado de los sensores y/o relés.
DESACTIVADO	cambia el estado de Activado a Desactivado de los sensores y/o relés.
TEST	selecciona la modalidad de Test para los sensores y relés
FIN TEST	vuelve a poner en funcionamiento normal sensores o relés en Test
UMBRALES DE ALARMA	permite visualizar y/o modificar los umbrales de alarma de los sensores
RETARDO RELÉ	permite visualizar y/o modificar los tiempos de activación y desactivación de los relés.
LOG EVENTOS	permite consultar el histórico de eventos
INFO SISTEMA EVENTOS ACTIVOS	información sobre la central (nombre, versiones FW/HW etc.) (aparece solamente si existen eventos activos, es decir, Alarmas o Averías no rearmadas)

3.4) EVENTOS ACTIVOS y gestión de un evento

Seleccionando EVENTOS ACTIVOS y pulsando ENT, aparece un listado que muestra los eventos activos actuales.

Si simultáneamente se dan Alarmas y Fallos/Emergencia, estos se visualizarán en dos pantallas.



Fig. 3-8) Pantalla Eventos Activos

En el caso de un nuevo evento, la pantalla conmutará automáticamente en la pantalla **EVENTOS ACTIVOS** y sonará el zumbador interno de la central. Hasta que para el nuevo evento no se ejecute el ACK, no será posible volver a la pantalla principal.

En las pantallas de la figura 3.4 se visualizan eventos para los que aún no se ha ejecutado el ACK. Una vez que el evento ha sido reconocido (ejecutado el ACK), se visualiza una "X" en la columna de la derecha.

En el caso de **Eventos Activos**, es posible realizar 3 operaciones:

-pulsar ENT para obtener más detalles del evento.

-pulsar **ACK** para reconocer el evento y silenciar el zumbador de la central.

-pulsar **RST** (Rearmar) para llevar nuevamente la central al estado normal (ello solo es posible si anteriormente se ha ejecutado ACK y si el detector de gas no se encuentra más en el estado de alarma y/o fallo.

ACK

Al verificarse un evento (alarma o fallo), sonará el zumbador de la central y la visualización pasará a la visualización de las páginas de Eventos Activos en las cuales se encuentra la indicación del sensor en Alarma y/o Fallo. Para silenciar el zumbador de la central, girar la llave en la posición central (ACK) y pulsar la tecla ACK, el zumbador de la central cesará de sonar y aparecerá una X en la línea del evento a la derecha.

RESET (Rearmar)

Girando la llave a la izquierda y pulsando RST sobre un evento ya reconocido (ya con la indicación "X") se llevará a cabo el rearme del evento y el mismo desaparecerá de la lista de EVENTOS ACTIVOS.

NOTA: en el caso que el evento que queremos rearmar aún exista (por ejemplo, un detector de gas todavía en Alarma), luego del procedimiento de rearme, el evento mismo volverá a aparecer haciendo necesaria una nueva operación de reconocimiento (ACK).

4) SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN DESDE PC

4.1) Introducción

El software para configuración desde PC es una interfaz simple y completa, para la programación de la central NFG-8.

El software se usa para:

- Cargar los datos de la central y controlar la programación y el registro de eventos.
- Simplificar las modificaciones de las modalidades operativas de la central (ej. los niveles de alarma de los sensores).
- Descargar en la central la configuración y las modificaciones aportadas al programa de la central NFG-8.
- El mantenimiento.
- La programación inicial de la central por el instalador.

4.1.1) **REQUISITOS MÍNIMOS DEL HARDWARE PC**

Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10.

CPU: Pentium 3, 500Mhz

Memoria del sistema (RAM): 256MB

Disco Duro: 400MBde espacio libre

4.2) Instalación

Copiar el archivo de instalación en el PC y ejecutarlos, luego seguir las instrucciones de la pantalla.

La conexión con el PC se realiza por medio del puerto serie RS232 o bien por medio de USB disponibles en la tarjeta principal de la central.

En la tarjeta de la central, entre las tomas RS232 y USB se encuentra un interruptor que se coloca hacia la conexión que se quiere utilizar (USB o RS232).

4.3) Apertura del programa

Abrir el programa desde la barra de programas de Windows, clicando sobre NFG-8 PC-TOOL



Fig. 4.3) Nombre del programa de la lista de Windows

Aparece la ventana donde se realiza el Login. Cada usuario, para poder operar el programa, debe estar autorizado. Consultar el capítulo "Aplicación gestión usuarios" más adelante en el manual, para la creación de los usuarios con sus relativos niveles de acceso.

En el primer uso del programa, luego de la instalación, el único usuario que existe es Notifier con una contraseña predefinida. El usuario Notifier se denomina Administrador y tiene el nivel máximo que permite el acceso a todas las funciones del programa.

A continuación, introducir en la ventana de la fig. 4.3.b:

Nombre usuario: Contraseña:	notifier 543210		
NFG-8 PC-100L			
Archivo 🥨 Conf	iguración 🕕 Info		
NFG-8 PC-	TOOL		
		Nombre usuario	
		Contraseña	Iniciar sesión

Fig. 4.3.b) Pantalla para el Login del programa de configuración.

Luego de haber realizado el Login, el nombre del usuario es indicado en la parte superior a la izquierda de la pantalla. Las opciones visibles dependen del nivel del usuario que ha ejecutado el Login (ver el capítulo "Aplicación gestión usuarios"). La figura 4.3.2 muestra las opciones habilitadas para el usuario Notifier en la pantalla principal del programa.

4.3.1) Selección central

Una vez llevado a cabo el Login, se visualiza la pantalla de elección de la central. Desde un listado es posible seleccionar el tipo de central.

🖶 NFG-8 F	PC-TOOL		
🗋 Archivo	🎡 Configuración	(i) Info	
🧭 🚺 🞯			
NFG-			
Selecció	n Unidad Central		
Modelo	:		
Selecci	onar una Unidad Central		\sim
Dete	ctar Configuración	Detección Automá	ática
	Cancelar	Ok	

Fig. 4.3.1 a) Pantalla selección central

	NFG-8 PC	-TOOL	
	Archivo	🍓 Configuración	(i) Info
0	i Ø		
Ν	FG-8	PC-TOOL	
	Selección	Unidad Central	
	Modelo:		
	Seleccion	iar una Unidad Central	~
	Seleccion	ar una Unidad Central	
	NEG-8 +	NEG-16R	
	Detect	ar Configuración	Detección Automática
	Ca	incelar	Ok

Fig. 4.3.1 a) Pantalla selección central

Seleccionar la central que se debe programar: NFG-8

NFG-8 + NFG-16R

En caso de que no se conozca el modelo de la central que se debe programar, es posible, por medio de la opción DETECCCIÓN AUTOMÁTICA hacer de forma que el software configure automáticamente el modelo de la central. En este caso, la central deberá estar conectada al ordenador. NFG-8 NFG-8_manu-inst_SPA Manual de Instalación y Uso Doc. M-040.1-NFG8-SPA Rev A.1 Honeywell Life Safety Iberia

🖳 NFG-8			
🗋 Archivo 🛛 🏶 Configuración 🛛 🚨 Usuarios	🔊 Comunicación 🛛 🗃 Informes 🕕 I	nfo	
User: Notifer (Administrator) 揝 💕 🕸	🄊 📘 🦇 🏂 🚺 🎯		
NFG-8			
Nueva configuración	Abrir configuración		
Configuración W Puerto serie	Comunicación Prueba Cargar configuración desde CPL	Usuarios Usuarios Gestión de aplicaciones Cerrar sesión Registro de acceso	Otros i Info Ayuda Salida

4.3.2) Pantalla principal del programa

Fig. 4.3.2 a) Pantalla principal del programa (usuario de nivel Administrador)

Nueva configuración	crea una nueva cor	nfiguración de la instalación		
Abrir archivo	abrir una configurad	ción existente		
Puerto serieconfigura un puedatos desde y ha		uerto serie del PC para la transferencia de lacia la central conectada		
Test	realiza una prueba	de la conexión serie PC > central		
Carga de la configuració	ón desde CPU	cargar la configuración de la central		
Aplicación gestión de us	suarios	programación de los usuarios y de sus niveles correspondientes.		
Logout	Para llevar a cabo e	el Log-out del usuario		
Log accesos	Visualiza el históric	o de los Login y Logout		
Info	Visualiza la versión	del programa		
Ayuda	Ayuda online (de fu	tura implementación)		
Salir	Para salir del progra	ama		

4.4) Menú del programa

Las varias funciones del programa solamente son visibles si el usuario que ha realizado el Login tiene el nivel de permiso suficiente como para utilizarlas.

El software de configuración incluye controles de coherencia (plausibility checks) en la inserción y modificación de nuevos parámetros.

En los siguientes capítulos se enumeran los menús del programa con la explicación de la función de cada uno.



Fig. 4.4.1 a) Menú archivo

Nuevopara crear una nueva configuración de la instalaciónAbrirpara abrir una configuración existente



Fig. 4.4.1 b) Apertura de un archivo de la instalación existente

Abrir Memoria Eventos para visualizar archivos históricos de eventos anteriormente cargados desde la central (Menú: Comunicación sub-menú: Cargar registro de Eventos desde CPU).



Fig. 4.4.1 c) Apertura de un archivo del histórico de eventos

Desde "**Abrir archivo registro eventos**" es posible abrir un archivo de eventos anteriormente cargado y guardado en la carpeta correspondiente

<pre></pre>	S > Events	> NFG-8	×	Ö	Buscar en NFG-8			9
Nueva carpe	ta				8	•		•
		Nombre Event1.elog Event2.elog Event3.elog Event4.elog Event5.elog		C		Fech	a de n	nodifica
		<						>
	Nueva carpe	Nueva carpeta	Nueva carpeta Nombre Event1.elog Event2.elog Event3.elog Event3.elog Event5.elog	Nueva carpeta Nombre Event1.elog Event2.elog Event3.elog Event4.elog Event5.elog	Nueva carpeta Nombre Event1.elog Event3.elog Event3.elog Event4.elog Event5.elog	Nueva carpeta Nombre Event1.elog Event2.elog Event3.elog Event5.elog Event5.elog	Nueva carpeta	Nueva carpeta

Fig. 4.4.1 d) Recorrido de un archivo del histórico de eventos *.elog

o evento	Evento		Dispositivo Zor	ne					
	×.	2	*		*				
Filtro data		Filtro ora							
4/02/2011	M 15/02/2011 M	00:01 23:59	Filtro			STAMPA			
15	Data	Tipo evento	Evento	Valore	Unità	Ubente	Dispositivo	Zona	Canale
1000	21/06/2010 8.34.49	Info	Power on				Unità Centrale		
1001	21/06/2010 8.37.38	Traccia seriale	Serial Login				Unità Centrale		
1002	21/06/2010 8.37.38	Traccia seriale	Serial Get Pw Version				Unità Centrale		
1003	21/06/2010 8.37.40	Traccia seriale	Serial file transfer OK				Unità Centrale		
1004	21/06/2010 8.37.40	Traccia seriale	Serial Logout				Unità Centrale		
1005	21/06/2010 8.38.16	Traccia seriale	Serial Login				Unità Centrale		
1006	21/06/2010 8.38.17	Traccia seriale	Senal Get Fill Version				Unità Centrale		
1007	21/06/2010 8.38.19	Traccia seriale	Serial file transfer OK				Unità Centrale		
1008	21/06/2010 8.38.19	Tracca seriale	Serial Logout				Unità Centrale		
1009	21/06/2010 8.38.43	Traccia seriale	Serial Login				Unità Centrale		
1010	21/06/2010 8.38.44	Traccia seriale	Serial Get Pie Version				Unità Centrale		
1011	21/06/2010 8.38.46	Traccia seriale	Serial file transfer OK				Unità Centrale		

Fig. 4.4.1 e) lista de eventos en la memoria

Informaciones sobre la lectura del histórico de eventos, ver:

Menú: Comunicación sub-menú: Cargar registro de Eventos de la CPU.

Con "*Guardar*" se realiza el almacenamiento de las modificaciones realizadas en la instalación.

Con "*Duplicar*" se crea un nuevo archivo de instalación como el que está abierto.

Con "*Comparar*" se compara el archivo de instalación de la sesión actual con otro creado previamente. Clicando sobre la función "Aparece", aparece una ventana donde se elige el recorrido del archivo a comparar.

$\leftrightarrow \rightarrow \neg \uparrow$	🦲 « Configs > Ni	FG-8	ڻ v	Buscar en NFG-8		P
Organizar 👻	Nueva carpeta			BE	•	0
		Nombre Config1.msksc Config2.msksc Config3.msksc Config4.msksc	fg fg fg fg		Fecha de n	nodific
	Nombre:		~	NFG-8 Configura	tion File (*.m	s ~
					1	

Fig. 4.4.1 f) Recorrido de un archivo de instalación por comparar

onfiguration Compare		
config5.mskscfg	Config1.mskscfg	
System Information	System Information	
Distributor Contact Details Panel Type End User Company Name End User Contact Detail Responsable Responsable Contact Detail Plant Name Ceneral Settings Warmup Time Some Warmup Time Some Bux Architecture Un bus apacto	Distributor Mecalectr Contact Details Lester Panel Type NFG-8 End User Contact Detail Lester Responsable Marsh Responsable Contact Detail 00 67 9957463 Plant Name Generator Seneral Settings Warmup Time 3 Maintenance Time 30 Buzzer Reactivation Time 60 Buz Arbitecture Un bure aparto	
Zones	Zones	
Modules	Modules	
Inputs	Inputs	
Address 1002 Zone Default Zone Description CPU Input Other Info MÄ*dulo por defecto Channel 1 - Channel 2 -	Address 1002 Zone Default Zone Description CPU Input Other Info M3 ² dulo por defecto Channel 1 - Channel 3 -	

Fig. 4.4.1 g) Ventana en relación con el archivo de instalación

"Guardar como" ejecuta el guardado del archivo de instalación con un nombre nuevo

"Cerrar" cierra el archivo de instalación sobre el cual se está trabajando

"*Salir*" salir del programa NFG-8

4.4.2) Programaciones

		2 Idioma	•	Italiano
Juerto RS232	~			Inglés
Tiempo espera n	ninut 3 🗢			Español
Baud Rate	115200 ~			Portugués
	1.7			Alemán

Fig. 4.4.2 a) Menú Programaciones

Con *"Puerto serie"* se selecciona el puerto serie del PC para la carga y descarga de datos. Seleccionar la velocidad de comunicación con el PC (Baud rate) como está configurado en la central.

"Idioma" para elegir el idioma del software "NFG-8". Mientras se crea o modifica una configuración de instalación, tener en cuenta la necesidad de guardar por medio de *"Salvar"* antes de ejecutar el cambio del idioma del programa, de otra manera las modificaciones se perderán.

4.4.3) Usuarios



Fig. 4.4.3 a) Menú de Usuarios

Con "Cerrar sesión" el usuario conectado con el programa, ejecuta la desconexión.

"Registro de acceso" presenta un histórico de los Login y Log-out en el programa, así como también las operaciones realizadas.

🔛 L	og applicazione			
	Data/ Ora	Utente	Tipo evento	Evento
۱.	15/02/2011 16.38			
	15/02/2011 16.38			Application Data Path: C:\Programmi\Multiscan_SIL1\App_Data
	15/02/2011 16.38			Application Config Path: C:\Documents and Settings\Guido\Documenti\Multiscan++ SIL1\Configs
	15/02/2011 16.38			Creating mutex
	15/02/2011 16.39			Starting main thread
	15/02/2011 16.39			Version 1.4.4
	15/02/2011 16.39			Multiscan++
	15/02/2011 16.40	sensitron		Login accepted: User=sensitron
	15/02/2011 16.40	Sensitron	Open	Loaded file C:\Documents and Settings\Guido\Documenti\Multiscan++ SIL1\Configs\Sensitron_Che
				Chiudi



4.4.4) Comunicación



Fig. 4.4.4 a) Menú de Comunicación

En el menú de "*Comunicación*" se configuran los parámetros para el intercambio de datos entre el PC con el software y la central NFG-8.

Premisa: para poder realizar el intercambio de datos entre el PC y la central NFG-8 es indispensable que ambos dispositivos estén conectados.

Conectar el PC a la central por medio del puerto serie RS232 o del USB.



Fig. 4.4.4 b) Puertos serie y USB en la tarjeta de la central

En la página 7 se muestra el esquema del cable serial a utilizar

"Prueba de comando" permite controlar la correcta conexión entre la central y el PC. Cada vez que se realiza un intercambio de datos entre la central y el PC, para establecer la conexión, el programa pide la inserción de una contraseña (Contraseña de comunicaciones). La contraseña introducida se compara con la que se encuentra en la central y se realiza la conexión.

Monitor comunicación		
Prueba de Comando	Contraseña	
Aviso! Iniciando sesión	Introduzca contraseña:	
Iniciar Abortar	Cancelar Iniciar	Cerrar

Fig. 4.4.4 c) Solicitud de inserción de contraseña de comunicaciones

La contraseña, predefinida **000000**, puede modificarse por medio de la opción "**Cambiar** código de la unidad control...".

Atención. Si se pierde la nueva contraseña, no será más posible acceder a la central



Fig. 4.4.4 d) Modificar Contraseña de comunicaciones

Manual de Instalación y Uso Doc. M-040.1-NFG8-SPA Rev A.1 *"Descargar configuración en CPU"* permite descargar el archivo de instalación creado en la central NFG-8.

Monitor comunicación	
Descargar configuración en CPU	
Prepar Aviso ¿Desea guardar registro de eventos antes de descargar nueva configuración?	×
<u>Σ</u> ί <u>Ν</u> ο	

Fig. 4.4.4 e) Mensaje de solicitud de guardado del registro de eventos de la central

Antes de comenzar con el procedimiento de carga y descarga de datos, un mensaje de atención pregunta si se quiere salvar el registro de eventos de la central. Ello se debe a que, descargando una nueva configuración con datos diferentes a los anteriores (nuevos detectores de gas, zonas y módulos de la instalación, nuevos usuarios, etc.) el registro de eventos de la central podría dejar de ser real. Por esta razón se sugiere guardar en el PC el registro de eventos de la central clicando sobre Sí.

Luego se solicita la introducción de la contraseña de comunicaciones de la central. Pulsar Login. Si la contraseña es la correcta, se inicia la descarga de datos y aparece una barra con indicaciones del estado de avance.



Monitor comunicación	
Descargar configuración en CPU	
Aviso! Iniciar para recibir Configuration File	
Iniciar Abortar	Cerrar

Fig. 4.4.4 f) Descarga de datos a la central

"Cargar configuración desde CPU" es el procedimiento contrario a la descarga de datos. Permite cargar desde la central los archivos de instalación (programación que se encuentra en la central). La secuencia de las operaciones es la misma que para la descarga de datos, ver más arriba.

Al finalizar la carga de datos, el archivo de instalación es guardado automáticamente en la carpeta correspondiente del PC



Fig. 4.4.4 q) Apertura de un archivo de la instalación existente

"Carga registro de eventos de la CPU" permite cargar el archivo histórico de los eventos desde la central.

Monitor comunicación		
Cargar registro eventos (Contraseña	
Aviso! Iniciando sesión	Introduzca contraseña:	
Inidar Abortar	Cancelar Iniciar	Cerrar

Fig. 4.4.4 h) Carga del archivo del histórico de eventos

Tras la introducción de la contraseña, comienza la carga del histórico de eventos y puede durar hasta un minuto. Al finalizar el procedimiento de carga, los eventos, además de ser guardados automáticamente en un archivo del PC, también se visualizan en una pantalla específica.

TIPO EVENTO	EVENTO	Dispo	sitivo Zone	-				
Filtro data	Fitro	ora 23:59 FI	LTRO	STAM	IPA MEMOR	AIS		
Id	Data	Tipo evento	Evento	Valore	Unità	Utente	Dispositivo	Canale
1	24/06/2013 10.34.14	Trace seriale	Reset Seriale Event Log	0		***	Centrale	
2	24/06/2013 10.34.14	Trace seriale	Impostazione Data / Ora	0		***	Centrale	
3	24/06/2013 10.34.15	Trace seriale	Cancella Configurazione	0		•••	Centrale	
4	24/06/2013 10.35.03	Trace seriale	Traferimento File OK	0		***	Centrale	
5	24/06/2013 10.35.03	Trace seriale	Fine Configurazione	0			Centrale	
6	24/06/2013 10.35.03	Trace seriale	Logout Seriale	0		***	Centrale	
7	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	•••	Sensore	00101
8	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	***	Sensore	00102
9	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	•••	Sensore	00103
10	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	***	Sensore	00104
11	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	•••	Sensore	00105
12	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	***	Sensore	00106
13	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	***	Sensore	00107
14	24/06/2013 10.35.07	Fault	Errore Rivelatore Aim	0.0	%LEL	***	Sensore	00108
15	24/06/2013 10.35.07	Info	Latching relay ON	0	sec.	***	Relè di modulo	00204
16	24/06/2013 10.39.48	Trace seriale	Login Seriale	0		***	Centrale	
17	24/06/2013 10.39.48	Trace seriale	Lett. Seriale Ver. F.W	0		***	Centrale	
18	17/11/1983 11.57.14		00000000000000000000	000	0000			

Fig. 4.4.4.i) Pantalla del histórico de eventos

A continuación, se explican las diferentes columnas

Id número de identificación del evento. Puede servir para una comparación del evento en la central NFG-8

Fecha fecha y hora del evento

Tipo Evento tipo de evento. Los tipos de evento pueden ser los siguientes

Tipo Evento	Descripción
Confirmación	Adquisición / silenciado de un evento
Reset (rearme)	Rearme de un evento
Info	Eventos tales como el Login y el Logout del usuario, el cese de una Alarma etc.
Configuración	Error en la configuración de la central
Programaciones	Se han modificado parámetros en la central (Ej. umbral de alarma del detector)
Alarma	Evento de Alarma
Fallo	Evento de Fallo
Emergencia	Evento de Emergencia (típicamente un fallo de la alimentación)
Pista Serial	Evento correspondiente a la transferencia de datos en el puerto serie (carga y descarga de datos desde PC)

Evento indicación más detallada del tipo de evento.

- Valor valor de la concentración de gas (en caso de evento de alarma).
- **Unidad** unidad de medida del valor medido.
- **Usuario** identificación del usuario en caso de un evento de "usuario" (Ack, Reset, Login etc.).
- **Dispositivo** tipo de dispositivo hardware que generó el evento.
- **Zona** zona de la instalación.
- **Canal** identificación del canal (detector) que generó el evento.

En la parte superior de la pantalla es posible introducir filtros de búsqueda para optimizar la visualización de la lista de eventos de más abajo. Los filtros pueden ser por tipo de evento y/o por fecha y hora. Por medio de la tecla *IMPRIMIR*, si una impresora estuviera conectada al PC, es posible imprimir la lista de eventos.

"Cambiar código de unidad control..." ver la explicación al principio del capítulo "Comunicación".

4.4.5) Informe

🛃 Informes 🕕 Info	_
Exportar a archivo	Exportar a fichero texto
	Exportar Excel

Fig. 4.4.5.a) Pantalla del histórico de eventos

El menú "Informe" permite la exportación de los archivos de configuración actual de tal manera que pueda consultarse con otros programas. Los formatos de exportación pueden ser dos: *"Exportar a fichero de texto"* y *"Exportar Excel"*

Si son exportados como fichero de texto, los parámetros de configuración pueden ser consultados por medio de un programa cualquiera de edición de texto (Notepad, Word, etc.).

Si, en cambio, son exportados como archivo Excel, los parámetros de configuración pueden visualizarse de mejor manera. Por supuesto que el programa Excel debe haber sido previamente instalado en el PC.

4.4.6) Info

(i) Info		
(i) NFC	-8 PC-TOOL	

Fig. 4.4.6) Menú Info

Por medio del menú *"Info"* es posible obtener información sobre la versión del programa y sobre el archivo de configuración de la sesión actual (*Info Configuración*).

4.5) Modificar o crear un nuevo archivo de configuración

Por medio del comando "*Abrir*" del menú *Archivos*, es posible llamar un archivo de configuración de la central NFG-8 previamente guardado para ser modificado eventualmente. Ver los capítulos siguientes.

Atención: cargar la última versión guardada de un archivo de configuración de la central NFG-8. Si no se está seguros de tener en el ordenador la última versión de configuración de la central NFG-8 en la que se está operando, cargar la programación de la central por medio del comando "**Cargar configuración desde CPU**" del menú "**Comunicación**"

O bien crear un nuevo archivo de configuración por medio del comando "**Nuevo**" del menú "**Archivo**".

4.5.1) Información de sistema

🖳 NFG-8						
🗋 Archivo 🛛 🎯	Configuración	al Usuarios	Comunicaci Comunicaci	ión 🔒	Informes 🕕 Info	
User: Notifer (Ad	dministrator)	🎦 💕 🔒 🛛	🗋 🛃 🛷 🤊		🔹 🐳 🄰 🚺 🔞	
NFG-8						
Info sistema Config	uración general	Canales Relé	;			
Información s	¥F0-3 ▲ ※ ■ ■ sistema	Organisma A Anna A Anna Anna				
					Información usuario fir	nal
Distribuidor	Mecalectr				Nombre empresa:	Create Plant Ltd
Datos de contacto:	Lester				Nombre planta:	Generator
Tipo panel:	NFG-8				Datos de contacto:	Lester
					Responsable instalación:	Marsh
N. Serie:					Datos de contacto:	00 67 þ957463

Fig. 4.5.1) Pantalla de Información de Sistema

Si se desea, completar los campos con los datos relativos a la empresa proveedora del sistema y aquella donde se instalará la instalación. También se pueden introducir eventualmente los nombres de las diversas personas a contactar.

4.5.2) Configuración general

Archivo Configuración & Usuarios Comunicación Informes Info User: Notifer (Administrator) Image:	🖳 NFG-8					
User: Notifer (Administrator) Info sistema Configuración general Canales Refe Info sistema Configuración general Impo caldeo: Impo reactivación zumbado: Imp	🗋 Archivo	🎒 Configuración	al Usuarios 🛛 🚳	Comunicación 🛛 📑 Informes	(i) Info	
NFG-8 Info sistema Configuración general Canales Relés Image: Service	User: Notife	r (Administrator)	🔁 💕 🛃 🗅 🛙	🛓 🛷 🍠 📘 🖇 🧩 🌛	(i) @	
Image: Sector of the sector	NFG-8	Configuración general	Canales Relés			
	Configura Tiempo caldeo Dirección del e	IFIER NFG.S	OVER RANGE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM FALAT FUNCE FUNCE NFG-8	Tiempo mantenimiento:	30 minuto (mín = 10 máx = 60 defe 60 minuto (mín = 20 máx = 120 fall	ecto = 30) lo = 60)

Fig. 4.5.2) Pantalla de Configuración general

En "Configuración general" se configura

"Tiempo de caldeo": tiempo de stand by de la central, inmediatamente luego del encendido, antes de ser operativa

"Dirección del esclavo": la dirección de la central para la comunicación: NO MODIFICAR

"Tiempo mantenimiento" tiempo en el cual queda un canal colocado en Test/Mantenimiento antes de pasar automáticamente a la modalidad operativa.

"Tiempo de Reactivación Zumbador" tiempo que transcurre antes que el zumbador comience nuevamente a sonar, luego de haber sido silenciado con un comando ACK.

4.5.3) Canales

Por medio del menú "**Canales**" se habilitan y se programan las características de cada uno de los detectores de gas que hacen parte de la instalación.

Vista de los Canales

	RFG-8
	🗋 Archivo 🛭 🏶 Configuración 🛛 😹 Usuarios 🚳 Comunicación 🏻 🛁 Informes 🕕 Info
ι	Jser: Notifer (Administrator) 🚰 🚰 🎦 🖄 🗏 🖤 👘 📒 👫 🚧 🏹 👘
	NFG-8
1	Info sistema Configuración general Canales Relés
	Canales 🔲 No definido 🗌 Definido
	Vista de los Canales Administrador canal
	CPU Input 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 4.5.3 a) Mapa resumido de los canales (detectores)

La **Vista de los Canales** otorga una imagen resumida de los sensores del sistema NFG-8, y cuántos de estos están definidos (rectángulo con datos actuales en el interior). Colores diferentes representan las varias modalidades del detector: no definido, definido, redundante, etc.

Para tener un resumen de los datos de programación de cada canal, pasar encima el ratón y aparecerá una ventana de resumen, con los parámetros del canal. En cambio, para configurar o modificar los parámetros del canal, clicar encima con el ratón y automáticamente se accede a la pestaña "Administrador Canal" donde se llevan a cabo las configuraciones.



Fig. 4.5.3 b) Ventana de resumen de los parámetros del canal

Administrador Canales

🖶 NFG-8					
🗋 Archivo 🛛 🎡 Co	onfiguración 🛛 🚨 I	Usuarios 🛛 🔊 Comu	nicación 🛛 🛃 Informes	(i) Info	
User: Notifer (Adn	ninistrator) 🎦	💕 🛃 🗅 💌 I 💜	🤊 📃 🆇 🐝 🌛	i Ø	
NFG-8					
Info sistema Configur	ración general Cana	ales Relés			
Canales	📕 No defin	iido 🔲 Definido			
Vista de los Canales	Administrador canal				
Тіро	Canal	Descripción			
CPU Input	1				
CPU Input	2				
CPU Input	3				MOD INPUT
CPU Input	4				
CPU Input	5				
CPU Input	6				2 5678
CPU Input	7				
CPU Input	8				
Canalos:					Umbrales instantáneos
Módulo: 1002 R	Redundante:	Gas:	LEL METHANE / METANO	1 A1	10%
Periodo manten	nimiento (meses	a) 3 Detector:	VGS.AD-ME	A2	20%
Rearme Canal	Copiar canal			A3	30%
Detector Configura	ación alarma				
Parfil	18		Papoo:	9/1 EI	
r crin.			 Rango. 	JULL	
Tipo Gas:	METHANE / METAN	0	V Fórmula:		
Modelo Detector:	VGS.AD-ME		 Descripción: 	METHANE detector	4-20 mA, 0-100% LEL
Descripción módulo:	CPU Input				
Descripción canal:					\sim
	Anular zumbado	r para el primer umbral			

Fig. 4.5.3 c) Pantalla de programación de los detectores

Programar un canal (detector de gas)

Ha sido programado un canal de entrada (detector de gas) principalmente por la inserción de datos en tres campos principales, en la opción "*Detector*":

1)El **Perfil** especifica la unidad de medida a configurar dependiendo del tipo de gas a ser detectado y del tipo de detector conectado. Ej. % LEL

En *"Perfil"* existen modalidades pre compiladas para las varias tipologías de detección de gas. En base en la tipología elegida, las sucesivas modalidades de configuración del canal pueden ser varias y relacionadas con las características del **Perfil** elegido.

La elección del "**Perfil**" debe coincidir con el detector conectado al canal que se está programando. Por ej. si estuviera conectado al canal un detector para explosividad de Vapores de Gasolina, se tendrá que elegir **LEL** (del inglés: Low Explosive Limit) en el **Perfil**; si al canal se encuentra conectado un detector de CO (monóxido de carbono) se deberá elegir "Tóxico" en el **Perfil**.

ión alarma			
LEL	~	Rango:	%LEL
METHANE / METANO	~	Fórmula:	
VGS.AD-ME V		Descripción:	METHANE detector 4-20 mA, 0-100% LEL
CPU Input			
			~
Anular zumbador para el primer umbra	al		
	ón alarma LEL METHANE / METANO VGS.AD-ME C PU Input	ón alarma LEL ~ METHANE / METANO ~ VGS.AD-ME ~ CPU Input	ón alarma LEL VRANO Rango: METHANE / METANO Fórmula: VGS.AD-ME Descripción: CPU Input Anular zumbador para el primer umbral

Fig. 4.5.3 d) Pantalla con detalles del canal

Los perfiles disponibles son:

- L.E.L. (Límite inferior de Explosividad)
- Deficiencia de oxígeno
- Enriquecimiento de oxígeno
- Oxígeno para inertización
- Oxígeno en modo mixto
- Gases tóxicos

2)En *"Tipo Gas"* se elige el gas a ser detectado de una lista propuesta. Los gases de la lista son aquellos permitidos por el *"Perfil"* elegido previamente.

La elección del "**Tipo Gas**" debe coincidir con el detector conectado al canal que se está programando. Ej. si al canal estuviera conectado un detector de CO (monóxido de carbono) tipo VGS.DU-COE se tendrá que elegir *Tóxico* en *Perfil* y Monóxido de Carbono en el *Tipo de gas*. Si al canal está conectado un detector para Metano, se deberá elegir %LEL en *Perfil* y Metano en el *Tipo Gas*.

En el caso de que no se conozca el tipo de gas a ser detectado, verificar las características de la etiqueta colocada sobre el detector de gas ya instalado.

3)En "*Modelo detector*" se elige desde una lista el código del detector de gas que ha sido conectado al canal que se está programando. Esta es una ayuda adicional para introducir correctamente los datos de configuración del detector de gas. En la lista que aparece en "*Modelo detector*" solamente se encuentran los detectores que satisfacen las características de los otros dos criterios configurados "*Perfil*" y "*Tipo Gas*". El código de cada detector de gas está indicado por la etiqueta de identificación colocada sobre el dispositivo.

En *"Descripción Canal"* no es obligatorio introducir un texto, pero puede ser útil para una identificación más sencilla del detector de gas. En el caso de un evento de Alarma, el texto aquí introducido aparecerá en la pantalla de la central, junto al número de identificación.

La *"Descripción del Canal"* puede ser la información relativa al punto donde está instalado el detector de gas o bien el gas a ser detectado.

En la opción *"Configuración alarma",* se pueden modificar los valores de los tres umbrales de alarma dentro de un rango específico, indicado por barras rojas.



Fig. 4.53) Pantalla de programación de los umbrales de alarma

La flecha a la izquierda y hacia arriba, indica valores de alarma en aumento, para el perfil LEL Los valores de alarma de 1 a 3 corresponden a un incremento en la concentración del gas.

El software de configuración verifica que los datos introducidos por quien está ejecutando la programación, sean correctos. Existen reglas generales, por ejemplo:

- El umbral mínimo de alarma no debe ser inferior al 5% del fondo de la escala del detector.
- El valor de la alarma 2 no puede ser igual o inferior al valor de la alarma 1. Lo mismo sucede con la alarma 3 con relación a la alarma 2.

Las barras horizontales rojas indican, para cada alarma, el campo dentro del cual el valor puede programarse.

Nota: para el perfil LEL (gases inflamables) el valor de alarma no puede ser superior al 60 % LIE (limitación para aparatos del grupo II, EN 60079-29)

En el Perfil *"Deficiencia de Oxígeno",* el valor de la Alarma 1 será más alto de aquel de la Alarma 2 que a su vez será más alto de aquel de la Alarma 3.

Nota: El oxígeno que se encuentra en el aire que aspiramos tiene una concentración de aproximadamente 20,9 % y para detectar la deficiencia de oxígeno, normalmente se configuran umbrales del 19%(Al1), 18% (Al2) y 17% (Al3).

El valor "*Fuera de Escala*" está fijado de forma típica en el 100% de la escala. Solo en el caso que fuera necesario un cuarto umbral de alarma, este valor podría ser modificado y usado como cuarto umbral de alarma.

La "Histéresis" indica la variación de la señal que vendrá ignorada cuando se da en la proximidad del umbral de alarma.

Modificación de los niveles de alarma

Los valores del umbral de Alarma pueden modificarse paso a paso, clicando sobre las teclas - y + a la derecha e izquierda de las barras horizontales; o bien, introduciendo directamente un valor numérico en el campo correspondiente a la derecha de la barra horizontal. Una vez modificado el valor de un umbral de Alarma, se modificará también el rango de las barras rojas de los demás umbrales de Alarma. Si el valor de Alarma introducido estuviera fuera de los límites permitidos, no es aceptado por el software y es necesario modificarlo para poder continuar con la programación.

4.5.4) Relé (Salidas)

Por medio del menú "*Relés*" se habilitan y se programan las características de las salidas que hacen parte de la instalación.

• Vista de los relés

🖳 NFG-8	
Archivo	🎆 Configuración 🛛 🚨 Usuarios 🚳 Comunicación 📑 Informes 🕕 Info
User: Notife	er (Administrator) 🗁 🛃 🛄 🖹 🗇 Definir contraseña CPU 🍠 📗 🗰 🐳 🕉 🕕 💿
Config	1.mskscfg
Info sistema	Configuración general Canales Relés
Relés	📕 No definido 📋 Definido 📘 Definido (Fallo)
Relés (Gral.)	Gestión Relé
CPU Relay	

Fig. 4.5.4 a) Pantalla Panorámica de los relés

La **Panorámica de los relés (Salidas)** otorga una imagen resumida de cuantas salidas componen el sistema NFG-8, cuántos de estos están definidos (rectángulo con datos actuales en el interior). Colores diferentes representan las varias modalidades de salida: no definida, definida, etc.

Para tener un resumen de los datos de programación de cada salida, pasar encima el ratón y aparecerá una ventana de resumen, con los parámetros de configuración.

Para configurar o modificar los parámetros de la salida, clicar encima con el ratón y automáticamente se accede a la pantalla "**Gestión Relés**" donde se llevan a cabo las configuraciones.

🛃 NFG-8	
🗋 Archivo 🕴	🏶 Configuración 🛛 🚨 Usuarios 🛛 🔊 Comunicación 🏻 🖪 Informes 🕕 Info
User: Notifer	(Administrator) 🎦 📸 🛃 🛄 🖹 🕸 Definir contraseña CPU 🍠 📗 🗰 🐳 🕃 🕕 🎯
Config1	.mskscfg
Info sistema Co	onfiguración general Canales Relés
Relés	
Relés (Gral.)	iestión Relé
CPU Relay	
	Canal: 1
	Descripción:
	Canal redundante:
	Tipo de relé: GENERICO
	Eventos asignados: Eventos evaluados en OR
	FALLO SISTEMA

Fig. 4.5.4 b) Ventana con detalles de la salida que aparece al pasar encima el ratón

<u>Gestión relés</u>

🖳 NFG-8							-
🗋 Archi	vo 🎡	Configuración	Usuarios 🛛 🔊 Comunicación	🛃 Informes 🛛 🕕 Info			
User: No	tifer (A	dministrator) 📍) 💕 🛃 🗈 🗷 🛛 🥮 🛛 Definir	r contraseña CPU 🍠 📗	** ** 🤰 🕕 🞯		
Conf	fig1.r	nskscfg					
Info sistem	na Confi	guración general Ca	nales Relés	Dofinida (Ealla)			
Relés			lino delinido 🚺 Delinido	Definido (Failo)			
Relés (Gra	al.) Gest	ión Relé					
	Tipo	Canal	Descripción				
(CPU Relay	1					4 5 6
•	CPU Relay	2			МОД ОЛТРИТ		
	CPU Relay	3					
	CPU Relay	4 . E					
	CPU Relay	6					
Relé		Modo fun	ionamiento:		Configuración módulo mló		
Módul	o: 1001	Redundar	nte::				
Descri	pción:			\sim	Extensión		
Rearm	e Canal	Copiar salida					
Eventos	Modo fi	uncionamiento					
-Tipo re	elé	Tipo evento		Sensores asociados			
Ser	nsor	iAdvertencia! Camb los sensores asociac	iar el tipo de evento eliminará todos los	Canal	Descripción I	Detector Evento	Agregar / Quitar
() Ger	nérico		\sim				
	6						
Decen	dawad	Eventos se manejan	en				
0	uavau	OR () AND					

Fig. 4.5.4 c) Pantalla de programación de las salidas

La pantalla de Relés, permite la programación de las salidas. Las opciones disponibles son:

Eventos	programación del evento que activa la salida
Modalidad operati	va modalidad operativa de la salida (estable, pulsante, temporizada).
Tipo de evento	selecciona el tipo de evento que puede asociarse a la salida: evento de Sensor (Alarma, Fallo, Bajo valor, etc.) o bien evento Genérico (Alarma, Fallo, Fallo de la red, Batería baja, etc.)
Tipo de relé	depende del Tipo de Relé elegido. Ejemplo, en caso de un evento de Sensor puede ser: Fallo, Alarma 1, Alarma 2, etc.
OR	Con la función <i>OR</i> , para activar una salida programada, es suficiente uno de los eventos asociados a la salida.
AND	En cambio, en el caso de que se quiera condicionar la activación de la salida a la presencia contemporánea de uno de los eventos asociados a la salida (función AND), usar la opción <i>"AND"</i>
Sensores asociad	os es la ventana en la cual se lleva a cabo la elección de los sensores por asociar a la salida.
Añadir/Quitar p	oara abrir la ventana de Sensores Asociados

Programación de una nueva salida

Seleccionar una salida, por medio de la opción Tipo de Relé elegir si se trata de una salida asociada a un Sensor o de una salida Genérica.

Sensor: seleccionar Sensor en Tipo de Relé. Luego, desde la ventana Tipo de Evento, seleccionar en cual caso se debe activar la salida: Fondo escala, Alarma 1, Alarma 2, Alarma 3, Fuera de Escala, Valor Bajo, Fallo Sensor.

Eventos	Modo funcionamiento						
Tipo relé	Tipo evento	Sensore	s asociados				
Sens	or i Advertencia! Cambiar el tipo de evento eliminará todos		Canal	Descripción	Detector	Evento	Agregar / Quitar
🔘 Gené	rico						Agregar / Quitar
	ALARMA 1 \checkmark						
2	ESCALA COMPLETA						
Desert	ALARMA 1 ALARMA 2						
0	ALARMA 3						
	BAJOESCALA						
	FALLO DE SENSOR						

Fig. 4.5.4 d) Selección del Tipo de Evento

Pulsando la tecla de **Añadir/Quitar**, se abre la ventana **Elegir Sensor** donde se selecciona la dirección o direcciones de sensor/es a ser asociado/s a la salida. El candado que se indica a la derecha de la lista de Tipo de Evento muestra si la salida de relé es enclavada o no. El candado cerrado significa una salida enclavada (es necesaria una reconfiguración del usuario para recuperar el estado normal después de una Alarma).

		ocscipcion	Zona
•	01		Default Zone
	03		Default Zone
	04		Default Zone
	07		Default Zone
	08		Default Zone

Fig. 4.5.4 e) Ventana de elección del Sensor

Luego de haber marcado los sensores por asociar, pulsar Confirmar.

Tipo relè	Tipo evento	Sensori	associati				_
Sensore	Attenzione! Cambiando il tipo evento verranno rimossi tutti i sensori associati		Canale	Descrizione	Rivelatore	Evento	Aggiungi / Togli
Generico		•	100201		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	
-6	ALLARME 1		100202		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	
	Gli eventi sono cestiti in		100203		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	
Senza	OR O AND		100204		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	
memoria							



Nota: a cada salida solo pueden asociarse Eventos de un solo tipo. Por ello, solamente Alarmas 1 o solo Alarmas 3 o solamente Fallos.

Evento "Genérico" Seleccionar Genérico para asociar a la salida un evento del sistema, entre los propuestos por la lista.

Eventos	Modo f	uncionamiento			
Tipo relé	<u>í</u>	Eventos contro	lados		
O Sens	or	FALLO DE	SEÑAL	EMERGENCIA	ALARMA 1
Gene	erico	FALLO SIS	TEMA	Fallo AC	ALARMA 2
17	ì	PRUEBA /	MANTEN.	BATERÍA BAJA	ALARMA3
		DESHABIT	TAR	ZUMBADOR	FUERA DE ESCALA
0	avad				BAJOESCALA
Desenci o	avad				BAJOESCALA

Fig. 4.5.4 h) Ventana de elección de eventos genéricos (eventos del sistema).

Funciones **OR** y **AND**

po rele	Tipo evento	Senso	ri associati				
Sensore	Attenzione! Cambiando il tipo evento verranno rimossi hitti i senerri associati		Canale	Descrizione	Rivelatore	Evento	Aggiungi / Togl
Generico			100201		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	
	ALLARME 1		100202		VGS.AD-ME · M	ALLARME 1	1
	Ci eventi cono castiti in		100203		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	1
enza	OR AND		100204		VGS.AD-ME - M	ALLARME 1	1
emoria							

Fig. 4.5.4 i) Funciones **OR** y **AND**

Función OR

En esta modalidad es suficiente que suceda uno de los eventos de la lista, para activar la salida (función OR).

Función AND

NFG-8				
🗋 Archivo 🏽 Configuración 🤱 Usuarios 🖉 Comunicación	🚽 Informes 🛛 🕕 Info			
User: Notifer (Administrator) 🎦 💕 🚽 🗈 💌 🕸 Definir co	ontraseña CPU 🌖 📗 🖇 =			
Config1.mskscfg				
Info sistema Configuración general Canales Relés				
Relés 📃 No definido 📃 Definido	Definido (Fallo)			
Relés (Gral.) Gestión Relé				
Tipo Canal Descripción			1 2 2	
CPU Relay 1				4 3 0
CPU Relay 2		MOD OUTPUT		
CPU Relay 3		Seleccionar ajustes	×	
CPU Relay 4				
CPU Relay 6		AND 2	~	
		Fallo como alarma		
Relé: Modo funcionamiento::	Conf	figura		
Módulo: 1001 Redundante::		E.4		
Descripción:	~	OK	Cancelar	
Rearme Canal Copiar salida				
Eventos Modo funcionamiento				
Tipo rele Tipo evento	Sensores asociados			
ladvertenda! Cambiar el tipo de evento eliminara todos los sensores asociados	Canal Des	scripción	Detector Evento	Agregar / Quitar
ALARMA 1	▶ 01		VGS.AD-ME - M ALARMA 1	
	03		VGS.AD-ME - M ALARMA 1	
Eventos se manejan en	04		VGS.AD-ME - M ALARMA 1	
o OR O AND	07		VGS.AD-ME - M ALARMA 1	
	08		VGS.AD-ME - M ALARMA 1	

Fig. 4.5.4 I) Ventana de programación de salidas con la opción AND

Con la función *OR*, para activar la salida así programada, es suficiente uno de los eventos asociados a la salida y presentes en la lista de *Sensores Asociados*.

En cambio, en el caso de que se quiera condicionar la activación de la salida a la presencia simultánea de uno de los eventos seleccionados (función AND), usar la opción *"AND"*

Clicando sobre la opción "**AND**" aparece una ventana de configuración en la cual se podrá introducir el número de eventos que deberán verificarse simultáneamente para activar la salida que se está programando. Ej. si se introduce 2 deberán estar presentes simultáneamente 2 de los **Sensores Asociados** para activar la salida. Se puede introducir un número máximo de 6 eventos.

Si se marca "*Fallo como Alarma*", uno cualquiera de los canales con Fallo, será considerado como si estuviera en Alarma.

Modo funcionamiento de la salida

Existen 3 diferentes modos de funcionamiento de la salida. Clicar sobre "Modo funcionamiento"

Eventos Modo funcionamiento Normalmente Energizado		
• Estable	O Pulsante	○ Temporizado
Activación retardo 0 segundos (min = 0 máx = 300 fallo = 0) Desactivación retard 0 segundos (min = 0 máx = 300 fallo = 0)	On 2 segundos (min = 0 máx = 10 fallo = 2) Off 2 segundos (min = 0 máx = 10 fallo = 2)	Activación retard 0 segundos (min = 0 máx = 300 fallo = (Tiempo activaciór 1 segundos (min = 0 máx = 300 fallo =



Estable sigue el estado del evento: Evento activo (detector en alarma) salida activada (luego de un retardo eventual); evento restablecido: salida desactivada (luego de un tiempo de retardo eventual) $\int_{0}^{0} \int_{0}^{0} Output operation mode Steady$ $\int_{0}^{0} \int_{0}^{1} \frac{activated until the channel restore + the Deactivation Delay}{t}$



modalidad intermitente con tiempo configurable de ON y OFF



Temporizado

impulso único con tiempo retardado de activación y retardo de desactivación programables.



La opción "*Normalmente Energizado*" define si la salida está normalmente activada o normalmente desactivada, en funcionamiento normal.





08911 Badalona, Barcelona C/ Pau Vila 15-19 Tel.: +34 931 334 760 www.honeywelllifesafety.es infohlsiberia@honeywell.com

Se han cuidado todos los detalles en la preparación de esta ficha de datos, pero no se aceptará ninguna responsabilidad por el uso de la información incluida. Las características de diseño podr modificarse sin previo aviso.

Honeywell Life Safety Iberia.

Delegaciones y oficinas comerciales:

biat E