

Cámara de red de interior, Megapíxel HD de Dahua

Guía de inicio rápido

Versión 1.0.0 Dahua Technology CO., LTD



Bienvenida

¡Gracias por comprar nuestra cámara de red!

Este manual está diseñado como una herramienta de referencia para su sistema.

¡Lea detenidamente las siguientes medidas de seguridad y advertencias antes de instalar o usar el producto de esta serie!

¡Guarde bien este manual del usuario para futuras referencias!

1. Seguridad eléctrica

Las instrucciones de utilización e instalación que se incluyen en esta guía deben de realizarse conforme las normas de seguridad eléctrica de su país.

Antes de utilizar la cámara compruebe que la alimentación eléctrica es la correcta.

La alimentación eléctrica debe cumplir con los requisitos SELV (Muy Baja Tensión de Seguridad, por sus siglas en inglés) y está limitada a 12 V CC, 5 V CC o 24 V CA en la norma IEC60950-1. (Los requisitos de alimentación eléctrica están sujetos a lo indicado en la etiqueta del dispositivo). Instale un dispositivo de corte de corriente antes de instalar el cableado para poder cortar la corriente en caso de emergencia.

Evite que el cable de alimentación quede aplastado o presionado, especialmente en el conector, la toma de corriente y en el punto por donde entra en la cámara.

Nota: No conecte estas dos fuentes de alimentación simultáneamente a la cámara, ¡podría averiarla!

No asumimos ninguna responsabilidad por incendios y descargas eléctricas causados por una manipulación o instalación incorrectas.

No somos responsables de los problemas causados por modificaciones o reparaciones efectuadas sin autorización.

2. Entorno de funcionamiento

No apunte la cámara hacia una fuente de luz (como el sol, un relámpago, o similar) para enfocarla, ya que causaría sobreexposición (no es un mal funcionamiento del dispositivo), lo que afectará a la vida útil del CCD o CMOS.

Transporte, utilice y guarde la cámara conforme a los límites permitidos de humedad y temperatura. No deje el dispositivo en un lugar húmedo, polvoriento, extremadamente caliente, o extremadamente frío, ni con fuerte radiación electromagnética o iluminación inestable.

No permita que entre agua ni otro tipo de líquido en la cámara, ya que dañarán los componentes internos.

No exponga el dispositivo de interior a la lluvia o la humedad ya que podría ocasionar un incendio o un cortocircuito.

Mantenga una buena ventilación en caso de acumulación de calor.

Cuando vaya a transportar el dispositivo, guárdelo en el paquete de fábrica o utilice materiales de la misma calidad.

No someta a la unidad a grandes presiones, fuertes vibraciones o salpicaduras de agua durante el transporte, el almacenamiento y la instalación.

3. Utilización y mantenimiento diario

No toque directamente el componente disipador de calor del dispositivo para evitar quemaduras.



No desmonte el dispositivo. No hay componentes dentro de la cámara que puedan ser reparados por el usuario. Puede que tenga problemas de pérdida de estanqueidad o de mala imagen debido a un desmontaje y montaje no profesional.

Se recomienda usar la cámara con un dispositivo a prueba de truenos para mejorar el efecto antitruenos.

Se recomienda conectar la cámara a una toma de tierra usando los orificios a tal efecto para mejorar su fiabilidad.

No toque directamente el componente óptico CCD (CMOS). Puede utilizar un soplador para limpiar la suciedad y el polvo de la superficie de la lente. Cuando necesite limpiarlo, utilice un paño seco humedecido en alcohol para quitar el polvo con suavidad.

Utilice siempre un paño suave seco para limpiar la cámara. Si hay demasiado polvo, diluya detergente suave en agua y utilice la solución para limpiar el dispositivo. Para terminar, utilice siempre un paño suave seco para limpiar la cámara. No use disolventes volátiles como alcohol, benceno, aguarrás, etc. ni detergentes abrasivos, o de lo contrario dañará el revestimiento de la superficie y reducirá el rendimiento del dispositivo.

La cubierta en forma de domo es un dispositivo óptico, no toque ni limpie la superficie de la cubierta durante la instalación y uso. Siga los métodos indicados a continuación cuando encuentre suciedad:

Manchas de polvo

Use un cepillo suave sin aceite o un secador de pelo para quitar el polvo suavemente.

Manchas de grasa o huellas dactilares

Use un paño suave para limpiar las gotas de agua o aceite y déjelo secar, luego use un paño de algodón sin aceite o una toallita de papel humedecida en alcohol o detergente para limpiar la lente desde el centro hacia afuera. Se puede cambiar varias veces el paño y volver a limpiar hasta que quede bien limpio.

Advertencia

Utilice los accesorios estándar proporcionados por el fabricante y asegúrese de que los que instalan y fijan la cámara son técnicos profesionales.

Evite que la superficie de la cámara reciba las radiaciones de los rayos láser cuando utilice dispositivos de rayos láser.

No conecte la cámara a dos o más tipos de fuentes de alimentación, ya que podría averiar el dispositivo.



Declaración

Fíjese en el producto real para más detalles; el manual es solo una referencia.

El manual se actualiza regularmente conforme a las actualizaciones del producto; el contenido actualizado se añade al manual sin anunciarlo previamente.

Contacte con su vendedor o con el servicio de atención al cliente si tiene problemas al usar el dispositivo.

Contacte con el servicio de atención al cliente solicitando los procedimientos y la documentación suplementaria más actualizados.

Puede haber cierta desviación entre los valores reales de algunos datos y los valores proporcionados en el manual por razones como la inestabilidad del entorno ambiental real y otras causas similares. Solicite a la empresa una explicación final si tiene alguna duda o conflicto.

La empresa no es responsable de las pérdidas producidas por el uso del dispositivo sin seguir las indicaciones del manual.

Antes de instalar el dispositivo, abra el paquete y compruebe que contiene todos los componentes. Contacte con su vendedor local lo antes posible si hay algo roto en el paquete.

Nombre del accesorio	Cantidad
Unidad de cámara de red	1
Aro adaptador de la lente C/CS	1
Guía de inicio rápido	1
Antena (4G opcional)	1
CD	1



Índice de contenidos

- 1 Estructura
 - 1.1Panel trasero 1
 - 1.2Dimensiones físicas 3
 - 1.3Conversación bidireccional 3

1

- 1.3.1 Desde terminal del dispositivo hacia terminal del PC 3
- 1.3.2 Desde el terminal del PC hacia el terminal del dispositivo 4
- 1.4Configuración de la alarma 4
 - 1.4.1 Conexión de entrada y salida de alarma 5
 - 1.4.2 Conexión de la luz IR 5
- 2 Instalación 7
 - 2.1 Instalación de la lente 7
 - 2.1.1 Instalación de la lente de apertura automática 7
 - 2.1.2 Instalación de la lente de apertura manual 7
 - 2.2Tarjeta SD/Instalación de la tarjeta SD 8
 - 2.3Instalación de la antena wifi 8
 - 2.4 Aplicación de los conectores E/S 9
- 3 Configuración de red 10
 - 3.1 Modificar la dirección IP 10
 - 3.2Iniciar sesión en la interfaz de Web 12

1 Estructura

1.1 Panel trasero

Nota:

Las figuras son únicamente de referencia y se utilizan para conocer las funciones del panel trasero.

Los diferentes dispositivos pueden tener estructuras diferentes de panel trasero, fíjese en el producto real para más detalles. Vea la Figura 1-1.



Diámetro = 7 mm Área de protección pintada



Consulte la hoja siguiente para conocer la información detallada.

Nombre del Pu	erto	Función de los conectores
VIDEO OUT	Puerto de salida de vídeo	Saca la señal de vídeo analógico. Se puede conectar al monitor de TV para ver el vídeo.
AC 24V/DC 12V	Puerto de alimentación	Puede admitir alimentación de 12 V CC o 24 V CA y suministrar alimentación al mismo tiempo (dispositivos con 4G están excluidos, de acuerdo con la etiqueta de especificaciones)
Luz indicadora de ESTADO	Luz roja	 Arranque del sistema - luz roja encendida Actualización del sistema - luz roja parpadeante Reinicio del sistema - luz verde apagada, luz roja encendida.
	Luz verde	 Estado normal de funcionamiento - luz verde encendida. Mostrar el estado de grabación: Grabando - luz verde parpadeante.
	Luz amarilla 🖗	 Detectar dispositivo inalámbrico - luz amarilla encendida.
4G	Puerto 4G	 Para conectar la tarjeta 4G. Nota: Solo algunos modelos incluyen la función 4G.
WIFI	Conector de antena	 Para conectar la antena 4G/wifi y recibir la señal inalámbrica. Nota: Solo algunos modelos son compatibles con



		esta función.
IN1	Puertos 1 de entrada de alarma	Recibe la señal de activación/desactivación desde la fuerte de alarma externa.
NO	Puerto de salida de	Puerto de salida de alarma. Salida de la señal de
С	alarma	alarma hacia el dispositivo de alarma.
		 NA: Puerto de salida de alarma normalmente
		abierto.
	Duartas 2 da	C. Terminal comun de salida de alarma.
IINZ	entrada de alarma	la fuerte de alarma externa.
A	Puerto RS485	Puerto RS485 A. control PTZ externo. etc.
В		Puerto RS485 B. control PTZ externo
RX	Puerto RS232	Terminal receptor del puerto en serie RS232
тх		Terminal transmisor del puerto en serie RS232
G	TIERRA	Terminal de toma de tierra del puerto en serie RS232
		Puerto de control de la señal de la luz IR externa
	IR	
RESET	Botón de REINICIO	Recupera la configuración predeterminada de fábrica de la cámara. Cuando el sistema funciona con normalidad, pulse el botón de REINICIO durante al menos 5 segundos para que el sistema recupere la configuración predeterminada de fábrica.
ABF	Ajuste automático de la distancia focal posterior	Ajuste automático de la distancia focal posterior. Ajustando la posición del sensor para obtener un enfoque preciso.
AUDIO OUT	Puerto de salida de audio	Puerto para conector de 3,5 mm. Señal de audio de salida para dispositivos pasivos como auriculares, etc.
AUDIO IN	Puerto de entrada de audio	Conector de 3,5 mm. Señal de audio de entrada procedente de dispositivos como un tocadiscos, etc.
LAN	Puerto de red/puerto de fibra	LAN: para conectar el cable Ethernet estándar y recibir alimentación PoE.
/OPT	óptica MB	OPT: transmite datos Ethernet MB.
SD	Puerto de la tarjeta SD	Para conectar la tarjeta SD.
÷	TIERRA	Asegúrese de que el dispositivo tenga conexión a tierra para evitar que reciba los impactos de las tormentas con aparato eléctrico cuando utilice el dispositivo.

1.2 Dimensiones físicas



Las figuras son únicamente de referencia y se utilizan para conocer las dimensiones del dispositivo. Fíjese en el producto real para más detalles. Las medidas están en mm. Vea la Figura 1–2.



Figura 1–2

1.3 Conversación bidireccional

1.3.1 Desde terminal del dispositivo hacia terminal del PC Conexión de la cámara

Conecte el altavoz o el micrófono al puerto de entrada de audio de la cámara y a continuación, conecte los auriculares al puerto de salida de audio del PC. Inicie sesión en la web y a continuación, haga clic en el botón "Hablar" para activar la conversación bidireccional. Puede ver que el botón cambia a color naranja después de activar la función de conversación bidireccional. Vuelva a hacer clic sobre el botón "Hablar" para desactivar la conversación bidireccional.

Funcionamiento de la escucha

Desde el terminal del dispositivo, introduzca la información de voz al altavoz o micrófono y a continuación, recibirá la información de voz enviada en los auriculares y/u otros dispositivos conectados en el terminal del PC.

1.3.2 Desde el terminal del PC hacia el terminal del dispositivo Conexión de la cámara

Conecte el altavoz o el micrófono al puerto de entrada de audio del PC y a continuación, conecte los auriculares al puerto de salida de la cámara. Inicie sesión en la web y a continuación, haga clic en el botón "Hablar" para activar la conversación bidireccional. Puede ver que el botón cambia a color naranja después de activar la función de conversación bidireccional. Vuelva a hacer clic sobre el botón "Hablar" para desactivar la conversación bidireccional. La función de conversación bidireccional y la función de escucha in-situ no pueden utilizarse simultáneamente en el dispositivo.

Funcionamiento de la escucha

En el terminal del PC, introduzca la información de voz al altavoz o micrófono y a continuación, recibirá la información de voz enviada en los auriculares y/u otros dispositivos conectados a la cámara.

1.4 Configuración de la alarma



Nota:

Algunas cámaras no son compatibles con la función de alarma y este capítulo no es de aplicación para ellas.

1 2	intorfaz	dol	a función	do	alarma	anaroco	como	on la	Eigura	1	2
La	menaz	uei	a iuncion	ue	alainna	aparece	COLLO	en la	гідига	1.	–J.

(a)hua			Live	PTZ	Playback	Setup	Alarm	Logout
Camera	Relay Activation							?
▶ Network	Enable							
> Video Detect	Relay-in	Alarm1						
> IVS Analyse	Working Period	Setup						
> Face Recognition	Anti-Dither	0 Second (0~100) S	Sensor Type NO	•				
> Audio Detect	Record							
> Abnormality	Record Delay	10 Second (10~300)						
Storage	Relay-out							
System	Alarm Delay	10 Second (10~300)						
Information	Send Email							
	T PTZ							
	🗖 Snapshot							
		Default Refresh	Save					

Figura 1–3 Alarma

Descripción de la conexión de entrada y salida de alarma:

- Paso 1 Conecte el dispositivo de entrada de alarma al puerto de entrada (IN) en los conectores E/S del panel trasero.
- Paso 2 Conecte el dispositivo de salida de alarma al puerto de salida (NO) y al puerto público de salida de alarma (C) en los conectores E/S del panel trasero. El puerto de salida de alarma solo es compatible con dispositivos de alarma NA (normalmente abiertos).
- Paso 3 Abra el navegador web; entre en Figura 1–3. Aquí puede ajustar las configuraciones de entrada de alarma y de salida de alarma. Aquí la entrada de alarma es la entrada de alarma en los conectores E/S del panel trasero (como puerto IN). Luego podrá seleccionar el tipo correspondiente (NA/NC) de acuerdo con el tipo de nivel alto/bajo que la activa cuando ocurre la alarma.
- Paso 4 Configure la salida de alarma de la Web. La salida de alarma 01 es el puerto de salida de alarma en los conectores E/S del panel trasero del dispositivo (como puerto NO).

1.4.1 Conexión de entrada y salida de alarma

Consulte la figura siguiente para conocer la información de la entrada de alarma. Vea la Figura 1 - 4.

Entrada de alarma: Cuando la señal de entrada está en reposo o derivada a tierra, el dispositivo puede recoger los diferentes estados de los puertos de entrada de alarma. Cuando la señal de entrada está conectada a 3,3 V o está en reposo, el dispositivo recoge la lógica "1". Cuando la señal de entrada está derivada a tierra, el dispositivo recoge la lógica "0".





Figura 1-4 Entrada de alarma

Consulte la figura siguiente para conocer la información de la salida de alarma. VealFigura 1-5. Los puertos NO y C componen un interruptor de activación/desactivación para la salida de la alarma.

Si el tipo es NA, este interruptor está normalmente abierto. El interruptor se activa cuando hay una salida de alarma.

Si el tipo es NC, este interruptor está normalmente cerrado. El interruptor se desactiva cuando hay una salida de alarma.



Figura 1–5 Salida de alarma

1.4.2 Conexión de la luz IR

Nota:

- El dispositivo deberá tener un puerto externo para la función IR. •
- Entre en el navegador web, seleccione Configuración -> Cámara -> DyN, y seleccione entrada de sensor. Si no está disponible, necesitará establecerla.

Consulte la figura siguiente para conocer la información sobre la luz IR. Vea la Figura 1 -6. Señal de entrada de sincronización IR. Cuando la luz IR externa está encendida, por el cable de señal procedente de la placa pasa una corriente de 3,3 V/1 mA. La corriente es de 0 V cuando la luz IR está apagada.





Figura 1-6 Conexión de la luz IR



2 Instalación

2.1 Instalación de la lente



2.1.1 Instalación de la lente de apertura automática

Paso 1

Quite la cubierta de protección del CCD de la cámara, emboque la lente a su posición de instalación y enrósquela (sentido de las agujas del reloj) hasta que quede firme.

Paso 2

Introduzca la clavija del cable de la lente en el conector de apertura automática situado en el panel lateral de la cámara.

Paso 3

Ajuste la claridad de imagen modificando la distancia focal.

2.1.2 Instalación de la lente de apertura manual

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar la lente de apertura automática. Paso 1

Quite del dispositivo la tapa de protección del CCD,

Paso 2

Instale el aro adaptador C/CS en la cámara; gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta que se agarre fijamente al aro de enfoque de la cámara. (Solo la lente C necesita que se instale el aro adaptador)

Paso 3

Enfile la lente de conector C en la posición de instalación del aro adaptador C/CS (enfile la lente de conector CS en la posición de instalación de aro de enfoque de la cámara); enrosque la lente (sentido de las agujas del reloj) hasta que quede firme.

Paso 4

Use un destornillador plano para aflojar el tornillo que se encuentra junto al aro de enfoque y a continuación, gire el aro de enfoque en sentido contrario a las agujas del reloj para sacarlo unos milímetros. Ahora podrá enfocar manualmente y comprobar la claridad del vídeo. Si no puede ver el vídeo con claridad, deberá ajustar el enfoque trasero.



Paso 5

Después de completar el ajuste del enfoque, vuelva a usar el destornillador plano para apretar bien el tornillo. Apriete el aro de enfoque. Con esto termina la instalación.

2.2 Tarjeta SD/Instalación de la tarjeta SD



Figura 2-8

Paso 1

Quite del dispositivo la tapa de protección de la tarjeta SD/4G.

Paso 2

Instale la tarjeta SD/tarjeta 4G en el dispositivo de acuerdo con la dirección indicada en la Figura 2 - 8.

Paso 3

Cierre la tapa de protección de la tarjeta SD/tarjeta 4G.

Paso 4

Apriete la tapa de protección de la tarjeta SD/tarjeta 4G en el dispositivo.

2.3 Instalación de la antena wifi



Figura 2-9

Paso 1

Enfile la antena wifi en el conector del panel trasero a tal efecto. Enrósquela de acuerdo a lo indicado en la Figura 2-9 hasta que se quede fija en su sitio.

Paso 2

Una vez colocada la antena wifi en el puerto wifi del panel trasero, podrá ajustar la dirección de la antena de acuerdo con sus necesidades reales.



2.4 Aplicación de los conectores E/S



Figura 2–10

Conectar los cables:

Paso 1

Utilice un destornillador plano pequeño para presionar sobre el botón correspondiente del conector donde introducirá el cable.

Paso 2

Introduzca el cable en el orificio.

Paso 3

Deje de presionar con el destornillador sobre el botón y el cable quedará conectado.



3 Configuración de red

La dirección IP de todas las cámaras es la misma cuando salen de fábrica (IP predeterminada 192.168.1.108); para que las cámaras accedan a la red sin problemas, planifique un segmento razonable de IPs útiles de acuerdo con el entorno de red real.

3.1 Modificar la dirección IP

Se puede adquirir y modificar la dirección IP de la cámara usando la herramienta de configuración rápida a través de la red cableada. Es necesario conectarse a la red por cable para configurar los parámetros de la conexión inalámbrica antes de usar las cámaras de red inalámbricas. En este capítulo le mostramos como modificar la dirección IP usando la "Herramienta de Configuración Rápida", pero también puede modificar la dirección IP en los parámetros de red de la interfaz de Web. Consulte el documento <<Manual de funcionamiento Web>> en el disco para conocer más detalles.

Nota:

Actualmente la herramienta de configuración rápida solo soporta las cámaras que estén en el mismo segmento de red con la dirección IP del PC.

- Paso 1 Haga doble-clic sobre el programa "ConfigTools.exe" y abra la herramienta de configuración rápida.
- Paso 2 Haga doble-clic sobre el dispositivo a configurar y el sistema mostrará un cuadro de dialogo emergente de "Inicio de sesión". Introduzca la dirección IP, nombre de usuario, contraseña y el número de puerto de la cámara y a continuación, haga clic sobre "Confirmar".

Nota:

El nombre de usuario y contraseña predeterminados son admin y admin, el puerto predeterminado es 37777. Consulte Figura 3 –11 para más detalles.



Q	Config	tool					i - >
0	Refresh	Login Setti	ng Upgra	ide Find number	r of devices: 34	IPv4 🐦	Q
SN	Туре	IP	Port	Subnet Mask	Gateway	MAC	Config
1	IPC	172.29.2.6	37777	255.255.0.0	172.29.0.1	90:02:a9:42:20:d7	* 0
2	IPC	172.29.2.3	4000	255.255.0.0	172.29.0.1	90:02:a9:42:0b:6d	* e
3	PC-NVR	169.254.12	in			× 16:9F:F2:37:BA	* e
4	(ipc	172.29.2.8	111)2:a9:1c:6e:d2	* e
5	lPC	172.29.2.5	IP Address	172.29.2.34)2:a9:09:13:62	* e
6	@ IPC	172.29.2.7)2:a9:7c:f1:39	* e
7	IPC	172.29.2.4	Username	admin)2:a9:2b:3f:a4	* e
8	O IPC	172.29.2.3	Password	••••)2:a9:42:04:6f	* e
9	IPC	172.29.2.4	Dert)2:a9:42:63:76	*e
10	IPC	172.29.2.5	POIL	5////)2:a9:3d:b8:79	*e
11	IPC	172.29.2.3	\subset	OK Car	ncel)2:a9:09:4b:38	¢ e
12	IPC	172.29.2.6				02:a9:42:0b:4a	*e
13	@ IPC	172.29.2.38	37777	255.255.0.0	172.29.0.1	00:12:34:56:78:9a	* e
14	(i) IPC	172.29.2.47	37777	255.255.0.0	172.29.0.1	90:02:a9:42:28:7b	* e
15	IPC	172.29.2.80	37777	255.255.0.0	172.29.0.1	90:02:a9:42:04:72	* e
16	IPC	172.29.2.83	37777	255.255.0.0	172.29.0.1	90:02:a9:3d:24:a3	*e
17	IPC	172.29.2.102	37777	255.255.0.0	172.29.0.1	90:02:a9:3d:b8:7e	*e



Paso 3 Modifique la dirección IP de la cámara en la interfaz de "Red" y haga clic sobre "Guardar" para terminar la modificación.

Config				×
Video Net	Encode	Upgrade	SysInfo	
IP Version	IPv4	*	DHCP	
ID Address	172 29 2 34			
IP Address	172.25.2.34			
Subnet Mask	255.255.0.0			
Gateway	172.29.0.1			
MAC	90:02:a9:42:04:6f			
	50.02.03.12.01.01			
тср	37777		(1025 ~ 65534)	
НТТР	80			
UDP	37778			
	L			
			Save Return	

Figura 3–12

Consulte Figura 3–12 para más detalles.



3.2 Iniciar sesión en la interfaz de Web

Nota:

Los diferentes dispositivos pueden tener diferentes interfaces Web y las figuras mostradas a continuación son únicamente de referencia. Consulte el documento <<Manual de funcionamiento Web>> en el disco y la interfaz real para conocer más detalles.

- Paso 1 Abra Internet Explorer y escriba la dirección IP modificada de la cámara en la barra de direcciones.
- Paso 2 Aparecerá la interfaz de inicio de sesión. Introduzca su nombre de usuario y contraseña (el nombre de usuario y la contraseña predeterminados es admin para ambos) y a continuación, haga clic sobre "Iniciar sesión".

Consulte Figura 3-13 para más detalles.

(a) Inua	2	
Nombre usuari	o: admin	
Contraseñ	a:	-
	Iniciar sesión Cancela	ar

Figura 3–13

Paso 3 Instale controles de acuerdo con la solicitud del sistema; consulte la Figura 3-14 para ver la interfaz web principal. Modifique la contraseña del administrador tan pronto como pueda después de haber iniciado sesión correctamente.





Figura 3–14

Nota

- Este manual de usuario es únicamente de referencia. Puede encontrar pequeñas diferencias en la interfaz de usuario.
- Todos los diseños y el software aquí incluidos están sujetos a cambios sin aviso previo por escrito.
- Todas las marcas comerciales y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.
- En caso de duda o controversia, consulte nuestra explicación final.
- Visite nuestra página Web para obtener más información.



Dahua Technology Co., Ltd Dirección: No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, PRC. Código postal: 310053 Tel: +86-571-87688883 Fax: +86-571-87688815 Correo electrónico: overseas@dahuatech.com Página web: www.dahuatech.com