



SF50

Conventional fire alarm sounder with strobe/
Конвенционална сирена с флаш лампа/
Flasörülü konvansiyonel siren/
Alarma de incendios convencional Sirena con
estroboscopio/
Alarme incendie classique sirène avec stroboscope/
Konventionelle Sirene mit Blitzleuchte



21
1293
DoP No: 150

Tested by EVPU

Teletek Electronics JSC
Address: 14A Srebarna Str,
1407 Sofia, Bulgaria
EN 54-3:2001
EN 54-3:2001/A1:2002
EN 54-3:2001/A2:2006
Sounder Type: A

| Essential characteristics | Performance |
|--|-------------|
| Performance under fire conditions | Pass |
| Operational reliability | Pass |
| Duration of operation | Pass |
| Provision for external conductors | Pass |
| Flammability of materials | Pass |
| Enclosure protection | Pass |
| Access | Pass |
| Manufacturer's adjustments | Pass |
| On-site adjustments of behavior | Pass |
| Requirements for software controlled devices | Pass |
| Coverage volume | Pass |
| Marking and data | Pass |
| Synchronization | Pass |
| Durability: | |
| Temperature resistance | Pass |
| Humidity resistance | Pass |
| Shock and vibration resistance | Pass |
| Corrosion resistance | Pass |
| Resistance to ingress | Pass |
| Electrical stability | Pass |

! A-weighted sound level diagram/ A-претеглена диаграма за сила на звука/ A-Tartılı Ses Şiddeti Diyagramı/ A diagrama examinado de fuerza del sonido/ Diagramme, puissance sonore (pondération A)/ Gewichtetes Audiogramm der Lautstärke

Diagram illustrating the A-weighted sound level distribution. The sounder is positioned at the center of a circle. The distance from the sounder to the measurement point is 1m. The sound pressure levels are measured at various angles relative to the front axis (0°): 97dB at 165°, 98dB at 135°, 105dB at 105°, 100dB at 75°, 100dB at 45°, 97dB at 15°, and 97dB at 165°. The sounder has a circular base with a diameter of 94mm and a height of 69mm.

! Installation / Инсталлиране / Kurulum / Instalación / Installation / Installation

Operating temperature range: -10°C ÷ +55°C (93±3)%@+40°C
Wires: 0.2-1.5mm²
Weight: ~77g
Protection rating: IP21C

Indoor Use/ Вътрешен монтаж/ İç mekan montajı/ Montaje interno/ Montage à l'intérieur/ Innenmontage

! Dimensions / Размери / Ebataları / Dimensiones / Dimensions / Abmessungen

The SF50 sounder has a height of 94mm, a width of 69mm, and a depth of 45mm. It features a circular base with a diameter of 94mm.

! Wiring Diagram / Схема на свързване / Bağlantı Şemaları / Esquema de cableado / Schéma de câblage / Anschlussplan

The wiring diagram shows the connection between the sounder PCB, control panel, and LEDs. The sounder PCB has two outputs: one for the sounder output (marked with a circled '1') and one for the LEDs (marked with a circled '2'). The sounder output connects to the control panel. The LED output connects to the LEDs. The control panel also has a connection to the sounder PCB.

! Mounting / Монтаж / Montaj / Montaje / Montage / Montage

The mounting instructions show the placement of connection wires (marked with a circled '4') and the use of appropriate fittings (marked with a circled '5') according to the type of mounting surface. The sounder has a mounting hole Ø4.5mm (marked with a circled '3').

Attention: Strictly observe the polarity of the connection!
The terminal outputs "+" and "-" are labeled on the PCB./
Внимание: Задължително спазвайте поляритета при свързване!
Изходите на клемата "+" и "-" са посочени върху контролната пластина./
Dikkat: Bağlama esnasında polariteyi mutlaka uyuni!
“+” ve “-” klemens çıkışları kontrol kartı üzerinde gösterilmiştir.
Atención: Respete estrictamente la polaridad de la conexión. Las salidas de los terminales «+» y «-» están etiquetadas en la placa de circuito impreso.
Attention: Respecter impérativement la polarité de la connexion ! Les bornes de sortie «+» et «-» sont étiquetées sur la carte à circuit imprimé.
Achtung: Achten Sie unbedingt auf die korrekte Anschlusspolarität!
Die Ausgänge der Klemmen «+» und «-» sind auf dem Bedienfeld vermerkt.

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TEKNİK ÖZELLİKLER / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Operating Voltage Range | Захранващо напрежение | Besleme gerilimi | Rango de tensión de funcionamiento | Plage de tension de fonctionnement | Spannungsversorgung |
| Maximal consumption | Максимална консумация | Maksimum güç tüketimi | Consumo máximo | Consommation maximale | Maximaler Verbrauch |
| Maximal sound volume | Максимална изходна мощност | Maksimum çıkış gücü | Volumen máximo de sonido | Volume sonore maximal | Maximale Ausgangsleistung |
| Frequency range | Честотен обхват | Frekans bandı | Gama de frecuencias | Gamma de fréquences | Frequenzbereich |
| Frequency of the strobe flashing | Честота на мигане на флаша | Flaşör yanıp sönmə frekansı | Frecuencia del parpadeo de la luz estroboscópica | Fréquence de clignotement du stroboscopie | Blinkfrequenz der Blitzleuchte |
| Type of tone - monotone | Тип на звука - монотонен | Ses tonu - monoton | Tipo de tono - monotono | Type de tonalité - monotone | Signal Typ - monoton |
| Color LEDs - red | Цвет LED-ve - червен | LED renkleri - kırmızı | Ledes de color - rojo | LED de couleur - rouge | LED Farbe - rot |
| Material | Материал | Malzeme | Material | Matérial | Material |
| Color - red | Цвят - червен | Renk - kırmızı | Color - rojo | Couleur - rouge | Farbe - rot |

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS

General Information

SF50 is a conventional fire alarm sounder with strobe and has one input for connection to a conventional fire alarm panel. SF50 is designed for indoor use only. The sounder has compact size and it is suitable for installation on plain surfaces. The mounting is easy without need of disassembling any parts of the sounder's body. The fixing is done with a single screw.

Installation Instructions

Attention: Power off the line circuit before installing the SF50 fire alarm sounder!

1. The line wires, connecting the sounder to the control panel, must be realized in a hidden electrical installation to provide the correct mounting of SF50 and tight fit on the surface.
2. Mark the place for fixing the sounder and prepare a suitable fitting elements according the mounting surface.
3. Connect the sounder to the fire line according the wiring diagram as strictly observe the polarity.
4. If necessary, use the empty space above the PCB to arrange the line wires.
5. Fix the sounder to the mounting surface.
6. Test the sounder for proper operation.

Warranty

All devices carry on a warranty valid from the date of manufacture. The date of manufacture can be checked by the code sticker label on the back carrier of the device.

To return goods for warranty service, please contact with your local distributor for details.

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Generalidades

La SF50 es una sirena de alarma de incendio convencional con luz estroboscópica y tiene una entrada para la conexión a un panel de alarma de incendio convencional.

La SF50 está diseñada para uso en interiores solamente. La sirena tiene un tamaño compacto y es adecuada para su instalación en superficies planas. El montaje es fácil sin necesidad de desmontar ninguna parte del cuerpo de la sirena. La fijación se realiza con un solo tornillo.

Instrucciones de instalación

Atención: Desconecte el circuito de línea antes de instalar la sirena de alarma de incendios SF50!

1. Los cables de línea, que conectan la sirena con el panel de control, deben realizarse en una instalación eléctrica oculta para proporcionar el correcto montaje del SF50 y su ajuste en la superficie.
2. Marque el lugar de fijación de la sirena y prepare los elementos de fijación adecuados según la superficie de montaje.
3. Conecte la sirena a la línea de fuego de acuerdo con el esquema de conexión, respetando estrictamente la polaridad.
4. Si es necesario, utilice el espacio vacío por encima de la placa de circuito impreso para disponer los cables de línea.
5. Fije la sirena a la superficie de montaje.
6. Compruebe que la sirena funciona correctamente.

Garantía

Todos los dispositivos cuentan con una garantía válida a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se puede comprobar en la etiqueta adhesiva con el código que se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Para devolver productos para el servicio de garantía, comuníquese con su distribuidor local para obtener más detalles.

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Обща информация

SF50 е конвенционална сирена с флаш и един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. SF50 е предназначена само за вътрешен монтаж. Сирената е с компактни размери и е подходяща за монтаж върху гладки повърхности. Монтажът е лесен без необходимост от разглеждане на корпуса на сирената. Закрепянето към монтажната повърхност е чрез един винт.

Инструкции за инсталациране

Внимание: Изключете захранването на линията преди да инсталirate сирена SF50!

1. Проводниците свързвати сирената с контролния панел, трябва да са прокарани в скрита електрическа инсталация, за да се осигури правилен монтаж на SF50 и пълно прилягане към монтажната повърхност.
2. Отбележете мястото за закрепяне и подгответе подходящи фиксиращи елементи според монтажната повърхност.
3. Свържете сирената към пожарната линия според диаграмата на свързване, като задължително спазвате поляритета на връзката.
4. При необходимост, използвайте пространството над платката, за да аранжирайте захранващите проводници.
5. Монтирайте сирената.
6. Тествайте сирената за правилна работа.

Гаранция

Всички устройства притежават гаранция валидна от датата на производство. Датата на производство е отбележана върху стикера, залепен на задния носач на устройството.
За да върнете изделия за гарционен сервис се обръщайте към вашия регионален дистрибутор.

FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Généralités

SF50 est une sirène d'alarme incendie classique avec stroboscope qui présente une entrée pour le raccordement à un panneau d'alarme incendie classique. Le modèle SF50 est conçu pour un usage intérieur uniquement. Cette sirène est de taille compacte et peut être installée sur des surfaces planes. Le montage est facile, sans nécessité démonter une quelconque partie du corps de la sirène. La fixation se fait par une seule vis.

Instructions d'installation

Attention : Mettre le circuit de ligne hors tension avant d'installer la sirène d'alarme incendie SF50 !

1. Les fils de ligne, qui relient la sirène au panneau de commande, doivent être acheminés dans une installation électrique dissimulée afin de permettre le montage correct de la SF50 et une bonne tenue sur la surface.
2. Marquer le point de fixation de la sirène et préparer des éléments de fixation adaptés en fonction de la surface de montage.
3. Raccorder la sirène à la ligne d'incendie selon le schéma de câblage en respectant strictement la polarité.
4. Si nécessaire, utiliser l'espace vide au-dessus de la carte électronique pour disposer les fils de ligne.
5. Fixer la sirène sur la surface de montage.
6. Vérifier le bon fonctionnement de la sirène.

Garantie

Tous les appareils bénéficient d'une garantie valable à partir de la date de fabrication. La date de fabrication peut être vérifiée par l'étiquette autocollante de code sur le support arrière de l'appareil. Pour retourner des marchandises pour le service de garantie, veuillez contacter votre distributeur local pour plus de détails.

TR KURULUM TALİMATI

Genel Bilgiler

SF50, flaşlı konvansiyonel siren olup, konvansiyonel yangın ihbar panelerine bağlanmak için tek girişи vardır. SF50, sadece iç mekan montajı için tasarlanmıştır. Siren boyutları kompaktır ve düzgün yüzeyler üzerine montaj için uygundur. Siren gövdesini sökmeye gerek kalmadan montajı oldukça kolaydır. Montaj yüzeyine sabitlenmesi bir vira ile yapılmaktadır.

Kurulum Talimi

Dikkat: SF50 sireninin kurulum işlemesine geçmeden önce çevrim hattı güç beslemesini kapatın!

1. SF50'nin doğru bir şekilde montajının yapılabilmesi ve montaj yüzeyine tam yatması için sirenin kontrol paneline bağlanması için kullanılan kablolar gizli bir şekilde döşenmiş olmalıdır.
2. Sabitleme yerini işaretleyin ve montaj yüzeyine göre uygun sabitleme elemanları hazırlayın.
3. Siren, verilen bağıntı diyagramına uygun olarak ve polariteye uyarak yangın ihbar hattına bağlayın.
4. Besleme iletkenlerini düzenlemek için gerekli olması halinde devre kartı üzerindeki boş mesafeyi kullanın.
5. Sirenin montajını yapın.
6. Sirenin doğru çalışıp çalışmadığını test edin.

Garanti Bilgisi

Bütün cihazların üretim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere garantisidir. Üretim tarihi, cihazın arkası tarafına yapıştırılan etiket üzerinde gösterilmiştir. Garanti kapsamında tamirler için yerel distribütörünüzü başvurunuz.

DE INSTALLATIONSANLEITUNG

Allgemeine Informationen

SF50 ist eine konventionelle Sirene mit einer Blitzleuchte und einem Eingang zum Anschluss an eine konventionelle Brandwarnanlage. SF50 ist ausschließlich für die Innenmontage ausgelegt. Die Sirene ist kompakt und eignet sich zur Montage auf glatten Oberflächen. Die Montage erfolgt einfach und ohne Abbau des Gehäuses der Sirene. Die Befestigung zur Montageoberfläche erfolgt über eine Schraube.

Installationsanleitung

Achtung: Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie mit der Installation der Sirene SF50 anfangen!

1. Die Kabel, die die Sirene mit der Warnanlage verbinden, müssen in einer Unterputz-Installation verlegt werden, damit die Montage der SF50 richtig ausgeführt wird und die Sirene gut auf der Montageoberfläche anliegt.
2. Markieren Sie den Befestigungsplatz und bereiten Sie geeignete Befestigungselemente entsprechend der Montageoberfläche vor.
3. Schließen Sie die Sirene gemäß dem Anschlussplan an die Brandwarnanlage an und achten Sie dabei immer auf die Polarität der Verbindung.
4. Verwenden Sie gegebenenfalls den Platz über der Platine, um die Verbindungsleiter anzuordnen.
5. Montieren Sie die Sirene.
6. Testen Sie die Sirene auf Funktionsfähigkeit.

Garantie

Alle Geräte verfügen über eine Garantie, die ab Herstellungsdatum gilt. Das Herstellungsdatum ist auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Geräts angegeben.

Für Reparaturen oder Umtausch von Geräten im Rahmen der Garantiefrist wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.