Manual de usuario del GlassProtect Fibra

Actualizado December 6, 2022



El **GlassProtect Fibra** es un detector cableado de rotura de cristal. Está diseñado para su uso en interiores. Admite la conexión de un detector de terceros con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC).

El detector es compatible con el Hub Hybrid (2G) y el Hub Hybrid (4G). No se proporciona la conexión a otros hubs, repetidores de señal, ocBridge Plus, uartBridge, ni a los paneles de control de terceros.

El GlassProtect Fibra funciona como parte del sistema de seguridad Ajax, intercambiando datos con el hub a través del protocolo seguro de comunicación por cable Fibra. El rango de comunicación es de hasta 2.000 m cuando se conecta a través de cable par trenzado U/UTP cat.5.

El GlassProtect Fibra es un dispositivo de la línea de productos cableados Fibra. Solo los socios acreditados de Ajax pueden instalar, vender y administrar estos dispositivos.

Elementos funcionales



- 1. Detector de rotura de cristal GlassProtect Fibra.
- 2. Ranura de micrófono del detector.
- 3. Indicador LED.
- 4. Panel trasero de la carcasa del detector. Se utiliza como fijador.
- 5. Pieza perforada de la carcasa. Necesaria para la activación del interruptor antisabotaje ante cualquier intento de arrancar el detector de la superficie. ¡No la desprenda!
- 6. Pieza perforada de la carcasa para la salida de cables a través de la pared.
- 7. Pieza perforada de la carcasa para la salida de cables por la parte inferior del detector.
- **8.** Código QR e ID (número de serie) del hub. Se utiliza para conectar el dispositivo al sistema de seguridad Ajax.
- 9. Bloque de terminales para la conexión de detector.

10. Interruptor antisabotaje.

- **11.** Micrófono del detector de rotura de cristal.
- **12.** Agujero para fijar el panel trasero con un tornillo.

Principio de funcionamiento



El **GlassProtect Fibra** es un detector cableado de rotura de cristal. Reacciona a la rotura de cristal utilizando un micrófono elecret integrado. Con el algoritmo digital DualTone, el micrófono del detector solo reacciona a las vibraciones sonoras características del sonido de rotura de cristal, filtrando falsas alarmas.

Al detectar una rotura, el detector armado transmite al instante una señal de alarma al hub. El hub, a su vez, activa las sirenas conectadas al sistema, inicia los <u>escenarios</u> y notifica a los usuarios y a la central receptora de alarmas.

Los usuarios sabrán dónde se ha detectado una rotura de cristal. Las notificaciones indican el nombre del hub (el nombre de la instalación protegida), el nombre del dispositivo y la **estancia virtual** a la que se asigna el detector.

Cómo Ajax notifica las alertas a los usuarios

Más información sobre detectores de rotura de cristal Ajax

Protección contra falsas alarmas

El detector utiliza DualTone, un algoritmo en dos etapas para filtrar las falsas alarmas. Para registrar una rotura de cristal, el detector debe grabar un sonido sordo (de baja frecuencia) de un impacto y luego un sonido fuerte (de alta frecuencia) de los fragmentos que caen, en un intervalo de 1.5 segundos. Por lo tanto, el detector no responde al ladrido de perros o coches que pasen por la instalación protegida.



El GlassProtect Fibra no reacciona a la rotura si el cristal está cubierto con una cinta resistente al impacto, sol, decorativa u otras. Para detectar la rotura de este tipo de cristales, recomendamos utilizar detectores con sensor de impacto: el DoorProtect Plus Fibra, o el DoorProtect Plus.

Protocolo de transmisión de datos Fibra

El detector utiliza la **tecnología Fibra** para transmitir alarmas y eventos. Este es un protocolo cableado de transmisión de datos que proporciona una comunicación bidireccional, rápida y fiable entre el hub y el resto de los dispositivos conectados. Utilizando el método de conexión por buses, Fibra envía alarmas y eventos al instante, incluso si hay 100 detectores conectados al sistema.

Fibra soporta cifrado de bloque de claves flotantes y verifica cada sesión de comunicación con dispositivos para prevenir el sabotaje y la falsificación. El protocolo requiere un ping regular de los dispositivos por parte del hub con un intervalo de 12 a 300 segundos, para monitorizar la comunicación con los dispositivos del sistema y mostrar sus estados en las apps Ajax.

Más información

Conexión de un detector cableado de terceros

Un detector cableado de terceros con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC) se puede conectar al GlassProtect Fibra. Puede ser el detector de cualquier tipo: de movimiento, de apertura o de vibración.

El GlassProtect Fibra no alimenta al detector de terceros. El detector debe conectarse por separado. Para averiguar el tipo y voltaje del detector de terceros, consulte la documentación del dispositivo o póngase en contacto con el soporte técnico del fabricante.

Cómo conectar un detector cableado

Transmisión de eventos a la CRA

El sistema de seguridad Ajax puede transmitir eventos y alarmas a la app de monitorización **PRO Desktop**, así como a la central receptora de alarmas (CRA) en los formatos de **SurGard (Contact ID)**, **SIA DC-09 (ADM-CID)**, **ADEMCO 685** y otros protocolos patentados. Una lista completa de los protocolos compatibles está disponible <u>aquí</u>.

A qué CRA's se puede conectar el sistema de seguridad Ajax

El GlassProtect Fibra puede transmitir los siguientes eventos:

- 1. Alarma de rotura de cristal.
- 2. Alarma del detector de terceros conectado.
- 3. Alarma antisabotaje/restablecimiento del interruptor.
- 4. Pérdida/restauración de la conexión con el hub.
- 5. Desactivación temporal/activación del detector.
- Intento fallido al armar el sistema de seguridad (si la Comprobación de la integridad del sistema está habilitada).

Cuando se recibe una alarma, el operador de la CRA sabe exactamente qué sucedió y a dónde enviar a una unidad de respuesta rápida. La direccionalidad de cada dispositivo Ajax permite enviar no solo eventos a PRO Desktop o a la CRA, sino también el tipo de dispositivo, su nombre y la estancia virtual a la que se asigna el detector. La lista de parámetros transmitidos puede variar según el tipo de la CRA y el protocolo seleccionado para la comunicación con la misma.

El ID del dispositivo, el número de bucle (zona) y el número de línea Fibra se pueden encontrar en sus estados en la app Ajax. El **número de dispositivo** corresponde al número de bucle (zona).

Seleccionar el lugar de instalación

i

El GlassProtect Fibra se monta sobre una superficie vertical con los tornillos del kit de instalación. La carcasa del detector tiene todos los agujeros necesarios para la instalación. El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores. Al elegir el lugar de instalación del GlassProtect Fibra, tenga en cuenta los parámetros que afectan el correcto funcionamiento del detector:

- Intensidad de la señal Fibra.
- Longitud del cable para conectar el detector al hub.
- Longitud del cable para conectar un detector de terceros.
- Zona de detección de rotura de cristal.

Al diseñar el sistema de seguridad de su instalación, siga las recomendaciones de ubicación del detector. El sistema de seguridad debe ser configurado e instalado por profesionales. La lista de los socios autorizados de Ajax <u>está</u> <u>disponible aquí</u>.

No instale el GlassProtect Fibra:

- En exteriores. Esto puede provocar falsas alarmas y dañar el detector.
- Cerca de sirenas y altavoces. Esto puede provocar falsas alarmas del detector de rotura de cristal.
- En lugares donde el aire circule rápidamente. Por ejemplo, cerca de ventiladores, puertas o ventanas abiertas. Esto puede provocar falsas alarmas del detector de rotura de cristal.
- En lugares donde objetos o estructuras pueden obstaculizar el paso de sonido hacia el detector. Por ejemplo, en lugares donde las cortinas estarán entre la ventana y el GlassProtect Fibra. Esto puede interferir con la detección de rotura de cristal por parte del detector.
- En lugares con temperatura y humedad fuera de los límites permisibles. Esto podría dañar el detector.

Intensidad de señal Fibra

La intensidad de la señal Fibra está determinada por el número de paquetes de datos no transmitidos o dañados durante un cierto período de tiempo. El icono ||| en la pestaña **Dispositivos** en las apps Ajax indica la intensidad de la señal:

- Tres barras: intensidad de la señal excelente.
- Dos barras: intensidad de la señal buena.
- **Una barra**: intensidad de la señal baja, no se garantiza un funcionamiento estable.
- Icono tachado: sin señal, no se garantiza un funcionamiento estable.

La intensidad de la señal se ve afectada por los siguientes factores:

- La cantidad de detectores conectados a una línea Fibra.
- La longitud y el tipo de cable.
- Conexión adecuada de los hilos a los terminales.

Compruebe la intensidad de la señal Fibra antes de la instalación final del detector. Con la intensidad de la señal de una o cero barras, no garantizamos un funcionamiento estable del dispositivo.

Zona de detección

Al elegir dónde colocar el detector, haga el **Test de zona de detección** para comprobar el funcionamiento del dispositivo y determinar con precisión el sector en el que el detector registra rotura de cristal.

La ubicación del detector determina el área a monitorear y la efectividad del sistema de seguridad. Al elegir un lugar de instalación, tenga en cuenta la dirección del micrófono y la presencia de obstáculos que interfieran con el funcionamiento del micrófono.

El micrófono del detector identifica una rotura de cristal a una distancia de hasta 9 metros. Para detectar una rotura, el detector debe colocarse en un ángulo de no más de 90 grados con respecto a las ventanas.



Ángulo de detección del detector de rotura de cristal

Diseño

Para instalar y configurar correctamente los dispositivos del sistema de seguridad, es importante diseñar adecuadamente el sistema de seguridad. El proyecto debe respetar el número y tipos de dispositivos en las instalaciones, el lugar y altura concretas de su instalación, la longitud de las líneas cableadas Fibra, el tipo de cable que se usa y otros parámetros. Los consejos para diseñar sistemas cableados Fibra están disponibles **en este artículo**.

Topologías

Por el momento, los sistemas de seguridad Ajax admiten dos topologías: **en** serie y en anillo.

La conexión de dispositivos mediante la topología **en anillo** estará disponible en próximas actualizaciones de OS Malevich. No será necesario actualizar el hardware del Hub Hybrid.

La **conexión en serie** ocupa solo una salida de bus del hub. En el caso de que se rompa o dañe la línea, solo funcionará el segmento que permanezca conectado físicamente al hub. Todos los dispositivos conectados después del punto de ruptura perderán la conexión con el hub.



La **conexión en anillo** ocupa dos salidas de bus del hub. En el caso de que se rompa el anillo en un punto, no se desactivará ni un solo dispositivo. Se formarán dos líneas que seguirán funcionando como siempre. Los usuarios y la CRA obtendrán una notificación de la ruptura de línea.



En serie	En anillo
Ocupa una salida de bus del hub.	Ocupa dos salidas de bus del hub.
Hasta 8 líneas en un hub.	Hasta 4 anillos en un hub.
Hasta 2.000 m de conexión por cable para una	Hasta 500 m de conexión por cable para un
línea.	anillo.
La resistencia de terminación se instala al final	La resistencia de terminación no se instala al
de la línea.	final de la línea.

Ambas topologías se pueden utilizar en el mismo hub. Por ejemplo, puede utilizar 2 conexiones en anillo y 4 conexiones en serie en el mismo panel de control.

Se pueden conectar diferentes tipos de dispositivos a una línea Fibra. Por ejemplo, puede conectar detectores de apertura, detectores de movimiento con soporte de fotoverificación, sirenas y teclados a la misma línea.

Los dispositivos se conectan a la línea Fibra en serie, como se muestra en el diagrama. No se permite la ramificación de línea.



Al utilizar la topología **en serie**, asegúrese de instalar una resistencia de terminación de 120 Ohm al final de la línea (está incluida en el kit del hub). Esta se conecta a los terminales de señal del último detector de la línea.



Longitud y tipo de cable

El alcance máximo de una conexión por cable es de 2.000 metros y de 500 metros al utilizar las topologías **en serie** y **en anillo**, respectivamente.



Verificación por calculadora

Para que pueda asegurarse de que el proyecto esté diseñado con precisión y el sistema funcione en la práctica, hemos desarrollado una **calculadora de rango de comunicación de la línea Fibra**. En la etapa de diseñar el sistema, la calculadora ayuda a comprobar la calidad de comunicación y la longitud del cable para dispositivos cableados Fibra con la configuración seleccionada.

La energía máxima que el Hub Hybrid puede suministrar en total a todas las líneas Fibra es de 600 mA. Tenga en cuenta que el consumo total de los dispositivos en el sistema depende del tipo de cable y su longitud, el tipo de dispositivo conectado, la calidad de la conexión de los conductores y otros factores. Por lo tanto, después de seleccionar dispositivos, recomendamos verificar el proyecto utilizando la <u>calculadora Fibra</u>.

La cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar al Hub Hybrid es de 100 con la configuración por defecto.

Trabajos preparatorios

Organización

Durante la preparación al cableado, consulte las normas de seguridad eléctrica y contra incendios de su región. Asegúrese de seguir estas normas y reglamentos.

Será más seguro llevar cables por el interior de paredes, suelos y techos: los cables no estarán a la vista y un intruso no podrá alcanzarlos. Además, esto garantizará su mayor durabilidad: el cable se verá afectado por menos factores externos que afecten el desgaste natural del conductor y su capa aislante.

Normalmente, el cableado del sistema de seguridad se ejecuta en la etapa de construcción o renovación, después del cableado de las instalaciones.

Si no tiene la oportunidad de colocar cables dentro de las paredes, debe llevarlos de manera que estén suficientemente protegidos y ocultos de miradas indiscretas. Por ejemplo, en un conducto eléctrico o tubos corrugados de protección. Es recomendable ocultar estos canales. Por ejemplo, detrás de los muebles. Independientemente de si se colocan los cables dentro de la pared o no, recomendamos usar tubos protectores, conducto eléctrico o tubos corrugados para protegerlos. Los cables deben colocarse con cuidado: no se permite la flacidez, el enredo y la torsión de los cables.

Tenga en cuenta los lugares de posible interferencia de la señal. Si el cable se coloca cerca de motores, generadores, transformadores, líneas eléctricas, relés de control y otras fuentes de interferencia electromagnética, utilice un cable de par trenzado en estas áreas.

Cableado

Durante el cableado del sistema de seguridad, debe conocer no solo los requisitos generales y las normas de ejecución de los trabajos eléctricos, sino también las características específicas de instalación de cada dispositivo: la altura de instalación, el método de fijación, cómo colocar el cable en la carcasa y otros parámetros.

Antes de la instalación, recomendamos leer la sección de **Seleccionar el lugar de instalación** de este manual, así como el manual de un dispositivo cableado de terceros (si es necesario). Si tiene preguntas sobre el funcionamiento de un detector cableado de terceros, póngase en contacto con el soporte técnico del fabricante de este dispositivo.

Intente evitar cualquier desviación del diseño del sistema de seguridad. La violación de las normas básicas de instalación así como las recomendaciones de este manual pueden llevar a un funcionamiento incorrecto del GlassProtect Fibra.

Compruebe que no haya curvas ni daños físicos en los cables antes de la instalación. Reemplace los cables dañados.

Los cables de señal de los dispositivos del sistema de seguridad deben colocarse a una distancia de al menos 50 cm de los cables de alimentación cuando se encuentran paralelos y, si se cruzan, deben estar en un ángulo de 90°.

Respete el radio de curvatura permisible del cable. Este se especifica por el fabricante en las especificaciones técnicas del cable. De lo contrario, corre el riesgo de dañar o romper el conductor.

Los dispositivos Fibra se conectan a la línea en serie. No se permite la ramificación de línea.

Preparar cables antes de conectarlos

Quite la capa aislante del cable solo con un alicate pelacables especial. Este pela el hilo de forma adecuada sin dañar al conductor. Los extremos de los hilos que se insertarán en los terminales del detector deben estar estañados. Esto garantizará la fiabilidad de la conexión y protegerá al conductor de la oxidación.

No utilice terminales especiales para crimpar los extremos de los cables y luego conectarlos al detector. La carcasa del GlassProtect Fibra no está diseñada para conectar cables con este tipo de protección.

Instalación y conexión

Antes de instalar el GlassProtect Fibra, asegúrese de haber seleccionado la ubicación óptima y de que cumple con las indicaciones de este manual. Los cables deben estar ocultos de miradas indiscretas y ubicarse en un lugar al que sea difícil acceder para los intrusos, para reducir la probabilidad de sabotaje. Lo ideal es montar los cables en las paredes, el suelo o el techo. Antes de la instalación final, haga los tests de <u>zona de</u> <u>detección</u> y de <u>intensidad de señal Fibra</u>.

Al conectar a los terminales del dispositivo, no retuerce los hilos; suéldelos. Los extremos de los cables que se inserten en los terminales del detector deben estar estañados. Esto garantizará una conexión fiable.

Siga los procedimientos y los reglamentos de seguridad para el trabajo de instalación eléctrica. No utilice terminales especiales para crimpar los extremos de los cables y luego conectarlos al detector. La carcasa del GlassProtect Fibra no está diseñada para conectar cables con este tipo de protección.

Conexión del GlassProtect Fibra al hub

1. Apague el hub. Desconecte la fuente de alimentación externa y la batería de reserva del hub.



- 1 Fuente de alimentación externa.
- 2 Batería de reserva.
- **2.** Lleve el cable de conexión del detector en la carcasa del hub. Conecte los hilos a la línea del hub.



+24V: alimentación de 24 V.....A, B: terminales de señal.GND: tierra.

- 3. Desmantele el detector GlassProtect Fibra.
- **4.** Quite el panel trasero del detector y desprenda suavemente la pieza perforada para sacar el cable.



- 1 Para la salida del cable a través de la pared.
- 2 Para la salida del cable por parte inferior del detector.
- **5.** Si el detector de rotura de cristal no es el último en la línea de conexión, prepare un segundo cable con antelación. Los extremos de los hilos del primer y segundo cable que se insertarán en los terminales del dispositivo deben estar estañados y soldados.
- **6.** Lleve el cable desde el hub hacia la carcasa del detector a través del agujero hecho.
- 7. Conecte los hilos a los terminales de acuerdo con el diagrama siguiente. Siga la polaridad y el orden de conexión de los hilos. Fije el cable a los terminales con firmeza.





+24V: alimentación de 24 V=.
A, B: terminales de señal.
GND: tierra.

8. Si el detector es el último en la línea y se utiliza la conexión en serie, instale una resistencia de terminación conectándola a los terminales de señal del dispositivo. Cuando se utiliza el método de conexión en anillo, no se necesita una resistencia de terminación.

> Si es posible, recomendamos conectar dispositivos utilizando la topología **en anillo** (hub – dispositivo – hub). Esto incrementa la protección antisabotaje del sistema.

- **9.** Fije temporalmente el detector utilizando cinta adhesiva de doble cara u otros sujetadores temporales en el lugar de instalación seleccionado. Esto es necesario para hacer los tests del detector.
- **10.** Conecte la batería de reserva y la fuente de alimentación externa al hub. Encienda el hub.
- 11. Añada el GlassProtect Fibra al sistema.
- 12. Haga el <u>Test de intensidad de señal Fibra</u>. El valor recomendado de la intensidad de la señal es de dos o tres barras. Si la intensidad de la señal es de una o cero barras, compruebe la calidad de conexión y la integridad del cable.

13. Haga el Test de zona de detección. El rango máximo de detección de rotura de cristal es de 9 metros. Si, durante el test, el detector no respondió a la rotura de cristal en 5 de cada 5 casos, debería instalarse en una ubicación diferente.

Cómo comprobar el funcionamiento correctamente

14. Si el detector pasa los tests con éxito, fíjelo con los tornillos del kit en dos puntos de fijación (uno de ellos está en la pieza perforada encima del interruptor antisabotaje). Al usar otros sujetadores, asegúrese de que no dañen ni deformen el panel de montaje.

> La cinta de doble cara solo se puede usar para fijación temporal. Un dispositivo fijado con la cinta puede despegarse de la superficie en cualquier momento. Mientras el dispositivo esté fijado con cinta adhesiva, el interruptor antisabotaje no se activará cuando el dispositivo se separe de la superficie.

15. Fije el detector en el panel trasero con el tornillo del kit de instalación.

Añadir el dispositivo al sistema

El detector es compatible con el Hub Hybrid (2G) y el Hub Hybrid (4G). Solo los socios autorizados pueden añadir y configurar dispositivos Fibra en apps Ajax PRO.

Tipos de cuentas y sus permisos

Antes de añadir el GlassProtect Fibra

- 1. Instale la app Ajax PRO. Cree una cuenta si aún no la tiene.
- **2.** Añada a la app un hub compatible con el detector, establezca la configuración necesaria y cree al menos una **estancia virtual**.
- **3.** Asegúrese de que el hub esté encendido y tenga acceso a Internet a través de Ethernet y/o red móvil. Puede hacerlo en la app Ajax o comprobando el indicador LED en la placa del hub: debería encenderse en blanco o verde.

- **4.** Asegúrese de que el hub está desarmado y no se está actualizando comprobando su estado en la **app Ajax**.
- 5. Asegúrese de que el detector está conectado físicamente al hub.

Cómo añadir el GlassProtect Fibra

Para añadir un detector manualmente

- Abra la app Ajax PRO. Seleccione el hub al que desea añadir el GlassProtect Fibra.
- 2. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒 y haga clic en Añadir dispositivo.
- 3. Cree un nombre del detector.
- **4.** Escanee o introduzca el código QR. El código QR se encuentra en la carcasa del detector y en su caja.
- **5.** Seleccione una estancia virtual y un grupo de seguridad, si el <u>Modo Grupo</u> está activado.
- 6. Haga clic en Añadir.

Para añadir un detector manualmente

- Abra la app Ajax PRO. Seleccione el hub al que desea añadir el GlassProtect Fibra.
- 2. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒 y haga clic en Añadir dispositivo.
- 3. Seleccione Añadir todos los dispositivos de bus. El hub escaneará todas las líneas Fibra. Después de escanear, todos los dispositivos físicamente conectados al hub se mostrarán en la pestaña Dispositivos. El orden de los dispositivos dependerá del bus al que estén conectados.

Por defecto, el nombre del dispositivo incluye el nombre del detector y su ID. Para vincular el detector con el hub, edite su nombre y añádalo a una estancia y a un grupo, si el <u>Modo Grupo</u> está activado.

Para comprobar qué detector específico desea añadir, proporcionamos dos métodos: indicación LED y activación del detector.

Método 1: Por indicación LED

En la lista de dispositivos disponibles para añadir, haga clic en cualquier opción. El LED de este detector comenzará a parpadear después de pulsarlo. De esta manera, sabrá exactamente qué detector está añadiendo, cómo nombrarlo y a qué estancia y grupo se le debe asignar.

Para añadir un detector:

- 1. Seleccione el dispositivo de la lista.
- 2. Cree un nombre.
- **3.** Especifique la estancia y el grupo de seguridad (si el <u>Modo Grupo</u> está habilitado).
- **4.** Haga clic en **Guardar**. Si el detector está conectado al hub correctamente, desaparecerá de la lista de detectores disponibles.

Método 2: Por alarma del detector

Habilite la opción Añadir detectores por alarma arriba de la lista de detectores.

Provoque una alarma simulando una rotura de cristal:

- **1.** Golpee el cristal con el puño (sin romperlo). Si el micrófono del detector capta un sonido de baja frecuencia, el LED parpadeará.
- Dentro de 1.5 segundos después del impacto, simule un sonido de alta frecuencia de la rotura de vidrio, por ejemplo, golpeando un objeto de metal contra un vaso.
- **3.** Tan pronto como el detector detecte el sonido, apagará el LED por un segundo.

Cuando se activa, el detector se moverá a la parte superior de la lista a la categoría de **Dispositivos recientemente activados**. El dispositivo permanecerá en esta categoría durante 5 segundos, transcurridos los cuales volverá a la categoría de bus.

Para añadir un detector:

1. Seleccione el dispositivo en la lista.

- 2. Cree un nombre.
- Especifique la estancia y el grupo de seguridad (si el Modo Grupo está habilitado).
- **4.** Haga clic en **Guardar**. Si el detector está conectado al hub correctamente, desaparecerá de la lista de detectores disponibles.

La frecuencia de actualización de estados del dispositivo depende de la configuración de **Jeweller/Fibra**; el valor por defecto es de 36 segundos.

Si la conexión falla, compruebe la conexión por cable e inténtelo de nuevo. Si el hub ya tiene la cantidad máxima de dispositivos añadidos (para el Hub Hybrid, la cantidad por defecto es de 100), recibirá una notificación de error al intentar añadir uno más.

El GlassProtect Fibra solo funciona con un hub. Al conectar a un nuevo hub, el detector deja de compartir comandos con el hub anterior. Una vez añadido a un nuevo hub, el GlassProtect Fibra no se elimina de la lista de dispositivos del hub anterior. Esto debe hacerse a través de la app Ajax.

Conexión de un detector cableado de terceros

Cualquier tipo de detector cableado con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC): de movimiento, de apertura o de vibración se puede conectar al detector GlassProtect Fibra usando terminales.

El GlassProtect Fibra no alimenta al detector de terceros. Este debe conectarse por separado. Para averiguar el tipo y voltaje del detector de terceros, consulte la documentación del dispositivo o póngase en contacto con el soporte técnico del fabricante.

Recomendamos instalar el detector de terceros a una distancia no superior a 1 metro: aumentar la longitud del cable afecta negativamente la calidad de conexión entre los detectores.

Para conectar un detector cableado de terceros:

1. Apague el hub.

 Desconecte la fuente de alimentación externa y la batería de reserva del hub.



- 1: Fuente de alimentación externa.
- 2: Batería de reserva
- 3. Quite el panel frontal del GlassProtect Fibra.
- **4.** Pase el cable del detector cableado de terceros en la carcasa de GlassProtect Fibra.
- 5. Conecte el detector cableado a los terminales del GlassProtect Fibra.



NC: terminal de conexión. **GND**: tierra.

- **6.** Conecte la batería de reserva y la fuente de alimentación externa al hub. Encienda el hub.
- 7. En la configuración del GlassProtect Fibra, habilite la opción de Contacto externo.

8. Compruebe el funcionamiento del detector cableado conectado.

Pruebas de funcionamiento

El sistema de seguridad Ajax proporciona varios tests para seleccionar el lugar de instalación adecuado de los dispositivos. Los tests no se inician de inmediato, pero a más tardar un intervalo de ping entre el hub y el dispositivo.

Para el GlassProtect Fibra están disponibles el **Test de intensidad de señal Fibra** y el **Test de zona de detección**. El test de intensidad de señal permite determinar la intensidad y la estabilidad de la señal en el lugar de instalación del dispositivo, y el test de zona de detección comprueba cómo responde el detector a las alarmas.

Para hacer un test, en la app Ajax:

- 1. Seleccione un hub si tiene varios o si utiliza la app Ajax PRO.
- 2. Vaya al menú Dispositivos 🕒.
- 3. Seleccione el GlassProtect Fibra.
- **4.** Vaya a la configuración del GlassProtect Fibra haciendo clic en el icono del engranaje [⊕].
- 5. Seleccione un test:
 - 1. Test de intensidad de señal Fibra.
 - 2. Test de zona de detección.
- 6. Haga el test siguiendo las instrucciones de la app.

Cómo comprobar el detector de rotura de cristal

- 1. Inicie el test de zona de detección.
- Golpee el cristal (sin romperlo) u otra superficie con el puño. Si el micrófono del detector capta un sonido de baja frecuencia, el LED parpadeará.
- 3. Dentro de segundos 1.5 después del primer impacto, simule el sonido de alta frecuencia de un vidrio rompiéndose, golpeando un objeto de metal contra un vaso o dejando caer llaves en las baldosas del suelo.

4. Tan pronto como el detector capta el sonido, apagará el LED por un segundo. Esto significa que se ha registrado una alarma de rotura de cristal.

Para comprobar el detector de rotura de cristal, puede también reproducir este <u>archivo</u> <u>de audio</u>.

Iconos

i

Los iconos muestran algunos de los estados del GlassProtect Fibra. Puede verlos en la app Ajax, en la pestaña **Dispositivos**.

Ícono	Significado
11	Intensidad de la señal Fibra: muestra la intensidad de la señal entre el hub y el detector. <u>Más información</u>
(24)	El detector funciona en modo Siempre activo (24h) . <mark>Más información</mark>
(-) (7)	El retardo al entrar y/o salir está habilitado. El retardo se aplica solo al detector cableado de terceros conectado. Más información
9	El GlassProtect Fibra funcionará cuando el Modo Noche esté habilitado. Más información
5	El GlassProtect Fibra ha detectado una rotura de cristal.
ઝી	El contacto externo del detector GlassProtect Fibral (un detector cableado de terceros) está activado. <u>Más información</u>
\$ \$	El GlassProtect Fibra está temporalmente desactivado.

	Más información
Ŷ	El GlassProtect Fibra ha sido desactivado debido a que se ha superado el número de alarmas. Más información
\odot	El GlassProtect Fibra ha sido desactivado por temporizador. Más información
¥	Los eventos de activación antisabotaje del GlassProtect Fibra han sido desactivados temporalmente. Más información

Estados

Los estados incluyen información sobre el dispositivo y sus parámetros de funcionamiento. Los estados del GlassProtect Fibra se pueden encontrar en la app Ajax:

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.
- 2. Seleccione el GlassProtect Fibra en la lista.

Parámetro	Significado
Temperatura	Temperatura del detector. Se mide en el procesador y cambia gradualmente.
	El error de medición aceptable entre el valor en la app y la temperatura en la estancia es de 2–4 °C.
	El valor se actualiza tan pronto como el detector detecta un cambio de temperatura de al menos 1 °C.
Intensidad de señal Fibra	Intensidad de la señal entre el hub y el detector. El valor recomendado es de 2–3 barras.

	Fibra: protocolo cableado para la transmisión de eventos y alarmas de dispositivos Fibra.
	Más información
Conexión vía Fibra	 Estado de la conexión entre el hub y el detector: En línea: el detector está conectado al hub, la conexión es estable. Sin conexión: el detector ha perdido la conexión con el hub. Compruebe la conexión del detector con el hub.
Voltaje del bus	Muestra el valor de voltaje del detector.
Тара	 Estado del interruptor antisabotaje del detector que responde al arrancamiento o desmantelamiento de la carcasa: Abierta: la tapa del detector está abierta. Compruebe la integridad de la carcasa del detector. Cerrada: la tapa del detector está cerrada. Estado normal.
Sensibilidad	 Sensibilidad del detector de rotura de cristal. Bajo Normal (por defecto) Alto El nivel de sensibilidad se establece en función de los resultados del Test de zona de detección. Si durante el test, el detector no reacciona a la rotura de cristal en 5 de los 5 casos, se deberá aumentar la sensibilidad.
Retardo al entrar, seg	Tiempo de retardo al entrar: de 5 a 120 segundos.

	El retardo al entrar (retardo de activación de la alarma) es el tiempo del que el usuario dispone para desarmar el sistema de seguridad después de entrar en el área protegida. El retardo al entrar en el GlassProtect Fibra solo se aplica al detector cableado conectado.
	Tiempo de retardo al salir: de 5 a 120 segundos.
Retardo al salir, seg	El retardo al salir (retardo de armado) es el tiempo del que el usuario dispone para salir del área protegida después de armar el sistema de seguridad.
	El retardo al salir en el GlassProtect Fibra solo se aplica al detector cableado conectado.
	Más información
Retardo al entrar en Modo Noche, seg	Tiempo de retardo al entrar en Modo Noche : de 5 a 120 segundos.
	El retardo al entrar (retardo de activación de la alarma) es el tiempo del que el usuario dispone para desarmar el sistema de seguridad después de entrar en la instalación.
	El retardo al entrar en el GlassProtect Fibra solo se aplica al detector cableado conectado.
	Qué es el retardo al entrar
Retardo al salir en Modo Noche, seg	Tiempo de retardo al salir en Modo Noche : de 5 a 120 segundos.
	El retardo al salir (retardo de armado) es el tiempo del que el usuario dispone para salir de las instalaciones después de armar el sistema de seguridad.
	Los retardos en el GlassProtect Fibra solo se aplican al detector cableado conectado.
	Qué es el retardo al salir

Contacto externo	 Estado del detector externo conectado al GlassProtect Fibra: Desactivado: el contacto externo está desactivado (la opción está deshabilitada en la app). Abierto: el contacto externo está conectado. El detector de terceros está en estado abierto. Cerrado: el contacto externo está conectado. El detector de terceros está en
	estado cerrado.
Siempre activo (24h)	Cuando esta función está habilitada, el detector siempre está en modo armado y notifica las alarmas.
	Más información
	Muestra el estado de la función de Desactivación temporal del dispositivo:
	y transmite todos los eventos.
Desactivación temporal	 Solo tapa: el administrador del hub ha desactivado las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje del dispositivo.
	• Totalmente : el administrador del hub ha excluido el detector del sistema. El dispositivo no sigue los comandos del sistema y no notifica alarmas u otros eventos.
	• Por la cantidad de alarmas : el sistema desactiva automáticamente el dispositivo cuando se excede la cantidad determinada de alarmas. La función se configura en apps Ajax PRO.
	• Por temporizador : el sistema desactiva automáticamente el dispositivo cuando expira el temporizador de restauración. La función se configura en apps Ajax PRO.
	Más información

Firmware	Versión de firmware del detector.
ID dispositivo	Identificador del dispositivo. También disponible en el código QR de la carcasa del detector y en su caja.
Dispositivo №	Número del dispositivo. Este número se transmite a la CRA en caso de una alarma o evento.
Bus №	El número del bus al que está conectado el dispositivo.

Configuración

Para cambiar la configuración del detector GlassProtect Fibra, en la app Ajax:

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.
- 2. Seleccione el GlassProtect Fibra en la lista.
- **3.** Vaya a la **Configuración** haciendo clic en el icono del engranaje O.
- 4. Establezca los parámetros.
- 5. Haga clic en Atrás para guardar la configuración nueva.

Ajuste	Significado
Nombre	Nombre del detector. Se muestra en la lista de dispositivos del hub, texto de los SMS y notificaciones en el historial de eventos.
	Para cambiar el nombre del detector, haga clic en el campo de texto.
	El nombre puede contener hasta 12 caracteres cirílicos o hasta 24 caracteres latinos.
Estancia	Selección de la estancia virtual a la que se asigna el GlassProtect Fibra.
	El nombre de la estancia se muestra en el texto de los SMS y las notificaciones en el historial de eventos.
	Más información

Retardo al entrar, seg	Seleccionar el tiempo de retardo al entrar: de 5 a 120 segundos.
	El retardo al entrar (retardo de activación de la alarma) es el tiempo del que el usuario dispone para desarmar el sistema de seguridad después de entrar en la instalación.
	El retardo al entrar en el GlassProtect Fibra solo se aplica al detector cableado conectado.
	Qué es el retardo al entrar
	Seleccionar el tiempo de retardo al salir: de 5 a 120 segundos.
Retardo al salir, seg	El retardo al salir (retardo de armado) es el tiempo del que el usuario dispone para salir de las instalaciones después de armar el sistema de seguridad.
	Los retardos en el GlassProtect Fibra solo se aplican al detector cableado conectado.
	Qué es el retardo al salir
	Tiempo de retardo al entrar en Modo Noche : de 5 a 120 segundos.
Retardo al entrar en Modo Noche, seg	El retardo al entrar (retardo de activación de la alarma) es el tiempo del que el usuario dispone para desarmar el sistema de seguridad después de entrar en la instalación.
	El retardo al entrar en el GlassProtect Fibra solo se aplica al detector cableado conectado.
	Esta configuración se muestra si la función de Armado en Modo Noche está habilitada.
	Qué es el retardo al entrar
Retardo al salir en Modo Noche, seg	Tiempo de retardo al salir en Modo Noche : de 5 a 120 segundos.
	El retardo al salir (retardo de armado) es el tiempo del que el usuario dispone para salir de las instalaciones después de armar el sistema de seguridad.

	Los retardos en el GlassProtect Fibra solo se aplican al detector cableado conectado.
	Esta configuración se muestra si la función de Armado en Modo Noche está habilitada.
	Qué es el retardo al salir
Armado en Modo Noche	Si la función está habilitada, el detector cambia al modo armado cuando se activa el Modo Noche . Qué es el Modo Noche
	Gestiona el parpadeo del LED del detector en caso de una alarma o activación antisabotaje:
Indianaián I ED da alarman	• Activado: la indicación está habilitada.
Indicación LED de alarmas	 Desactivado: la indicación está deshabilitada y no notificará alarmas ni activación antisabotaje.
	Nivel de sensibilidad del micrófono del detector. Hay tres niveles de sensibilidad:
	• Bajo.
	 Normal (por defecto).
	• Alto.
Sensibilidad	El nivel de sensibilidad se establece en función de los resultados del Test de zona de detección .
	Si durante el test, el detector no reacciona a la rotura de cristal en 5 de los 5 casos, se deberá aumentar la sensibilidad.
Contacto externo	Cuando la función está habilitada, el detector registra las alarmas del detector de terceros conectado por cable.
	Más información
Siempre activo (24h)	Cuando esta función está habilitada, el detector siempre está en modo armado y notifica las

	alarmas.
	Más información
Alertar con sirena si el contacto externo está abierto	Cuando esta opción está habilitada, las sirenas conectadas al sistema se activan en caso de alarma del detector de terceros.
Alertar con sirena al detectar rotura de cristal	Cuando esta opción está habilitada, las sirenas conectadas al sistema se activan cuando el detector registra una rotura de cristal.
	Cuando esta función está habilitada y el sistema no está armado, la apertura del contacto externo irá acompañada de un sonido de sirena.
Configuración de la campanilla	Esta opción solo se aplica a los detectores de terceros conectados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC).
	Más información
	Activa el modo Test de intensidad de señal Fibra del detector.
Test de intensidad de señal Fibra	El test permite comprobar la intensidad de la señal entre el hub y el detector a través del protocolo cableado de transmisión de datos Fibra para determinar la ubicación óptima de instalación.
	Más información
	Activa el modo Test de zona de detección del detector.
Test de zona de detección	El test permite al usuario comprobar la reacción del detector ante la ruptura de cristal, el funcionamiento de un detector cableado de terceros y determinar la ubicación óptima de la instalación.
	Más información
Guía del usuario	Abra el Manual de usuario del GlassProtect Fibra en la app Ajax.

Desactivación temporal	Permite al usuario desactivar el dispositivo sin eliminarlo del sistema.
	Hay tres opciones disponibles:
	• No : el dispositivo funciona en modo normal y transmite todos los eventos.
	• Totalmente : el dispositivo no ejecuta comandos del sistema ni participa en escenarios. El sistema ignora alarmas y otras notificaciones del dispositivo.
	 Solo tapa: el sistema solo ignorará notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje del dispositivo.
	Más información
	El sistema también puede desactivar automáticamente los dispositivos cuando se supera la cantidad establecida de alarmas o transcurrido el tiempo de recuperación. Más información
Desvincular dispositivo	Desconecta el detector del hub y elimina su configuración.

Cómo configurar la función de Campanilla

La **Campanilla** es una señal sonora de las <u>sirenas</u> Ajax que indica la activación de los detectores de apertura cuando el sistema está desarmado. La función se utiliza, por ejemplo, en tiendas para avisar a los empleados de que alguien ha entrado en las instalaciones.

La campanilla se configura en dos etapas: configuración de detectores de apertura y configuración de sirenas. En el GlassProtect Fibra, la Campanilla sólo funciona con los detectores conectados de contacto normalmente cerrado.

Más información

Configuración de detectores

- 1. Vaya a la pestaña Dispositivos 🕒.
- 2. Seleccione el detector GlassProtect Fibra.
- **3.** Vaya a su **Configuración** haciendo clic en el icono del engranaje ^(C) en la esquina superior derecha.
- 4. Vaya al menú Configuración de la campanilla.
- **5.** Seleccione la opción **Si el contacto externo está abierto** para que el detector notifique la apertura del detector de terceros.
- **6.** Seleccione el sonido de notificación: de 1 a 4 pitidos cortos. Una vez seleccionado, la app Ajax reproducirá el sonido.
- 7. Haga clic en Atrás para guardar la configuración.
- 8. Configure la sirena.

Cómo configurar una sirena para la función de Campanilla

Indicación LED

Indicación LED	Evento	Nota
Se enciende en verde durante 1 segundo.	El detector se está encendiendo.	El detector se enciende tan pronto como el hub empieza a suministrar energía.
Se enciende durante un par de segundos hasta que el detector se conecta al hub.	El detector se está conectando al hub .	
Se enciende en verde durante 1 segundo.	Alarma/activación del interruptor antisabotaje.	
Se enciende y se apaga suavemente (después de una alarma o activación del interruptor antisabotaje).	Bajo voltaje del detector en la línea Fibra.	La tensión de 7 V= o menos se considera baja. Compruebe la conexión por cable del detector.

Fallos de funcionamiento

Cuando el hub identifica un fallo de funcionamiento del detector (por ejemplo, se ha perdido la conexión con el hub a través del protocolo Fibra), la app Ajax mostrará un contador de fallos de funcionamiento en la esquina superior izquierda del icono del dispositivo.

Todos los fallos se muestran en los estados del detector. Los campos con fallos de funcionamiento se resaltarán en rojo.

Se muestra un fallo de funcionamiento si ocurre lo siguiente:

- La temperatura del detector está fuera de límites permisibles.
- La tapa del detector abierta (interruptor antisabotaje activado).
- Se ha perdido la conexión con el hub a través del protocolo Fibra.

Mantenimiento

Compruebe el rendimiento del detector con regularidad. La frecuencia óptima de comprobación es una vez cada tres meses. Limpie la carcasa del detector de polvo, telarañas y otro tipo de suciedad que pueda aparecer. Utilice una servilleta seca y suave que sea adecuada para el cuidado del equipamiento.

No use sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u otros disolventes activos para limpiar el detector.

Especificaciones técnicas

Más información

Cumplimiento de normas

Kit completo

- 1. GlassProtect Fibra.
- 2. Kit de instalación.
- **3.** Guía de consulta rápida.

Suscríbase a nuestro boletín sobre una vida más segura. Sin correo basura

Email

Suscríbase