BGS-210 / BGS-220 / B3G-220 Comunicador celular universal

Manual de instalación





N.	Partes
1	Тара
2	Fondo
3	Testigos de funcionamiento (LED)
7	Tornillo de cierre (posición de aparcamiento)
8	Orificios para la fijación del fondo (4)
9	Bisagras para el cierre de la tapa
10	Orificio para el paso del cable de la antena
11	Batería recargable de 2700 mAh (opcional):
	sólo versiones con contenedor
12	Dispositivo antirrotura
13	Orificio de bloqueo del dispositivo antirrotura
14	Porta tarjeta SIM
15	Conector PC-LINK
16	Puentes de programación: ver "Descripción de los
	puentes" a página 8
17	Puerto USB: sólo versiones con contenedor
18	Contacto antisabotaje
19	Regletas de bornes

N.	Partes
20	Pernos para la colocación de la tarjeta electrónica
21	Puente JP2 para la limitación del consumo de corriente (sólo versiones con contenedor): ver "Descripción de los puentes" a página 8
22	Conector batería: sólo versiones con contenedor
23	Cable adaptador ANT5-02
24	Tuerca para fijar el cable adaptador
25	Antena integrada: sólo versiones con contenedor
26	Orificio para cable de antena en el estribo metálico
27	Estribo metálico
28	ANT5-02, antena GSM con 2 m de cable y conector SMA (opcional)
29	Antena GSM con 2 m de cable y conector MMC
30	Orificios para la fijación de la tarjeta electrónica (4)



Figura 1 – Identificación de las partes: versión con contenedor.



Figura 2 – Identificación de las partes: a) ANT5-02, antena GSM con 2 m de cable y conector SMA (opcional); b) versión con contenedor; c) versión en kit.

INTRODUCCIÓN	5
Especificaciones generales	6
Características técnicas	7
Identificación de las partes	8
Descripción de los puentes	8
Descripción de los testigos	9
Descripción de los bornes1	1
Montaje	2
Ejemplo de conexión	8
DESCRIPCIÓN GENERAL 1	9
Niveles de acceso2	20
Funcionalidad del conector USB	21
Control de la alimentación2	22
Eventos internos2	23
Modo de funcionamiento	25
Gestión de prioridades2	27
Control del crédito residual2	28
Control de las comunicaciones con la centra	il
(PTM)2	28
Activación de las salidas2	29
Programación por SMS	2

PROGRAMACIÓN DESDE PC	35
Agenda	. 39
Opciones	. 41
Configuración de red	. 43
Entradas/salidas	. 44
Comunicador	. 46
Receptoras IP	. 52
Mensaje de voz	. 53
PSTN/PTM	. 54
Memoria de eventos	. 55
Actualización del sistema realizado	. 55
Estado	. 56
APÉNDICE	58
Conformidad EN 50136-2:2013	58
Operaciones con Ilave USB	60

Por la presente, Bentel Security declara que los equipos de radio tipo

BGS-220 / B3G-220 / BGS-210 iscumplen la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad para la UE está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.bentelsecurity.com/dc.

Los modelos BGS-220, BGS-220K, B3G-220/EU y B3G-220K/EU han sido certificados por IMQ/A y resultan conformes a las normas:

EN50136-1:2012 y EN50136-2:2013 con prestaciones del Sistema de Transmisión Alarma SP2 (D2, M2, T2, S0, I0) para mensajes vocales/SMS y SP4 (D3, M3, T4, S2, I3) para mensajes digitales;

EN 50131-10, Grado de seguridad2;

T031.

Para garantizar la conformidad con la norma T031, el Comunicador debe estar conectado a la central mediante los bornes LI, y deben estar programados los siguientes eventos con los respectivos mensajes / códigos: ALARMA INTRUSIÓN, ALARMA FORZAMIENTO, FALLO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, AVERÍA BATERÍA, ASALTO, ACTIVACIÓN, DESACTIVACIÓN, ZONA INHIBIDA Y ZONA AISLADA.

El Comunicador está certificado IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA si es alimentado por la central sin batería de reserva.

La instalación de los dispositivos debe efectuarse de modo adecuado, de acuerdo con las normas vigentes. Estos aparatos se han desarrollado según los criterios de calidad, fiabilidad y prestaciones adoptados por Bentel Security. Se recomienda verificar el buen funcionamiento del sistema al menos una vez al mes. Los procedimientos para la revisión dependen de la configuración del sistema. Pedir al instalador del sistema los procedimientos a seguir. Bentel Security declina toda responsabilidad en caso de manipulación de los aparatos por las personas no autorizadas. El contenido de este manual puede estar sujeto a modificaciones sin aviso previo y no representa compromiso alguno por parte de Bentel Security.

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLADO

Se recomienda a los clientes desechar los dispositivos usados (centrales, detectores, sirenas, accesorios electrónicos, etc.) ateniéndose a las normas de protección del ambiente. Métodos a seguir incluyen la reutilización de partes o de productos enteros y el reciclado de componentes y materiales. Para más información visite la página www.bentelsecurity.com/index.php?o-enwironmental.

DIRECTIVA SOBRE EL DESHECHO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (RAEE - WEEE)

X

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que este producto NO debe eliminarse junto con los desechos domésticos. Debe depositarse en una planta adecuada para ejecutar las operaciones de recuperación y reciclado. Para más información visite la página www.bentelsecurity.com/ index.php?o=environmental.

Para programar este dispositivo, utilizar el software BOSS ver. 4.0 o superior.

INTRODUCCIÓN

Los dispositivos de las series BGS-210, BGS-220 y B3G-220 son comunicadores de red móvil que proporcionan una línea RTB de respaldo y pueden transmitir mensajes de alarma de voz (BGS-220 y B3G-220 solo) y SMS al usuario final y mensajes digitales a Sur-Gard System I, II, III, IV y 5 receptores. Las siguientes versiones están disponibles.

- > BGS-210: tarjeta de comunicación con módulo 2G en carcasa de plástico.
- BGS-220: tarjeta de comunicación con módulo 2G en carcasa de plástico.
- B3G-220: tarjeta de comunicación con módulo 3G de 900/1800 MHz en carcasa de plástico.
- BGS-220K: equipo con tarjeta de comunicación con módulo 2G, antena con cable de 2 m, adaptador y soporte metálico.
- B3G-220K/EU: equipo con tarjeta de comunicación con módulo 3G de 900/1800 MHz, antena con cable de 2 m, adaptador y soporte metálico.

La antena remota de exteriores ANT5-15 con cable de 15 m está disponible para requisitos de instalación especiales.

La información de este manual es común a todas las versiones. El término "comunicador" hace referencia a las funciones comunes a todas las versiones. La información pertinente a modelos específicos está destacada haciendo referencia al código respectivo.

Algunos de los temas de este manual podrían no ser aplicables a su versión: consulte "Especificaciones generales" a página 6 para ver las características de su versión.

Este manual incluye instrucciones acerca de la programación y el uso del comunicador.

El comunicador debe instalarlo únicamente un técnico cualificado y debe usarse en áreas con una polución de nivel 2 máximo, Categoría de sobretensión II, en interiores y en una zona no peligrosa. Estas instrucciones deben utilizarse en áreas junto con el manual de instalación del panel. Siga al pie de la letra todas las instrucciones indicadas en este manual.

Modelo	BGS-210	BGS-220	BGS-220K	B3G-220/EU	B3G-220K/EU		
En caja	S	S	Ν	S	Ν		
Estándar de teléfono móvil ^a	2G	2G	2G	3G	3G		
Doble banda	Ν	Ν	Ν	S	S		
Cuatribanda	S	S	S	Ν	Ν		
Simula una línea RTB	S	S	S	S	S		
Detecta la ausencia de una línea RTB y cambia automáticamente a GSM	S	S	S	S	S		
Gestiona e informa de las llamadas telefónicas entrantes y salientes	S	S	S	S	S		
Indicador de intensidad de señal GSM	S	S	S	S	S		
Terminales, programables como salidas o entradas de colector abierto	3	6	6	6	6		
Terminales T1, T2 y T3	Ν	S	S	S	S		
Protección contra sobretensiones en la línea telefónica	S	S	S	S	S		
Antena integrada	S	S	Ν	S	Ν		
Antena externa con base magnética	Ν	Ν	S	Ν	S		
Marcador SMS	S	S	S	S	S		
Marcador por voz	Ν	S	S	S	S		
Decodificación de protocolo SIA e identificador de contacto	S	S	S	S	S		
Transmisión de eventos (canal digital/audio) a Sur-Gard System I, II, III, IV y 5 receptores	S	S	S	S	S		
Opciones programables por PC	S	S	S	S	S		
El comunicador está bloqueado cuando los PIN son los predeterminados (EN50136-2)				S	S		
Mensajes de texto programables (cada uno con una longitud máxima de 70 caracteres)				32	32		
Mensajes de texto para cada entrada	2	2	2	2	2		
Mensajes de texto de estado	18	18	18	18	18		
Mensaje de texto periódico				1	1		
Números de teléfono programables (16 dígitos máx.)				32	32		
Números de teléfono para el marcador SMS	8	8	8	8	8		
Números de teléfono para transmitir eventos a receptores Sur-Gard	8	8	8	8	8		
Números de teléfono para activación de salida remota	32	32	32	32	32		
Activación de salida remota mediante reconocimiento de llamada o SMS	S	S	S	S	S		
Control de crédito restante para tarjetas SIM de prepago	S	S	S	S	S		
Monitorización de la transmisión del panel (CTP)	S	S	S	S	S		
Detección de sabotaje	S	S	Ν	S	Ν		
Puerto PC-LINK	S	S	S	S	S		
Conector USB tipo A (anfitrión y dispositivo)	Ν	S	Ν	S	Ν		
Programación con unidad USB	Ν	S	Ν	S	Ν		
Diagnóstico avanzado y exportación de registro de eventos mediante una unidad USB	Ν	S	Ν	S	Ν		
Programación y actualizaciones de firmware, locales y remotas	S	S	S	S	S		
Transmisión de eventos de alarma por GSM/GPRS/HSPA	S	S	S	S	S		
Prioridad programable con RTB/red móvil	S	S	S	S	S		
Comunicaciones bidireccionales con teléfono móvil	S	S	S	S	S		
Batería auxiliar opcional	Ν	S	Ν	S	Ν		
Limitador de corriente (puente JP2)	Ν	S	S	S	S		
Gestión del panel de alarma y control de estado			S	S	S		
Detección de interferencias	S	S	S	S	S		

a. Compruebe que el operador de la SIM utilizada tenga cobertura 2G o 3G, según el modelo, en el área donde se instalará el comunicador.

Características técnicas

La tensión de alimentación para este Comunicador es proporcionada por la central conectada (de 10,7 V a 27,6 V) o por un alimentador externo que, si es necesario, recarga una batería de reserva (opcional). El único objetivo de la batería es suministrar la alimentación en caso de falta de la fuente de energía primaria (8 horas en stand-by).

Cuando el Comunicador es alimentado por la batería, se transmiten SÓLO los eventos del Comunicador.

La tensión de alimentación principal y la tensión de la batería (opcional) son supervisadas.

La fuente de alimentación del Comunicador para los modelos BGS-220 y B3G-220/EU debe ser de tipo SELV, de potencia limitada a 1 A.

Versión	BGS-220K B3G-220K/EU	BGS-210 BGS-220 B3G-220/EU	
Tensión de alimentación	10,7 ÷ 2	7,6 V 	
Corriente en reposo media, sin batería	90 mA (excluidas las	salidas) @ 13,8 V===	
Consumo medio de corriente en 1 h	100	mA	
Consumo máximo de corriente en condición de limitación de corriente y con una batería conectada (sólo versiones con contenedor)	230 mA (excluidas las	s salidas) @ 13,8 V 	
Consumo máximo de corriente	450 mA (excluidas las	s salidas) @ 13,8 V 	
Corriente máxima en salida de colector abierto	100	mA	
Potencia de radiofrecuencia máxima	Clase 4 (2 W) a 850/900 MHz, GSM Clase 1 (1 W) a 1800/1900 MHz, GSM Clase E2 (0,5 W) a 850/900 MHz, EDGE Clase E2 (0,4 W) a 1800/1900 MHz, EDGE Clase 3 (0,25 W) a 850/900/1900/2100 MHz, WCDMA		
Resistencia máxima en serie por línea de los dispositivos conectables en paralelo a los bornes LI	1 Ko	bhm	
Número máx. de dispositivos conectables en paralelo a los bornes LI	1		
Clase ambiental	ll		
Temperatura de funcionamiento	-10 ÷ +40 °C		
Humedad	0 ÷ 95%		
Dimensiones (A x H x P)	76x151x20 mm (sólo PCB)	101x186x41 mm	
Peso	66 g	250 g	

 Tabla 1 – Características técnicas.

Varsión	Frecuencia de funcionamiento (MHz)			
Version	GSM/GPRS/EDGE	umts/HSPA		
BGS-220K, BGS-220, BGS-210	850/900/1800/1900	N/A		
B3G-220K/EU, B3G-220/EU	900/1800	900/2100		

Tabla 2 – Frecuencia de funcionamiento.

Tipo de interfaz entre SPT (Supervised Premises Transceiver – Comunicador) y AS (Alarm System – Sistema de Alarma)	Interfaz	z propietaria	
ATS (Alarm Transmission System - Sistema de transmisión de alarma)	SINGLE PATH		
Prestaciones del sistema de transmisión de alarma	SP4 para mensajes digitales	SP2 para mensajes vocales/ SMS	
Tiempo de transmisión medio	D3 (20 s)	D2 (60 s)	
Tiempo de transmisión máximo	M3 (60 s)	M2 (120 s)	
Tiempo de relación	T4 (180 s)	T2 (25 h)	
Seguridad de sustitución	S2	S0	
Seguridad de información	13	10	

Tabla 3 – Características EN 50136-1:2012 y EN 50136-2:2013.

Identificación de las partes

Los números en negrilla en este manual se refieren a las principales partes de este Comunicador ilustradas en la Figura 1 e 2, y la relativa tabla en la página 2.

Descripción de los puentes

Puente	Posición	Descripción
PST	00	Reserved (leave open).
USB	\odot	El Comunicador se comporta como un Dispositivo USB (de fábrica).
		El Comunicador se comporta como un Host USB.
ТМР	\odot	Antisabotaje habilitado (de fábrica).
		Antisabotaje deshabilitado.
UFC	\odot	Uso Futuro.
JP2 (sólo versiones con contenedor)	, ,	Sin límite de consumo de corriente del Comunicador (de fábrica).
) 	Consumo de corriente del Comunicador limitado a 230 mA. A Batería de reserva necesaria!

Tabla 4 – Descripción de los puentes.

El Comunicador tiene algunos testigos de funcionamiento (LED) que indican la siguiente información.

🕫 Durante la inicialización, todos los LED se encienden menos de 1 segundo. Durante el restablecimiento de la programación

de fábrica los LED $\left\| \mathbf{H} \right\|$ e \mathbf{H} están apagados mientras que los LED $\left\| \mathbf{A} \right\|$ e $\left\| \mathbf{A} \right\|$ están encendidos.

LED	Color	Nombre	Descripción
الد. اد	Verde/amarillo	Intensidad de la señal GSM	Tipo de red para el servicio de paquetes (ver la Tabla 6). Intensidad de la señal GSM (ver la Tabla 7). Tipo de comunicación (ver la Tabla 8).
\land	Rojo	Avería	Ver la Tabla 9.
(()) Å	Amarillo	Estado línea	Encendido: el Comunicador ha conmutado a la RTC simulada. Parpadeo lento: utilización de la línea y transmisión de mensaje vocal.
G	Verde	Estado red GSM	LED para la asistencia técnica.
ACT	Verde	USB	Encendido: Host. Apagado: Dispositivo. Parpadeo lento: error. Parpadeo rápido: actividad.

Tabla 5 – LED de señalización.

LED	Color	Tipo de red para el servicio de paquetes
	Verde	GPRS 0 EGPRS
الہ اہ	Amarillo	WCDMA, HSDPA o desconocido (sólo versiones 3G).

 Tabla 6 – Tipo de red para el servicio de paquetes.

.ill	ы	Intensidad de la señal GSM
Apagado	Apagado	Ninguna red GSM disponible.
Apagado	Encendido	Señal GSM baja.
Encendido	Encendido	Señal GSM alta.

Tabla 7 – Intensidad de la señal GSM.

JII.	ы	Tipo de comunicación
Parpadeo Lento	Parpadeo Lento	Inicialización del dispositivo: los LED parpadean hasta que el Comunicador recibe una señal GSM.
Parpadeo Rápido	Apagado	Mensaje SMS entrante; el LED parpadea unos segundos.
Parpadeo Lento	Apagado	Sesión remota: el LED puede parpadear unos segundos después de terminar la sesión.
Apagado	Parpadeo Lento	Llamada vocal: señala la llamada vocal del Comunicador y NO la de la central conectada.

Tabla 8 – *Tipo de comunicación*.

LED averiado

Este LED normalmente está apagado. Señala una condición de mal funcionamiento, parpadeante en caso de avería. Este Comunicador controla la presencia de ciertas averías en el orden mostrado en la Tabla 9. El estado de mal funcionamiento más importante será indicado por el número de parpadeos del LED ROJO, como se muestra en la tabla siguiente.

Prioridad	Descripción	Parpadeos
1 (ALTA)	Problema de firmware (firmware incorrecto): se han encontrado datos no válidos en la memoria flash externa.	1
2	Problemas de alimentación: la tensión de alimentación es inferior a 10 V.	2
3	Problemas de batería: la tensión de la batería es inferior a 3,4 V.	3
4	PIN de fábrica: la opción EN50136 está habilitada y el PIN usuario, instalador o nivel 4 es el de fábrica.	4
5	Avería módulo GSM: el microprocesador no logra comunicarse con el módulo GSM durante la secuencia de inicialización.	5
6	Problema SIM: el control del PIN de la tarjeta SIM está habilitado.	6
7	Problema de red GSM: el módulo radio no logra conectarse con la red GSM.	7
8	Problema de red GPRS/HSPA: el módulo radio no logra conectarse con la red GPRS/HSPA.	8
9	Uso futuro.	9
10	Problemas del receptor IP 1: fracasada la fase de inicialización; fracasada la supervisión; ACK ausente.	10
11 (BAJA)	Problemas del receptor IP 2: fracasada la fase de inicialización; fracasada la supervisión; ACK ausente.	11

Tabla 9 – LED averiado.

Los terminales T1, T2, T3, T4, T5 y T6 pueden programarse como se describe a continuación.

- Salidas de colector abierto: las salidas pueden activarse por eventos programados (activación automática), SMS o por reconocimiento de llamadas (activación remota); consulte "Activación de las salidas" a página 29 para ver más información. El consumo de corriente máximo por salida es de 100 mA.
- > Entradas: las entradas envían SMS o mensajes de voz cuando se activan.

Terminales	BGS-220 / B3G-220	BGS-210				
÷	Conexión a tierra: este terminal debe estar conectado a la conexión a tierra del sistema eléctrico para proteger el dispositivo contra sobretensiones de la línea telefónica y satisfacer los requisitos de seguridad.					
LI	Línea telefónica interna: estos terminales deben conecta	rse al panel u otro terminal de comunicaciones.				
LE	Línea telefónica externa: estos terminales deben conecta	arse a la línea RTB.				
T1	Ajustes de fábrica: salida, fallo de RTB.	N/D				
T2	Ajustes de fábrica: salida, sin red móvil.	N/D				
T3	Ajustes de fábrica: entrada, interconexión presente.	N/D				
T4	Ajustes de fábrica: salida, sabotaje.	Ajustes de fábrica: salida, fallo de RTB.				
T5	Ajustes de fábrica: salida, fallo de GSM.	Ajustes de fábrica: salida, sin red móvil.				
T6	Ajustes de fábrica: salida, interferencias. Ajustes de fábrica: salida, sabotaje.					
<i>.</i>	Conexión a tierra: terminales eléctricos negativo y común para las salidas de colector abierto.					
+V	Alimentación suministrada por el panel de 10,7 a 27,6 corriente limitada (fuente de alimentación limitada) en co Para conectar la alimentación, utilice un cable de no más Si utiliza cables más cortos, utilice secciones transversal	5 V==: asegúrese de que esté protegida y tenga una informidad con la norma EN 60950-1:2006. de 3 metros de largo y sección transversal de 0,75 mm ² . les adecuadas.				

Montaje

▲ Conectar la alimentación y los circuitos telefónicos únicamente después que el Comunicador haya sido fijado y conectado al circuito de tierra del edificio.

Antes de introducir o retirar la tarjeta SIM, asegurarse de que el Comunicador NO esté alimentado.

Este Comunicador debe ser instalado únicamente por PERSONAS CUALIFICADAS, en un lugar cerrado, seguro y seco, lejos de los aparatos radiotransmisores.

Comprobar la recepción de la Red GSM antes de instalar este Comunicador en el lugar elegido. NO pasar ningún conductor sobre la tarjeta electrónico. La longitud de los cables de alimentación no puede superar los 3 metros.

Montaje Versión en Kit

La versión en kit se compone de una tarjeta destinada a colocarse dentro de una central antirrobo, preferiblemente con contenedor metálico, y una antena que se conecta a la tarjeta por medio de cable coaxial.

Durante el funcionamiento normal estos elementos (tarjeta, antena y cable) pueden ser una fuente de campos electromagnéticos; por lo tanto, si en las cercanías hay dispositivos electrónicos no inmunes a dichos campos, pueden producirse interacciones indeseadas.

Por tal motivo se aconseja colocar la tarjeta lo más cerca posible de dichos dispositivos electrónicos y la antena sobre la superficie externa del contenedor o lejos de éste utilizando el estribo.

Se aconseja dejar dentro del contenedor metálico de la central la longitud mínima necesaria del cable coaxial de conexión y disponer la parte sobrante fuera del contenedor metálico.

Para el montaje de la versión en kit, proceder como se indica a continuación y según se ilustra en la Figura 3.

- 1. Abrir la central.
- 2. Identificar dentro de la central un área apta para alojar la tarjeta, incluido el cableado.
- 3. Introducir los 4 soportes plásticos adhesivos en dotación en los orificios 30 del Comunicador, como muestra la Figura 3.
- 4. Fijar el Comunicador en el punto elegido dentro de la central.
- Si la central tiene un contenedor plástico o si se desea poner la antena en un radio de 2 metros de la central, para obtener una mejor intensidad de señal GSM, fijar el estribo 27 en el punto deseado; de lo contrario, ir al paso 7.
- 6. Pasar el cable de la antena por el orificio 26.
- 7. Poner la antena 29 sobre el contenedor metálico de la central o sobre el estribo 27 de modo que la base magnética se adhiera a la superficie.
- 8. Pasar el cable de la antena por una abertura de la central.
- 9. Conectar el cable de la antena al conector 43 del Comunicador.
- 10. Cerrar el puente TMP para deshabilitar la detección de sabotaje.
- 11. Continuar con el montaje siguiendo las instrucciones del punto "Alimentación y prueba" a página 14.
- 12. Cerrar la central.



Figura 3 – Montaje del Comunicador en Kit: A) contenedor metálico; B) tarjeta del comunicador; C) tarjeta madre de la central; D) soporte plástico adhesivo; E) fondo del contenedor metálico.

Montaje Versión con Contenedor

El Comunicador con contenedor se debe fijar a una pared con tornillos y tacos adecuados (no suministrados) como se indica a continuación y según se ilustra en la Figura 4.

- 1. Abrir el Comunicador: introducir un destornillador plano en las aberturas 33 y hacer palanca para desenganchar la tapa del fondo; desplazar la tapa hacia arriba y separarla del fondo.
- 2. Si está previsto el montaje de la batería opcional LIB2A6 leer los pasos siguientes; en caso contrario, ir al paso 7.
- 3. Sacar la tarjeta electrónica: hacer palanca en los ganchos 34 para soltar la tarjeta electrónica del fondo.
- 4. Poner la batería como se ilustra en la Figura 4.
- Segurarse de que el tapón de silicona y grafito 12 esté en su lugar.
- Colocar la tarjeta electrónica: introducir primero el lado izquierdo debajo de los ganchos 31 y presionar delicadamente el lado derecho hasta bloquearla en posición.
- 6. Conectar la batería al conector 22 después de alimentar el Comunicador a través de los bornes +V e +V.
- 🕫 El Comunicador NO funciona correctamente si al primer encendido es alimentado sólo por la batería.
- 7. Marcar la posición de los orificios 8 para la fijación del fondo y la posición del orificio 13 para la fijación del dispositivo antirrotura.
- 8. Realizar los orificios en los puntos marcados.

A Tener cuidado de no dañar los cables y los tubos empotrados en la pared.

- 9. Hacer pasar los cables empotrados en la pared a través de las aberturas 35 o romper los diafragmas 32 para el paso de los cables canalizados a la vista.
- 10. Fijar el fondo a la pared.
- 11. Continuar con el montaje siguiendo las instrucciones del punto "Alimentación y prueba" a página 14.
- 12. Cerrar el Comunicador: sacar el tornillo 7 de su posición de aparcamiento; inclinar ligeramente la tapa; acercar la parte superior de la tapa al fondo; desplazar la tapa hacia abajo; presionar la parte inferior de la tapa contra el fondo hasta oír el encastre; si es necesario, asegurar la tapa al fondo enroscando el tornillo 7 en el orificio 36.

Alimentación y prueba

- 1. Introducir la tarjeta SIM en el porta-SIM 14 come indica la flecha, con los contactos hacia abajo.
- 🖙 El PIN de la tarjeta SIM debe desactivarse antes de introducirla en el Comunicador.

Se recomienda deshabilitar la transferencia de llamada en la tarjeta SIM.

- 2. Configurar los puentes según las necesidades (leer "Descripción de los puentes" a página 8).
- 3. Realizar las conexiones a la bornera 19 como se describe en el párr "Funcionalidad del conector USB" a página 21.
- Alimentar el Comunicador: todos los LED se encienden 1 segundo; permanecen encendidos unos instantes los LED ∠!\ ((⊕))

y x; por último, el LED x parpadea 4 veces para señalar que los códigos Usuario, Instalador e Instalador Nivel 4 son los de fábrica.

- Utilizar la Consola para cambiar los códigos, siguiendo las indicaciones del capítulo "DESCRIPCIÓN GENERAL" a página 19, y poner el Comunicador en condiciones de funcionar.
- 6. Controlar la intensidad de la señal: asegurarse de que al menos el LED II se encienda; el LED III encendido indica una cobertura óptima.

Si los LED **II** y **III** están apagados, la intensidad de la señal NO es suficiente: desplazar el Comunicador a otra posición o montar la antena opcional ANT5-02 (sólo versiones con contenedor) o ANT5-15, siguiendo las instrucciones correspondientes.



Figura 4 – Montaje del Comunicador con contenedor.

- El comunicador cumple con el estándar EN 50136-2. Por esta razón, sus códigos de acceso se deben configurar al primer encendido, a través de la Consola. De esta manera la funcionalidad del comunicador quedará habilitada. Si no necesita cumplir con el estándar EN 50136-2 y desea comenzar a trabajar sin la Consola, siga este procedimiento.
- Asegúrese de que los valores del comunicador sean los predeterminados (lea "Restablecimiento Programación de Fábrica" a página 38 para restaurar los valores predeterminados).
- 2. Inserte el puente PST.
- 3. Conecte el comunicador a la alimentación.
- 4. Espere hasta que los LED de $\bigwedge y \bigwedge^{((\cdot,\cdot))}$ se apaguen y, luego, quite el puente PST.

Montaje de la antena ANT5-02

La antena ANT5-02 tiene una ganancia mayor que la antena integrada de los Comunicadores con contenedor y se puede montar en un ambiente cerrado en un radio de 2 metros de distancia del Comunicador, permitiendo mejorar la recepción de la señal GSM, como se describe a continuación y según se ilustra en la Figura 5.

🕫 Colocar la antena en el punto más adecuado para recibir la señal GSM.

- 1. Romper el diafragma del orificio 37.
- 2. Sacar la tarjeta electrónica: hacer palanca en los ganchos 34 para soltar la tarjeta electrónica del fondo.
- 3. Sacar la tuerca 24 y la arandela 38 del cable adaptador 23.
- 4. Poner el conector 39 del cable adaptador en el orificio 37 y bloquearlo con la tuerca 24; la arandela 38 no es necesaria.
- 5. Conectar el conector 40 del cable adaptador al conector 43.
- Colocar la tarjeta electrónica: introducir primero el lado izquierdo debajo de los ganchos 31 y presionar delicadamente el lado derecho hasta bloquearla en posición.
- 🕫 Asegurarse de que el cable adaptador siga el recorrido mostrado en la Figura 5.
- 7. Fijar el estribo metálico 28 en el punto deseado mediante los orificios 41.
- 8. Pasar el conector 42 de la antena por el orificio 26 del estribo.
- 9. Colocar la antena 29 sobre el estribo de manera que la base magnética se adhiera a la superficie.
- 10. Conectar el conector 42 de la antena al conector 39 del cable adaptador.



Montaje de la antena ANT5-15

La antena ANT5-15 tiene una ganancia mayor que la antena integrada de los Comunicadores con contenedor y se puede montar al aire libre en un radio de 15 metros de distancia del Comunicador, permitiendo mejorar la recepción de la señal GSM.

Para el montaje de la antena ANT5-15 consultar las instrucciones suministradas con el producto.

Antisabotaje

La versión con contenedor tiene un dispositivo que detecta la apertura de la tapa y el desmontaje del Comunicador de la pared (sabotaje).

El indicador de eventos de **Sabotaje** informa de las manipulaciones, cuyas acciones pueden estar asociadas (activar salidas, enviar mensajes de voz, SMS o digitales) con la consola: el ajuste de fábrica es que el terminal **T4** del BGS-220/B3G-220 o el terminal **T6** del BGS-210 es flotante (normalmente está conectado a tierra) en caso de sabotaje.

Efectuada la programación, cerrar la tapa y alimentar el Comunicador.

Al finalizar la fase de inicialización, abrir la tapa y comprobar que el Comunicador ejecute las acciones programadas en caso de sabotaje.

Ejemplo de conexión

- ▲ Las conexiones erróneas pueden impedir las llamadas y el funcionamiento correcto. Inspeccionar el cableado y asegurarse de que las conexiones sean correctas antes de aplicar la alimentación. NO hacer pasar ningún conductor eléctrico sobre las tarjetas electrónicas; mantener una distancia de al menos 25 mm. Mantener una distancia de al menos 6 mm en todos los puntos entre el cableado de baja tensión y los otros tipos de cableado RTC.
- Para garantizar la conformidad con las normas EN 50136-2, el Comunicador debe estar conectado y programado como se indica en el punto "Conformidad EN 50136-2:2013" a página 58.



Figura 6 – Ejemplo de conexión: A) Comunicador; B) desconectar la línea telefónica antes del mantenimiento; C) ejemplo de conexión del borne T1 programado como salida open-collector; D) alimentación 10,7÷27,6 V==; E) los bornes T1, T2, T3, T4, T5 y T6 se pueden programar como salidas open-collector o líneas de entrada; F) central antirrobo; G) conexión a la línea telefónica (RTC); H) conexión a tierra; esta conexión es necesaria.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Comunicador puede comunicarse con las centrales de vigilancia y enviar mensajes SMS y vocales; puede simular la línea telefónica RTC en caso de avería (corte de la línea telefónica) o reemplazarla completamente en las zonas cubiertas por el servicio GSM donde la línea telefónica RTC no está disponible.

PUEDE comunicar eventos de alarma mediante la red GPRS, permitiendo una comunicación fiable y rápida con las centrales de vigilancia dotadas de receptor Sur-Gard System I, II, IIV y 5. Las prestaciones de este Comunicador dependen en gran medida de la cobertura de la red GSM, por lo que no debería instalarse sin antes realizar una prueba de posicionamiento de la antena para determinar el mejor lugar de recepción (al menos el LED II debe estar encendido).

El comunicador tiene terminales (T) que puede programarse de la siguiente manera.

- Salida que se puede activar / desactivar en remoto (Salida reservados) o utilizar para la señalización de los siguientes eventos:
- problema en línea telefónica RTC;
- problema en red GSM;
- comunicación fallida (FTC);
- avería receptor IP;
- fallo de alimentación;
- sabotaje;
- avería interconexión central;
- detección de radiointerferencia (Jamming);
- avería antena;
- avería red celular.

activar el Comunicador vocal;

Entrada para:

- activar el Comunicador SMS;
- activar el Comunicador digital;
- anular las transmisiones del comunicador interno y eliminar la cola telefónica;
- forzar la comunicación en GSM.

Por las características de la red GSM, este Comunicador se debe utilizar exclusivamente para sus fines previstos; NO se puede utilizar como módem para la transmisión de fax y datos o para las operaciones de Teleasistencia. Este apartado describe el modo de acceso a las funciones del Comunicador según la norma EN50136.

Si la opción EN50136 está habilitada (habilitada de fábrica; ver la página Opciones), el Comunicador puede gestionar cuatro niveles de acceso que habilitan a cada usuario para acceder a sus funciones. Los niveles de acceso son los siguientes.

- Nivel 1: acceso a la visualización de las funciones, indicaciones (LED utilizados para señalizar averías, estado de la red GSM y de la línea RTC) y notificaciones (SMS, mensajes vocales, etc.) a disposición de cualquier persona sin PIN; este nivel de acceso no permite acceder a la programación del comunicador.
- Nivel 2 (Usuario Normal): acceso a la información sobre el estado de funcionamiento del Comunicador (por ejemplo, uso de la Consola para visualizar la página de estado del dispositivo, opciones de programación y registro de eventos). Es necesario un PIN para el acceso. De fábrica: 000000.
- Nivel 3 (Instalador): acceso para modificar la configuración del Comunicador, incluyendo el añadido, la eliminación y la sustitución de componentes y otras operaciones que directa o indirectamente pueden influir en las funciones del Comunicador (por ejemplo, la lectura / escritura de las opciones de programación mediante la Consola, visualización de la página Estado y del registro de eventos). Es necesario un PIN para el acceso. De fábrica: 111111.
- Si la opción EN50136 está habilitada, el Instalador debe ser habilitado por el Usuario Normal.
- Nivel 4 (Instalador Nivel 4): acceso para actualizar el firmware y visualizar la página Estado. Es necesario un PIN para el acceso. De fábrica: 222222.
- El Instalador Nivel 4 debe ser habilitado por el Instalador.
 Para garantizar la conformidad con la norma EN 50136-2: 2013, los PIN de acceso a los niveles 2, 3 y 4 son de 6 cifras.

El Comunicador tiene un conector USB A para funcionar como Dispositivo, para conectar el Comunicador a un PC, o come Host, para gestionar una llave USB (ver "Descripción de los puentes" a página 8).

Para conectar el Comunicador a un PC es necesario disponer de un cable USB A a A (cable hub).

Las características de la interfaz USB son las siguientes.

- Conformidad: USB 2.0.
- Velocidad datos Full speed: 12 Mbit/s.
- Máx. Longitud del cable: 5 m.
- Corriente máx. en modo Host: 500 mA
- Vout en modo Host: 5 V nominales.
- > File System compatible con la llave USB: FAT32.

USB Dispositivo

La interfaz USB será una alternativa para la comunicación con RS232 (PC-Link). Tendrá la misma funcionalidad de la RS232 y se utilizará con la Consola para:

- > actualizar el firmware (sólo el Instalador Nivel 4 está autorizado);
- cargar / enviar las opciones del Comunicador y de los archivos de audio (sólo el Instalador está autorizado; el Usuario Normal sólo puede cargar);
- cargar el registro de eventos del Comunicador (sólo el Instalador y el Usuario Normal están autorizados);
- > controlar el estado del Comunicador en tiempo real (todos los usuarios están autorizados).

USB Host

Permite introducir una llave USB para las siguientes operaciones:

- actualización de firmware;
- exportación / importación de la programación del Comunicador y de los archivos de audio;
- exportación del registro de eventos del Comunicador;
- exportación del registro de debug del Comunicador (reservada a la asistencia técnica).

Estas operaciones están disponibles sólo si la conformidad EN50136 está deshabilitada.

Control de la alimentación

El dispositivo se puede alimentar de las siguientes maneras:

- mediante la central antirrobo, provista de una batería de reserva; en este caso, el Comunicador debe funcionar en el intervalo de tensión de 10,7 a 27,6 V.
- mediante un alimentador externo a 12 V; en este caso, el alimentador debe recargar la batería opcional del Comunicador (8 horas de funcionamiento desde la pérdida de la alimentación primaria).

En ambos casos, ante una falta de alimentación, la batería asegura la alimentación y el funcionamiento del Comunicador.

La tensión de alimentación y la tensión de la batería son supervisadas para que el Comunicador pueda generar las señales siguientes:

- Evento problema / restablecimiento alimentación.
- Mensaje Problema / restablecimiento alimentación (voz y/o SMS y/o mensaje a los receptores IP).

Como el dispositivo puede funcionar con o sin batería de reserva externa (sin un límite de corriente en entrada configurado) es posible distinguir los siguientes dos casos para establecer la condición de avería de la alimentación.

Control de la tensión de alimentación

La tensión de alimentación será supervisada para controlar cualquier posible problema. El control se efectúa cada 100 ms verificando el nivel de tensión. Las siguientes condiciones se refieren al dispositivo sin batería de reserva externa:

- > Evento Problema de alimentación: cuando la tensión baja del umbral de 10 V (la interfaz de PSTN está apagado).
- > Restablecimiento Problema de alimentación: cuando la tensión supera el umbral de 12 V.
- Entrada en modo Energy Save (ahorro energético): cada vez que la tensión baja del umbral de 9 V (la interfaz USB y el módulo de radio están apagados).
- Salida del modo Energy Save: cuando la tensión supera el umbral de 10,7 V.
- Si el comunicador está en modo Energy Save, el consumo de corriente no supera los 175 mA. El consumo máx. de corriente en modo Energy Save sin batería conectada y sin acciones en curso es de aprox. 70 mA y durante una llamada vocal es inferior a 150 mA.

Control de la tensión de la batería

La tensión de alimentación de la batería será supervisada para controlar cualquier posible problema y para verificar la presencia efectiva de la batería. El control se efectúa cada 100 ms verificando el nivel de tensión. El valor adquirido es elaborado (promedio de los valores) para eliminar cualquier pico. Las siguientes condiciones se refieren al dispositivo con batería de reserva externa:

- > Evento Problema de alimentación: cuando la tensión de la batería baja del umbral de 3,4 V.
- > Restablecimiento Problema de alimentación: cuando la tensión de la batería supera el umbral de 3,7 V.
- > Entrada en modo Ahorro energético: cuando la tensión de la batería baja del umbral de 3,2 V.
- Salida del modo Ahorro energético: cuando la tensión de la batería supera el umbral de 3,4 V.
- Evento Batería desconectada: cuando la tensión de la batería baja del umbral de 2,0 V.
- > Restablecimiento Evento Batería desconectada: cuando la tensión de la batería supera el umbral de 2,0 V.
- Evento Batería sobrecargada: cuando la tensión de la batería supera el umbral de 4,4 V.
- Restablecimiento Evento Batería sobrecargada: cuando la tensión de la batería baja del umbral de 4,3 V.
- Cuando el Comunicador es alimentado SÓLO por la batería, NO es posible utilizar el puerto USB.

Además de los Eventos externos (eventos de la central decodificados mediante protocolos Contact ID / SIA en línea RTC simulada), el Comunicador reconoce los eventos indicados en la siguiente tabla.

Evento	Descripción		
De entrada 1 Evento	Se verifica cuando el borne T1 está programado como entrada y se cumplen las condiciones para su activación (ver "Entradas/salidas" a página 44).		
De entrada 2 Evento	Como De entrada 1 Evento pero para el borne T2.		
De entrada 3 Evento	Como De entrada 1 Evento pero para el borne T3.		
De entrada 4 Evento	Como De entrada 1 Evento pero para el borne T4.		
De entrada 5 Evento	Como De entrada 1 Evento pero para el borne T5.		
De entrada 6 Evento	Como De entrada 1 Evento pero para el borne T6.		
De entrada 1 Restauración	Se verifica cuando el borne T1 , programado como entrada, vuelve al estado de reposo (ver "Entradas/salidas" a página 44).		
De entrada 2 Restauración	Como De entrada 1 Restauración pero para el borne T2.		
De entrada 3 Restauración	Como De entrada 1 Restauración pero para el borne T3.		
De entrada 4 Restauración	Como De entrada 1 Restauración pero para el borne T4.		
De entrada 5 Restauración	Como De entrada 1 Restauración pero para el borne T5.		
De entrada 6 Restauración	Como De entrada 1 Restauración pero para el borne T6.		
Fallo de alimentación	Se verifica cuando la tensión de alimentación (borne $+\mathbf{V}$) baja de 10 V.		
Falla la red de restauración	Se verifica cuando la tensión de alimentación (borne +V) baja de 12 V.		
Fallo de batería	Se verifica cuando la tensión de la batería es inferior a 3,4 V.		
Restauración de la batería	Se verifica cuando la tensión de la batería es inferior a 3,7 V.		
Fallo de conexión con central	Se verifica cuando se activa el borne programado como entrada Interconexión presente (ver "Entradas/salidas" a página 44).		
Restauración de conexión con la central	Se verifica cuando se desactiva el borne programado como entrada Interconexión presente (ver "Entradas/salidas" a página 44).		
Receptora GSM 1 fallo	Se verifica cuando el Comunicador NO logra comunicarse con el Receptor 1: fracasa la fase de inicialización, fracasa la supervisión o el receptor no responde (ver "Receptoras IP" a página 52).		
Receptora GSM 2 fallo	Como Receptora GSM 1 fallo pero para el Receptor 2.		
Receptora GSM 1 restauración	Se verifica cuando el Comunicador logra comunicarse con el Receptor 1: se ejecuta la fase de inicialización, la supervisión se concluye correctamente y el receptor responde (ver "Receptoras IP" a página 52).		
Receptora GSM 2 restauración	Como Receptora GSM 1 restauración pero para el Receptor 2.		
Avería RTC	Se verifica cuando la tensión en los bornes LE es menor que 2,5 V durante el LE Falla de tiempo de espera (s) programado (ver "Fuera de tiempo" a página 54).		
Avería de RTC restaurado	Se verifica cuando la tensión en los bornes LE es menor que 2,5 V durante el LE		
	restauración de tiempo de espera (segundos) programado (ver "Fuera de tiempo" a página 54).		
Fallo de red GPRS	El Comunicador NO logra conectarse con la red de datos celular.		
Restauración de red GPRS	El Comunicador logra conectarse con la red de datos celular.		

 Tabla 10 – Descripción de los eventos gestionados por el Comunicador.

Evento	Descripción			
Evento de sabotaje	Se verifica cuando la detección de sabotaje está habilitada (ver "Descripción de los puentes" a página 8) y el Comunicador se abre o se quita de la pared (sólo versiones con contenedor).			
Restauración de sabotaje	Se verifica cuando la detección de sabotaje está habilitada (ver "Descripción de los puentes" a página 8) y el Comunicador se cierra o se fija en la pared (sólo versiones con contenedor).			
Fallo de comunicaciones	Se verifica cuando fracasa una acción (llamada vocal, envío SMS, mensaje digital).			
Restauración FTC	Se verifica cuando la última acción en cola se concluye correctamente.			
Test llamada/SMS	Se verifica cuando está programado (ver "SMS/Llamadas vocales" a página 46).			

Tabla 10 – Descripción de los eventos gestionados por el Comunicador.

El instalador puede elegir el protocolo a utilizar: Contact ID o SIA.

El protocolo seleccionado se aplica también a los eventos generados por la central y enviados a los números telefónicos con la opción Receptoras IP sobre GSM habilitada (ver Tabella a página 39).

A cada evento relacionado con las entradas del Comunicador se puede asignar un Código de cliente específico, mientras que a los eventos de estado es posible asignar un Código de cliente unívoco.

El Comunicador gestiona una cola de 32 eventos internos. Cuando la cola está llena, si aparecen más eventos son ignorados.

La prioridad entre evento interno y externo es programable por el instalador (ver "Prioridades" a página 42).

Para los eventos internos, los tiempos y los modos de envío son gestionados por el Comunicador: tras el envío de un mensaje, la unidad debe esperar un máximo de 1,25 segundos para el reconocimiento (ACK) del receptor. La unidad efectúa hasta 4 intentos de envío de un mensaje. Los eventos se transmiten al receptor digital (ver "Comunicador" a página 46). Este Comunicador ofrece la posibilidad de elegir el canal de comunicación primario (la programación de fábrica es RTC). Proporciona la tensión de línea y de timbre para las llamadas entrantes y de código de la selección multifrecuencia (DTMF). La simulación de la línea telefónica RTC proporciona a la central antirrobo u otro terminal de comunicación una línea de reserva en caso de avería en la RTC. La conmutación entre RTC y GSM, y viceversa, NO tiene lugar, durante llamadas en salida. La **Prioridad de Funcionamiento** (a seleccionar durante la fase de programación) determina el modo en que este Comunicador gestiona las comunicaciones SMS y vocales y las llamadas de los dispositivos telefónicos conectados a los bornes LI (por ejemplo, una central antirrobo).

El Comunicador NO puede decodificar llamadas por pulsos.

Para prevenir el uso indeseado de la línea simulada vía GSM, durante las llamadas de voz el dispositivo genera una señal acústica doble. La primera señal acústica doble se genera pasados 5 minutos; las siguientes se emiten con intervalos de 30 segundos.

Canal RTC

Si la tensión en los bornes de la línea telefónica RTC (LE) baja de 2,5 Vcc (± 20%) durante 10 - 3600 segundos (valor programable), los dispositivos telefónicos conectados a los bornes LI se conmutan a la red GSM. Al restablecerse la línea telefónica RTC, el Comunicador conmuta, después de un tiempo programable, a la línea telefónica RTC.

ES posible forzar la comunicación al canal GSM/red de datos celular, incluso cuando está presente la Línea Telefónica RTC, anteponiendo un prefijo programable (de fábrica "9999") al número telefónico marcado desde la central (para más aclaraciones ver la tabla y el apartado PTM-Genérico en la Programación desde PC).

En el caso en que, por cualquier motivo, el dispositivo se encuentre en la línea simulada GSM, el prefijo se elimina del número.

Número marcado por la central	Línea telefónica	Número con la opción Receptoras IP sobre GSM habilitada	Efecto
0123456789	RTC	Ninguno	Llamada vocal por RTC del número 0123456789.
99990123456789	RTC	0123456789	Comunicación Contact ID por la red de datos celular.
99990123456789	RTC	Ninguno	Llamada vocal y/o Contact ID en GSM del número 0123456789.
99990123456789	Simulada GSM	0123456789	Comunicación Contact ID por la red de datos celular.
99990123456789	Simulada GSM	Ninguno	Llamada vocal y/o Contact ID en GSM del número 0123456789.

Ejemplo: el Comunicador efectúa comunicaciones autónomas sólo en la línea GSM/red de datos celular y no en la línea RTC. Todas las comunicaciones efectuadas por la línea telefónica externa RTC (bornes LE) provienen de la línea telefónica conectada a los bornes LI y no se alteran. En consecuencia, la línea RTC conectada a LE **no** es considerada recorrido de comunicación según la norma EN 50136.

Canal GSM

Proporciona a los dispositivos conectados a los bornes LI la línea simulada si la cobertura GSM está presente. En caso de ausencia de campo GSM, conmuta a la línea telefónica RTC.

Secuencia de transmisión Contact ID/SIA por la red de datos celular

Si mediante la Consola se introdujeron números de teléfono (prefijos en la página *PTM*) el Comunicador dirige las llamadas a esos números por la red de datos celular.

- > Cuando se produce un evento, la central antirrobo ocupa la línea telefónica.
- Se simula el tono de llamada.
- La central antirrobo marca el número de la central de vigilancia. Asegurarse de que la central antirrobo inserte una pausa de al menos 1 segundo, o bien verifique la presencia de tono de llamada antes de marcar el número.
- > El Comunicador envía el tono de handshake requerido para el Contact ID o SIA.
- Recibido el handshake, la central antirrobo transmite los eventos de alarma.
- El Comunicador decodifica y transforma el mensaje en un paquete de datos y lo envía al receptor de la central de vigilancia a través de la red de datos celular.
- El receptor reconoce el evento y envía la confirmación de recepción (kissoff) al Comunicador, que reenvía la correspondiente señal de kissoff a la central.
- Generada la señal de kissoff, si no hay otros eventos para enviar, la central antirrobo cuelga; de lo contrario, envía el evento siguiente.

Comunicador SMS

En el modo de funcionamiento como Comunicador SMS, son llamados uno o varios números telefónicos (los primeros 8 números de la agenda), a los cuales enviar los Mensajes SMS (longitud máxima 70 caracteres) programados con anterioridad, asociados a los siguientes eventos de la Tabla 10 a página 23.

El envío de un Mensaje SMS se produce cuando se presenta uno de los eventos enumerados para el cual se ha programado un mensaje SMS y al menos un número telefónico.

Comunicador Vocal

En el modo de funcionamiento como Comunicador Vocal son llamados uno o varios números telefónicos (hasta 8 números de la agenda), a los cuales enviar hasta 3 mensajes vocales pregrabados. Se pueden grabar hasta 150 mensajes vocales de una duración máxima de 6 segundos cada uno. Los mensajes pueden estar asociados a los eventos de la Tabla 10 a página 23.

La llamada vocal se produce cuando se presenta un evento para el cual se ha programado un mensaje vocal y al menos un número de teléfono. En dicho caso el Comunicador ejecuta las fases descritas a continuación:

- 1. El Comunicador selecciona el número de teléfono y envía la llamada a la línea telefónica GSM.
- 2. El Comunicador comprueba que el número no esté ocupado y que no haya problemas en la red GSM para que se pueda continuar con la siguiente fase; de lo contrario, finaliza la llamada y vuelve a intentar, desde la Fase 1, el número de veces programado (ver Intentos de llamada en el punto "SMS/Llamadas vocales" a página 46); alcanzado el número máximo, el ciclo de llamadas se considera terminado. Si el evento ha sido programado para llamar a varios números telefónicos, éstos serán llamados en secuencia. De este modo se evita, por ejemplo, la posibilidad de llamar varias veces y en un lapso de pocos segundos a un número ocupado.
- 3. El Comunicador espera hasta 60 segundos la respuesta del número llamado. En caso de resultado positivo, pasa a la Fase 4; de lo contrario, termina la llamada y vuelve a intentar, desde la Fase 1, el número de veces programado (ver Intentos de llamada en el punto "SMS/Llamadas vocales" a página 46); alcanzado el número máximo, el ciclo de llamadas se considera terminado.
- 4. El Comunicador reproduce el mensaje relativo al canal que ha entrado en alarma: la llamada se considera terminada sólo después de la recepción del mensaje o bien después de pulsar la tecla in en el teléfono que ha recibido el mensaje, si la opción Confirmacion de llamada ha sido habilitada (ver "SMS/Llamadas vocales" a página 46).

Si en el momento de la selección se han producido varios eventos que generan el envío de varios mensajes al mismo número de teléfono, dichos mensajes se reproducen en secuencia, cada uno por el número de **Repetición** programado (ver "SMS/ Llamadas vocales" a página 46), durante la misma llamada, evitando llamar varias veces al mismo número.

Al finalizar el ciclo de llamadas, si la línea que ha generado la activación del Comunicador aún está en alarma, el procedimiento descrito no se vuelve a ejecutar. Es necesario que la entrada que ha generado el ciclo de llamadas vuelva a reposo para poder activar un nuevo ciclo.

El Comunicador puede:

- enviar los mensajes vocales de la central por GSM;
- enviar los mensajes Contact ID de la central por canal vocal GSM;
- enviar sus propios mensajes vocales;
- enviar sus propios mensajes SMS;
- enviar sus propios mensajes digitales (Contact ID/SIA) por la red de datos celular;
- gestionar los mensajes SMS entrantes;
- > enviar paquetes de datos para la supervisión de la comunicación con los receptores IP.

Para todas las acciones mencionadas, la prioridad es programable mediante la Consola (ver "Prioridades" a página 42). La tabla siguiente muestra la configuración de fábrica de las prioridades.

N.	Acción	Prioridad	Programable desde Consola
1	Envío de mensaje vocal / Contact ID de la central por canal vocal GSM.	0 (ALTA)	Sí
2	Envío de mensaje digital del Comunicador (Contact ID/SIA) por la red de datos celular.	1	Sí
3	Envío de mensaje vocal / SMS del Comunicador.	2	Sí
4	Gestión mensaje SMS entrante.	3	No
5	Supervisión por red de datos celular.	4 (BAJA)	No

Tabla 11 – configuración de fábrica de la prioridad de las acciones.

Funcionamiento de fábrica

- Si el dispositivo está transmitiendo un evento y se verifica otro evento con prioridad más alta, el Comunicador interrumpe la transmisión del evento corriente y lo pone en cola.
- Después de la transmisión del evento con prioridad más alta, el Comunicador intenta nuevamente transmitir el evento anterior interrumpido (y puesto en cola).
- > Si se verifican simultáneamente varios eventos con la misma prioridad, se pondrán en cola y transmitirán en secuencia.
- El mensaje vocal del Comunicador tiene menor prioridad que un evento de la central: si se verifica un evento de la central mientras el Comunicador está transmitiendo un mensaje vocal, el Comunicador cierra la llamada y la central toma la línea (desenganche detectado); después de la transmisión del evento (enganche detectado) el Comunicador intenta nuevamente transmitir el mensaje vocal anterior interrumpido (en coda).
- Si el envío de los mensajes vocales del Comunicador tiene mayor prioridad y se verifica un evento de la central mientras el Comunicador está enviando un mensaje vocal, el Comunicador debe suministrar la señal de ocupado a la central y seguir transmitiendo los mensajes.
- El mensaje SMS del Comunicador tiene menor prioridad que los mensajes de la central y que los mensajes vocales del Comunicador, pero el envío en curso de un SMS no se puede interrumpir.
- > El envío de los paquetes de datos para la supervisión de la comunicación con los receptores IP tiene la prioridad más baja.

Si esta opción se ha programado mediante la Consola (ver la página *Opciones-Pay As You Go*), es posible controlar el crédito residual en la tarjeta SIM prepagada. Una vez habilitado, el control del crédito residual se puede realizar de tres maneras diferentes:

- 1. Mediante la Consola en la página Estado, sólo en caso de conexión PC-Link o USB).
- 2. Mediante un SMS se solicita la respuesta al número del remitente. El mando enviado debe incluir el PIN de Usuario Normal.
- 3. Periódicamente se envía al primer número de la agenda un SMS con la información del crédito residual suministrada por la empresa telefónica. Para todas las empresas telefónicas que ofrecen el servicio de solicitud de crédito residual mediante mando de red, es posible introducir la cadena de interrogación mediante la Consola.
- A discreción de cada operador de Red GSM, el servicio de gestión del crédito de las SIM CARD de prepago puede suspenderse.

Control de las comunicaciones con la central (PTM)

El control constante de las comunicaciones con la central (función PTM) permite al Comunicador enviar las llamadas mediante red GSM en el caso de que la comunicación entre la central de alarma y la central de vigilancia no se produzca de forma adecuada en la línea telefónica RTC. Si está programada (mediante la Consola, página *PSTN/PTM*), esta característica resulta operativa sólo cuando la línea RTC se conecta a los bornes LE y está presente.

La selección por impulsos no es posible.

El evento de fallo RTC se presenta cuando está activada la función PTM.

El Comunicador controla la línea telefónica LE y, una vez detectada la línea ocupada por la central, ejecuta las siguientes acciones: > decodificación del número marcado (DTMF);

si el número telefónico decodificado tiene la opción PTM habilitada, el Comunicador verifica la presencia del Kiss-off (señal de confirmación de recepción del evento enviado por la central de vigilancia a la central anti-intrusión).

La central debe efectuar la llamada inmediatamente: el tiempo mínimo entre el desenganche de la línea y la llamada, programado en la central, debe ser superior a 2 segundos.

Si la opción PTM para todos los números está habilitada (ver "PSTN/PTM" a página 54) el Comunicador controlará la presencia del kissoff por cada llamada realizada. El comunicador tiene terminales (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) que pueden programarse como entradas o salidas de colector abierto. Las salidas del colector abierto pueden activarse automáticamente (cuando ocurren ciertos eventos programados) o de forma remota, por SMS o reconocimiento de llamada usando un número programado previamente.

Activación/desactivación de salida automática

Los siguientes eventos pueden desactivar automáticamente las salidas del colector abierto del comunicador.

- > Fallo de interconexión del panel: se activa cuando no hay conexión con el panel.
- > Detección de interferencias: la salida se activa al detectar una interferencia (terminal T6, ajuste de fábrica).
- > Fallo de antena: la salida se activa cuando no hay antena o esta tiene un funcionamiento limitado (ANT5-02 solo).
- Sabotaje: la salida se activa cuando se detecta una manipulación (terminal T4 del BGS-220/B3G-220 o T6 del BGS-210, ajuste de fábrica).
- Fallo de RTB: la salida se activa cuando la RTB funciona mal (terminal T1 del BGS-220/B3G-220 o T4 del BGS-210, ajuste de fábrica).
- Fallo de GSM: la salida se activa cuando la GSM falla, ocurre un problema con la SIM o no hay señal (terminal T5, ajuste de fábrica).
- Sin red móvil: la salida se activa cuando la conexión de datos falla (terminal T2 del BGS-220/B3G-220 o T5 del BGS-210, ajuste de fábrica).
- > Fallo del receptor IP: la salida se activa cuando las comunicaciones con los receptores IP fallan.
- > Fallo de alimentación: la salida se activa cuando hay un fallo de alimentación.
- > Fallo de comunicación: la salida se activa cuando un envío de evento falla.
- Una salida OC activada automáticamente vuelve a modo de espera cuando todas las causas que la activaron se han resuelto, excepto los fallos de comunicación, en cuyo caso vuelve a modo de espera después de un retardo configurado (tiempo de activación).

Activación/desactivación de salida remota

Debe haber conexión GSM disponible para activar/desactivar automáticamente las salidas.

Para habilitar esta función, la salida debe estar configurada como Salida reservada.

Cuando los terminales T1, T2, T3, T4, T5 y T6 están programados como salidas, pueden controlarse remotamente por SMS e identificador de llamadas.

El SMS nunca se guarda en el dispositivo, sino que se borra en cuanto se ejecuta la orden.

El número usado para activar las salidas usando el identificador de llamadas no debe ser oculto (NO debe ser un número privado). Para evitar que las llamadas se desvíen a dispositivos conectados a terminales LI, se recomienda habilitar la opción Lista negra habilitada del comunicador (Opciones > Opciones de marcado) y Lista blanca inhabilitada (Agenda) con los números que desee usar en esta función, de esta forma se rechazarán las llamadas.

Las salidas Open-Collector se pueden programar como Bistable o Monoestables:

- > la activación y la desactivación de las salidas Bistable se produce mediante 2 mandos diferentes;
- Ias salidas Monoestables permanecen activas durante el Tiempo monoestable On programado, transcurrido el cual vuelven a reposo, o hasta cuando se desactivan por SMS.

Cada salida se puede programar para suministrar una señal de confirmación:

- > un SMS previamente programado, si la activación/desactivación de la salida se efectúa por SMS;
- un timbre de confirmación, si la activación/desactivación se produce mediante el reconocimiento del número que llama (Caller ID).
- En caso de reconocimiento del número que llama (Caller ID), la llamada se cierra automáticamente 12 segundos después de la activación de la salida.

Para más información sobre las opciones **Control de cadena** y **Código de Usuario** utilizados en los siguientes apartados, consultar los puntos "Entradas/salidas" a página 44 y "Opciones" a página 41.

Salidas biestables

Las salidas Open Collector programadas como Biestables pueden activarse de 2 maneras:

1. Enviando un SMS formado por el numeral (#), el Código de Usuario, la Control de cadena (al comienzo de la Control de cadena no debe haber espacios vacíos) y los caracteres =ON* según la siguiente sintaxis:

#Código de Usuario *Control de cadena=ON* (ejemplo: #123456*LUZCASA=ON*)

- A través del reconocimiento del número que llama (Caller ID): la salida se activa a cero costos, ya que el dispositivo, una vez reconocido el número que llama, rechaza la llamada y activa la salida.
- La desactivación de una salida OC de tipo Biestable puede realizarse SÓLO enviando un mensaje SMS formado por el numeral (#), el Código de Usuario, la Control de cadena y los caracteres =OFF* según la siguiente sintaxis:

#Código de Usuario *Control de cadena=OFF * (ejemplo: #123456*LUZCASA=OFF *)

El Código Usuario (6 cifras) programado de fábrica es 000000; para cambiarlo ver "Modificación del Código Usuario" a página 32.

Salidas Monoestables

Las Salidas OC programadas como Monoestables pueden activarse de 2 modos: por SMS y por Reconocimiento del número que llama.

SMS

Enviar un SMS formado por el numeral (#), el Código de Usuario, la Control de cadena (al comienzo de la Control de cadena no debe haber espacios vacíos) y los caracteres =**ON**^{*}, =**ON**^{*}**TonU**^{*} o =**OFF**^{*} según la siguiente sintaxis:

#Código de Usuario *Control de cadena=ON*

#Código de Usuario *Control de cadena=ON *TonU*

#Código de Usuario *Control de cadena=OFF *

El parámetro =**ON*****TonU*** permite programar el tiempo en activo de 1 segundo a 86400 segundos, con pasos de 1 segundo. El tiempo en activo (**Tiempo monoestable On**) se puede programar también con el software de programación del Comunicador. La sintaxis **Ton** representa el valor y **U** la unidad expresada en **H** (horas), **M** (minutos) y **S** (segundos), ver ejemplos siguientes.

Ejemplos de SMS	Efecto
#123456*LUZCASA= ON *	Activación Biestable.
#123456*LUZCASA= ON **	Activa según la programación.
#123456*LUZCASA= ON *3600 S *	Activa 3600 segundos.
#123456*LUZCASA= ON *50 M *	Activa 50 minutos.
#123456*LUZCASA= ON *3600*	Activa según la programación, el tiempo en activo no válido será ignorado.
#123456*LUZCASA= ON *000 S *	Activa según la programación, el tiempo en activo no válido será ignorado.
#123456*LUZCASA= OFF *	Desactivada.

Para activar la salida mediante SMS respetando la programación quitar el parámetro TonU dejando los caracteres "**". (Ejemplo: #9876*LUZCASA=ON **).

En caso de programación incorrecta para la activación de la salida monoestable, esta se activará con el valor de tiempo programado en la Consola.

Reconocimiento del número que llama

La salida se activa a cero costos, ya que el Comunicador, una vez reconocido el número que llama, activa la salida sin responder a la llamada.

Las salidas monoestables vuelven al modo de espera una vez transcurrido el Tiempo monoestable activado programado. El Tiempo monoestable activado se puede ajustar entre 1 segundo y 86400 segundos, con una resolución de 1 segundo. Además de aquellas descriptas en el párrafo "Activación/desactivación de salida remota" a página 29, se pueden realizar otras operaciones desde remoto enviando los debidos mensajes SMS.

Modificación del Código Usuario

El Código Usuario programado de fábrica es **000000** para cambiarlo enviar un mensaje SMS formado por los caracteres **#CUC** seguidos por el <u>viejo</u> Código Usuario y por el <u>nuevo</u> Código Usuario encerrados entre los caracteres * según la siguiente sintaxis:

#CUC*Código Usuario*Nuevo Código Usuario*

Un SMS confirmará que el Código Usuario ha sido cambiado.

Para la composición del Código Usuario pueden emplearse sólo los números de 0 a 9 (6 cifras).

Habilitar o deshabilitar la programación remota

La programación remota permite utilizar mediante la red las funciones ofrecidas por la Consola. Para gestionar en remoto los parámetros del Comunicador es necesario habilitar la programación remota; esto se puede hacer mediante la Consola (ver "Configuración de red" a página 43), o enviando un SMS formado por los caracteres **#ERA** seguidos del Código Usuario y de **ON** entre los caracteres * según la siguiente sintaxis:

#ERA *Código Usuario*ON*

Para deshabilitar la programación remota enviar el siguiente mensaje SMS:

#ERA *Código Usuario*OFF *

Un SMS confirmará si el mando ha sido ejecutado con éxito.

Modificación del Código Instalador

El Código Instalador (6 cifras) se emplea en caso de necesidad para el acceso a la interfaz de programación remota (ver "Autentificación del Instalador" a página 41). El Código Instalador programado de fábrica es 111111, para cambiarlo enviar un mensaje SMS formado por los caracteres **#CIC** seguidos por el <u>viejo</u> Código Instalador y por el <u>nuevo</u> Código Instalador encerrados entre los caracteres * según la siguiente sintaxis:

#CIC *Código Instalador*Nuevo Código Instalador*

Para la composición del Código Instalador pueden emplearse sólo los números de 0 a 9 (6 cifras). Si la opción EN50136 está habilitada, para hacer efectivo el cambio del Código Instalador, el Instalador debe ser habilitado por el Usuario Normal.

Un SMS confirmará que el Código Instalador ha sido cambiado.

Modificación del Código Instalador Nivel 4

El Código Instalador Nivel 4 de fábrica es 22222; para cambiarlo enviar un mensaje SMS formado por los caracteres **#CMC** seguidos por el <u>viejo</u> Código Instalador Nivel 4 y del <u>nuevo</u> Código Instalador Nivel 4 entre los caracteres * según la siguiente sintaxis:

#CMC*Código Instalador Nivel 4*Nuevo Código Instalador Nivel 4*

Para la composición del Código Instalador Nivel 4 pueden emplearse sólo los números de 0 a 9 (6 cifras). Para hacer efectivo el cambio del Código Instalador Nivel 4, el Instalador Nivel 4 debe ser habilitado por el Instalador.

Un SMS confirmará que el Código Instalador Nivel 4 ha sido cambiado.

Control del crédito residual

Para conocer el crédito residual por medio de un mensaje SMS se puede utilizar la Consola (ver "Balance Pay As You Go" a página 43) o enviar un SMS formado por los caracteres **#CCC** seguidos del carácter * y del Código Usuario, según la siguiente sintaxis:

#CCC*Código Usuario*

o bien #ICCC seguidos del carácter * y del Código Instalador, según la siguiente sintaxis:

#ICCC*Código Instalador*

📽 El SMS con el crédito residual se enviará al número telefónico del remitente.

A discreción de cada empresa de Red GSM, el servicio de gestión del crédito de las tarjetas SIM prepagadas puede ser suspendido.

Si la opción EN50136 está habilitada, para hacer efectivo el mando, el Instalador debe ser habilitado por el Usuario Normal.

Control de la fecha de caducidad

Para conocer la fecha de caducidad de la tarjeta SIM con un mensaje SMS en remoto, enviar un SMS formado por los caracteres **#EDC** seguidos del carácter * según la siguiente sintaxis:

#EDC *Código Usuario*

El SMS con la fecha de caducidad se enviará al número telefónico del remitente.

Actualización de la fecha de caducidad

Para actualizar la fecha de caducidad de la tarjeta SIM con un mensaje SMS en remoto, enviar un SMS formado por los caracteres #EDU seguidos del carácter * según la siguiente sintaxis:

#EDU*Código Usuario*nueva fecha*

La nueva fecha debe tener el formato DD/MM/AAAA.

Si NO se ha programado una hora de caducidad con la Consola, la hora de caducidad será a las 10:00 AM. Si se ha programado una fecha y una hora de caducidad con la Consola y luego se ha modificado la fecha de caducidad por SMS #EDU, la hora de caducidad será la programada anteriormente con la Consola.

Conocer el número de serie

Para conocer el número de serie del Comunicador con un mensaje SMS en remoto, enviar un SMS formado por los caracteres **#RID** seguidos del carácter * y del Código Usuario, según la siguiente sintaxis:

#RID *Código Usuario*

o bien #IRID seguidos del carácter * y del Código Instalador, según la siguiente sintaxis:

#IRID *Código Instalador*

El dispositivo responderá con RID: 01234567.

Habilitar el Instalador

Para habilitar al Instalador para operar en el dispositivo, el Usuario debe enviar un SMS formado por los caracteres **#ENI** seguidos del Código Usuario, según la siguiente sintaxis:

#ENI *Código Usuario*

Un SMS automático confirmará si el mando se ha ejecutado correctamente.

La habilitación del Instalador es necesaria sólo si la opción EN50136 está activada; en caso contrario, el Instalador siempre está habilitado.

Deshabilitar el Instalador

Para deshabilitar al Instalador para operar en el dispositivo, el Usuario debe enviar un SMS formado por los caracteres **#DSI** seguidos del Código Usuario, según la siguiente sintaxis:

#DSI *Código Usuario*

Un SMS automático confirmará si el mando se ha ejecutado correctamente.

El instalador se deshabilita automáticamente 12 horas después de su habilitación.
La deshabilitación del Instalador deshabilita automáticamente también al Instalador de Nivel 4.

Activar el Instalador Nivel 4

Para habilitar al Instalador Nivel 4 para operar en el dispositivo, el Instalador debe enviar un SMS formado por los caracteres **#ENM** seguidos del Código Instalador, según la siguiente sintaxis:

#ENM *Código Instalador*

Un SMS automático confirmará si el mando se ha ejecutado correctamente.

El instalador de nivel 4 se deshabilita automáticamente 12 horas después de su habilitación.

Iniciar una sesión y/o programación en remoto

Para iniciar una sesión del Comunicador en remoto, enviar un SMS formado por los caracteres **#SRS** seguidos del **IP Consola** y del **Puerto Consola** entre los caracteres *, según la siguiente sintaxis:

#SRS*IP Consola* Puerto Consola*

donde:

- IP Consola es la dirección IP pública del PC en el formato numérico "AAA.BBB.CCC.DDD" (por ej. 37.207.123.181) o en el formato nombre host y dominio (Fully Qualified Domain Name, por ej. "mi_nombre.dyndns.org");
- > Puerto Consola es el puerto IP en el formato "NNNNN" (un número de 5 cifras entre 1 y 65535).
- En el router al cual está conectado el PC de la Consola debe estar configurado el port forwarding del Puerto Consola al puerto TCP 51004 (puerto utilizado localmente por la Consola, NO modificable): consultar al administrador de red o ver las instrucciones del router.

Se utilizará el APN especificado en la página **Configuración de red** de la Consola o el programado para el receptor 1 (página **Receptoras IP**).

Si no se ha programado un APN (ni en la página **Configuración de red** ni en la página **Receptoras IP**), el SMS debe indicar los datos necesarios para la conexión en el siguiente formato:

#SRS *IP Consola* Puerto Consola *nombre del punto de acceso APN*

En algunos casos, si en la Consola se configuraron los datos USERNAME (nombre usuario para APN, máx. 32 caracteres) y PASSWORD (contraseña para APN, máx. 32 caracteres), la cadena mencionada es suficiente para iniciar una sesión; de lo contrario, la cadena se modificará de esta manera:

#SRS*IP Consola* Puerto Consola *nombre del punto de acceso APN*Nombre Usuario*Contraseña*

PROGRAMACIÓN DESDE PC

🕫 Para el buen funcionamiento de este Comunicador, utilizar una tarjeta SIM de 32 K o superior.

Para efectuar la programación desde PC es necesario el cable PC-Link (no suministrado), conectado entre el conector 15 del Comunicador y un puerto COM del PC, y la Consola (Figura 7). Tener cuidado con el sentido de inserción del conector del cable PC-Link. Una vez efectuada la conexión, seleccionar el puerto COM utilizado mediante el elemento del menú **Instrumentos** *>* **Manager de Configuracion de modem**. Si existe un problema de comunicación, controlar la conexión y las programaciones del puerto serie.



Figura 7 – Esquema de conexión del cable PC-Link.: A) conector RS-232 hembra, lado soldaduras B) insertar el cable PC-Link correctamente.

Como alternativa, conectar el Comunicador a un PC mediante un cable USB A-A (cable hub), ver "Funcionalidad del conector USB" a página 21.

- Asegúrese de que el puente PST NO esté presente, de lo contrario no será posible programar el comunicador ni ver su estado.
- Para instalar y ejecutar la Consola es necesario disponer de los derechos de Administrador del PC; recomendamos verificar las opciones del firewall si se presentan problemas durante la instalación de la aplicación. La Consola se puede descargar del sitio www.bentelsecurity.com.
- 1. Instalar la Consola.
- 2. Ejecutar la Consola.
- Seleccionar el nombre de usuario e introducir la correspondiente contraseña para abrir la sesión: el nombre de usuario de fábrica es admin y la contraseña 1234.
- 4. Abrir el menú Expediente y hacer clic en Cuenta nueva para crear una nueva cuenta, o abrir una cuenta de las que aparecen en la pestaña Página de inicio: después de seleccionarla en la lista de la ventana, abrirla con un doble clic.
- Para modificar el idioma de la Consola, hacer clic en Instrumentos > Editar usuario actual; seleccionar en la ventana que se abre el idioma deseado entre aquellos disponibles.

Descripción de los menús

Menú Expediente

- Cuenta nueva: El mando Cuenta nueva crea una nueva cuenta y asigna los valores de fábrica a todos los parámetros de programación.
- > Mantenimiento del grupo de cuenta: para agrupar varias cuentas en un grupo.
- > Archivos Recientes: para seleccionar un archivo existente.
- Salida: El mando Salida cierra el programa. Se solicitará guardar los datos modificados de la instalación corriente.

Menú Vista

- > Página de inicio: corresponde a un clic en la pestaña Página de inicio.
- > Barra de Herramientas: se abre el campo Mantenimiento del grupo de cuenta.
- > Usuarios en línea: lista de usuarios conectados.
- > Cuentas abiertas: lista de cuentas memorizadas.
- Trabajos de comunicacion: lista de sesiones de comunicación; como alternativa, hacer clic en el icono 1/20 .
- > Actividad Reciente: lista de actividades recientes.
- Menú Instrumentos
- > Gerente de idioma: para modificar, importar/exportar, crear un nuevo idioma.
- Bentel Operating Security Software 4.00 Operator Maintenance: en esta ventana el administrador puede modificar la contraseña para el software y configurar la contraseña para un usuario (con posibles limitaciones operativas modificación de la función del operador) para la Consola.
- Manager de Configuracion de modem: en esta ventana se configura el tipo de conexión: PCLINK y el puerto de comunicación.
- > Editar usuario actual: ver la nota en la página anterior para cambiar el idioma de la Consola.
- > Copia de seguridad / Restaurar base de datos: para configurar las opciones para la gestión de la base de datos.
- **Recycle Bin**: seleccionar la cuenta y eliminarla.
- Menú Ventana
- > Cerrar Todas las Pestañas: para cerrar todas las pestañas de las cuentas abiertas.
- > Página de inicio: corresponde a un clic en el campo Página de inicio.
- Menú Ayuda
- > Acerca BOSS: para ver la versión de la Consola.
- > Licencia de Conformidad de Usuario: para leer el texto del contrato de licencia.
- > Actualizaciones: Buscar actualizaciones-Mostrar actualizaciones instaladas-Instalación manual de actualización.
- > Envíe sus comentarios: para enviar un eventual comentario al fabricante

Descripción de los iconos

Scarga Global: para leer la programación del Comunicador en el PC.

Descarga Global: una vez efectuada la programación para una nueva cuenta (o bien una vez modificada la configuración <u>de un</u>a cuenta cargada anteriormente), enviar la programación al Comunicador.

Salvar: si se modifican los datos de programación de la cuenta existente, haciendo clic en "Salvar" se guardará la nueva configuración.

🗡 Conecte sólo.

🖉 Comunicar etiquetas.

Cargar Memoria de Eventos.

Borrar todas las etiquetas.

Desconecte cuando haya terminado.

USB Exportar/Importar.

Seleccione Usuario: permite visualizar sólo la información pertinente al Usuario Normal, al Instalador o al Instalador Nivel4.

Opción de búsqueda de nombre: introducir a la izquierda del icono el nombre de la opción a buscar.

Iconos comunes a todas las páginas de programación.

Borrar todas las etiquetas para este grupo.

Exportación.

•

- Restaurar todas las opciones por defecto.
- Restaurar todas las opciones de originales.
- Seleccionar todas las opciones de la página para la carga.
- Seleccionar todas las opciones de la página para el envío.

La sección de programación contiene las siguientes páginas.

- Mgenda: lista de contactos telefónicos.
- Opciones: página de las opciones.

Actualización del sistema realizado: este icono se visualiza sólo cuando está habilitado el Instalador Nivel 4 y en esta página se ejecuta el procedimiento de actualización del firmware (ver el punto Niveles de acceso a la programación).

- Configuración de red: página de los parámetros de conexión.
- Entradas/salidas: en esta página se programan los parámetros para las salidas/entradas del Comunicador.
- Comunicador: página para la programación del Comunicador.
- Receptores IP: en esta página se programan todas las opciones del receptor IP.
 - Mensaje de voz: página para la gestión de los mensajes vocales.
 - STN/PTM: página para programar las características de la función PTM.
 - Memoria de eventos: página donde se programan todos los parámetros relativos al Registro de eventos.
 - Estado: página para el control del Comunicador.

Si se desea iniciar la programación para una nueva cuenta, seleccionar el elemento del menú Expediente > Cuenta nueva.

Para ver la lista de las cuentas cargadas en el archivo, seleccionar el elemento del menú **Vista > Página de inicio** o hacer clic en el campo **Página de inicio**. En esta sección es posible eliminar o recuperar la configuración relativa a una cuenta con el siguiente procedimiento:

- 1. Hacer clic con la tecla derecha del ratón sobre el nombre deseado.
- 2. Seleccionar Abierto para cargar los datos del archivo o **Borrar** para borrar definitivamente la cuenta y todos sus datos del archivo.

Para cargar una cuenta, es posible hacer un doble clic sobre su nombre.

También es posible ordenar la lista por orden alfabético o por códigos con un clic sobre el título de la columna correspondiente.

Todos los parámetros a programar se indican en las páginas siguientes. En este capítulo se describen detalladamente las páginas de la aplicación.

En base al nivel de acceso seleccionado (Usuario Normal, Instalador, Instalador nivel 4) las páginas de programación serán diferentes.

USB Exportar/Importar

La tecla tecla abre una ventana donde es posible ejecutar las operaciones que se describen a continuación.



Exportación de Programación: pulsar esta tecla para exportar la programación corriente de la Consola a una llave USB.



Importar Programación: pulsar esta tecla para importar la programación de un Comunicador de una llave USB a la Consola; la programación puede ser aquella anteriormente exportada de una Consola instalada en otro PC o de un Comunicador.



Exportación de audio: pulsar esta tecla para exportar los mensajes vocales de la Consola a una llave USB.



Import Audio: pulsar esta tecla para importar los mensajes vocales de una llave USB a la Consola; los mensajes vocales pueden ser aquellos anteriormente exportados de una Consola instalada en otro PC o de un Comunicador.

Restablecimiento Programación de Fábrica

Para restablecer la programación de fábrica del Comunicador, proceder de la siguiente manera.

- 1. Desconectar la alimentación del Comunicador.
- 2. Manteniendo cortocircuitados los pins 1 y 4 del conector PC LINK 15, restablecer la alimentación.
- Todos los LED se encienden y a los pocos segundos los verdes se apagan para indicar que se está restableciendo la programación de fábrica.
- 4. Ahora es posible quitar el cortocircuito de los pins 1 y 4 del conector 15.
- Terminado el procedimiento, el LED ¹/₂ parpadea para señalar que los PIN son los de fábrica; los otros LED estarán apagados.
- Los mensajes vocales registrados NO se borran cuando se restablece la programación de fábrica. Los mensajes vocales se pueden borrar en la página Mensajes vocales de la Consola.

El restablecimiento de la programación de fábrica NO se puede efectuar si el Comunicador es alimentado SÓLO por la batería de reserva, por lo que es necesario reconectar la alimentación principal.

Agenda

En esta página se pueden memorizar hasta 32 números de teléfono.

- Si se ha programado la averiguación periódica del crédito residual de la tarjeta SIM del Comunicador (ver la página Opciones), el SMS de respuesta se enviará al número telefónico #1.
- **Etiqueta**: introducir una secuencia alfanumérica de 16 caracteres, como máximo.
- Número de Teléfono: introducir un número telefónico precedido por el prefijo internacional en formato "+xxx" (ejemplo:
 +39 para Italia). Se admiten 16 cifras como máximo (el carácter "+" cuenta como una cifra).
- Los números telefónicos en la agenda se utilizarán para activar las Salidas, para el comunicador SMS, para el comunicador Vocal, para el receptor IP y para PTM (Panel Transmission Monitoring).
- Lista blanca: si la opción Lista negra habilitada está habilitada (consulte Opciones > Opciones de marcado) el comunicador desviará a los dispositivos conectados a terminales LI (p. ej. un panel de alarma antirrobo o un teléfono) las llamadas entrantes de números con esta opción habilitada y bloqueará las llamadas entrantes del resto de números, como se explica en la siguiente tabla.

Lista negra habilitada	Lista blanca	Modo de funcionamiento
Inhabilitado	Inhabilitado	Las llamadas entrantes de cualquier número se desvían a ${f LI}$.
Inhabilitado	Habilitado	Las llamadas entrantes de cualquier número se desvían a LI.
Habilitado	Inhabilitado	Las llamadas entrantes de cualquier número se bloquean.
Habilitado	Habilitado	SOLO las llamadas entrantes de los números con la opción Lista blanca habilitada se desvían a LI; las llamadas entrantes de cualquier otro número se bloquean.

- Esta opción SOLO afecta a las llamadas por GSM; las llamadas entrantes a los terminales LE del comunicador SIEMPRE se desvían a terminales LI.
- Los números con la opción Lista blanca habilitada deben tener habilitada la identificación de llamadas, de lo contrario, el comunicador bloqueará la llamada.
- Activar Salida: clic en [+] seleccionar los números telefónicos que pueden activar las Salidas T1 (OC1), T2 (OC2), T3 (OC3), T4 (OC4), T5 (OC5) y T6(OC6) cuando el comunicador recibe la llamada de éstos. Esta función no depende de las opciones de Lista blanca o Lista negra habilitada (página Opciones > Opciones de marcado). Para activar la salida, es necesario que se habilite el servicio de identificación del número que llama (Caller ID).
- Para la activación de la salida programar los terminales T1, T2, T3, T4, T5 o T6 como Salida y habilitar Salida reservados (ver las páginas Entradas/salidas).
- Confirmación de la activación de salida: habilitar esta casilla para recibir el timbre de confirmación de activación de la salida.
- El timbre es recibido pasado 1 minuto de la activación de la salida. Si el Comunicador está ocupado en una operación (por ejemplo: el canal GSM está ocupado en una comunicación vocal), el timbre de confirmación no suena.
- PTM: habilitar esta opción para activar la función "PTM" en el número seleccionado. Utilizar esta opción para monitorear las llamadas de la central al número telefónico de un receptor RTC (Central de vigilancia). De fábrica: deshabilitado.
- Conversión de eventos CID/SIA: para habilitar el envío de mensajes mediante llamada vocal o SMS, decodificando los paquetes CID/SIA provenientes de la central (ver Tabla 12 a página 40).
- Receptora virtual sobre GSM: s/ Conversión de eventos CID/SIA está habilitado y Receptora virtual sobre GSM está deshabilitado, habilitando esta función se fuerza el Comunicador a simular un receptor (el comunicador envía a la central el Handshake y el Kissoff).
- Receptoras IP sobre GSM: para habilitar la decodificación de los eventos transmitidos por la central al número de teléfono y la transmisión de los eventos por red celular a los receptores IP (Central de vigilancia).

PSTN/ GSM ¹	Protocolo de comunicación ²	Conversión de eventos CID/SIA	Receptora virtual sobre GSM	Receptoras IP sobre GSM	Efectos	
RTC	Ininfluyente	Deshabilitado	Ininfluyente	Ininfluyente	Los mensajes vocales y digitales (SIA y CID) de la central se envían por RTC.	
RTC	SIA / Contact ID	Habilitado	Ininfluyente	Ininfluyente	Los mensajes vocales y digitales de la central se envían por RTC. Los mensajes digitales se convierten en mensajes vocales o SMS (según la programación en la página Comunicador > CID/SIA Convertidor) y se envían por GSM ³ .	
GSM	Ininfluyente	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Los mensajes vocales de la central se envían por GSM ⁴ .	
GSM	Contact ID	Habilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Los mensajes vocales y digitales (CID) de la central se envían por GSM ⁴ . Los mensajes digitales (CID) se convierten en mensajes vocales o SMS (según la programación en la página Comunicador > CID/SIA Convertidor) y se envían por GSM ³ .	
GSM	SIA / Contact ID	Habilitado	Habilitado	Deshabilitado	Los mensajes digitales (CID o SIA) se convierten en mensajes vocales o SMS (según la programación en la página Comunicador > CID/SIA Convertidor) y se envían por GSM ³ . El Comunicador simula el comportamiento de un receptor suministrando las señales de handshake y kissoff.	
GSM	SIA / Contact ID	Deshabilitado	Deshabilitado	Habilitado	Los mensajes digitales (CID/SIA) son decodificados y enviados por red de datos celular a los receptores IP. El Comunicador simula el comportamiento de un receptor suministrando las señales de handshake y kissoff.	
GSM	SIA / Contact ID	Habilitado	Deshabilitado	Habilitado	Los mensajes digitales (CID/SIA) son decodificados y enviados por red de datos celular a los receptores IP. El Comunicador simula el comportamiento de un receptor suministrando las señales de handshake y kissoff. Los mensajes digitales (CID o SIA) se convierten en mensajes vocales o SMS (según la programación en la página Comunicador > CID/SIA Convertidor) y se envían por GSM ³ .	

 Tabla 12 - Efectos de las opciones Conversión de eventos CID/SIA, Receptora virtual sobre GSM y Receptora IP sobre GSM en el funcionamiento del Comunicador.

1) Se refiere al canal de comunicación utilizado por el Comunicador.

2) Ver la página Opciones.

3) Sólo si el protocolo de comunicación configurado en la central es coherente con aquel configurado en el Comunicador.

4) Los mensajes SIA y CID pueden NO ser comprendidos por los receptores a causa de las distorsiones que pueden sufrir durante la transmisión por la red GSM.

Opciones

Esta página será diferente en base al nivel de acceso: Usuario Normal, Instalador, Instalador Nivel 4.

Autentificación de usuario

- Código de instalador activado: en esta casilla el Usuario Normal puede habilitar el código Instalador para la programación del Comunicador.
- 🕼 La habilitación del Instalador es necesaria sólo si la opción EN50136 está activada.

El instalador se deshabilita automáticamente 12 horas después de su habilitación. La deshabilitación del Instalador deshabilita automáticamente también al Instalador de Nivel 4.

Código de Usuario: en esta casilla se debe introducir el código Usuario Normal (al máximo 6 caracteres numéricos) que se utiliza también para la activación en remoto de las salidas. De fábrica: 000000.

Autentificación del Instalador

- Código del Instalador: en este campo es posible introducir el código Instalador (6 cifras). De fábrica: 111111.
- Activación código nivel 4: en esta casilla el Instalador puede habilitar el código Instalador Nivel 4 para la actualización del firmware del Comunicador.
- 🕼 Esta opción está bloqueada si la opción EN50136 está desactivada.
- EN50136: en esta casilla el Instalador puede habilitar/deshabilitar la conformidad con las normas EN50136.
- Para garantizar la conformidad con la norma EN 50136-2 la opción EN50136 debe estar habilitada.

Nivel 4 de instalador

Código de instalador Nivel 4: en este campo es posible introducir el código Instalador Nivel 4 (6 cifras). Este código da acceso para actualizar el firmware y visualizar la página Estado. De fábrica: 222222.

Opciones de marcado

Esta parte concierne a la inserción de ciertas características relativas a los números de teléfono utilizados.

- Prefijo de marcado: este número se antepone a todos los números de teléfono llamados por el Comunicador en modalidad Interfaz GSM. Marcar el prefijo deseado (de 1 a 8 cifras) o bien dejar el espacio vacío si no se utiliza ningún prefijo.
- Dígitos para quitar: si este Comunicador está conectado aguas abajo de una centralita, los números de teléfono (programados en la central) deben estar precedidos por la extensión de llamada externa (generalmente una cifra). Como dicha extensión no es necesaria cuando las llamadas se envían por la red GSM, hay que eliminar del número de teléfono la(s) cifra(s) correspondiente(s) a esa extensión. Digitar el número de dígitos que componen la extensión (por ej: si el número a marcar para salida externa por centralita es "01", anote 2 en el campo Dígitos para quitar).
- El número de teléfono debe tener por lo menos dos cifras más con respecto al número introducido en el campo Dígitos para quitar, en caso contrario, se genera el tono de ocupado.

Ejemplo de uso.

- 1. En el Comunicador, configurar el Prefijo de marcado = 9999 y poner 2 en Dígitos para quitar.
- 2. Configurar en la central una llamada vocal al número 9999011234567890.
- 3. Activar la llamada telefónica en la central.
- 4. El Comunicador enviará la llamada al número telefónico 1234567890.
- Si está habilitada la opción Dígitos para quitar y la central llama a un número telefónico que tiene habilitada la opción Conversión de eventos CID/SIA (ver Agenda), el número de teléfono introducido en la agenda debe coincidir con el número memorizado en la central (incluido el prefijo), para que el Comunicador efectúe la conversión.

- □ Lista negra habilitada: si está habilitada, el comunicador desvía a los dispositivos conectados a terminales LI solo las llamadas entrantes de números de teléfono con la opción Lista blanca habilitada (consulte "Agenda" a página 39).
- Esta opción SOLO afecta a las llamadas por GSM; las llamadas entrantes a los terminales LE del comunicador SIEMPRE se desvían a terminales LI.
- La función Lista negra habilitada COMBINADA con la función Activar Salida en reconocimiento del número que llama provoca la eliminación de la llamada con unos segundos de retraso. El timbre de confirmación asociado a la función Activar Salida en reconocimiento del número que llama produce la eliminación de la llamada con unos segundos de retraso. Si la llamada es eliminada inmediatamente la acción de activación salida no ha tenido éxito.
- □ **Tonos**: seleccionar el nombre del país de instalación del Comunicador: el país seleccionado establece una serie de parámetros para el funcionamiento correcto de la línea de teléfono simulada.
- **Roaming Activado:** seleccionar esta casilla para habilitar el roaming GSM.

Prioridades

En esta sección se pueden programar algunas de las prioridades del Comunicador para la transmisión de los eventos de alarma.

- Prioridad de Marcador/Línea: en esta casilla es posible definir la prioridad entre Marcador alta, Línea Baja (envío de mensajes vocales/SMS y digitales a receptores de centrales de vigilancia) y Línea alta, Marcador Baja (eventos transmitidos por los dispositivos conectados a los bornes Ll, por ejemplo, central anti-intrusión).
- Prioridad de eventos de marcación: en este campo se puede definir la prioridad del Comunicador (ejemplo: 1:Rx; 2:Ring; 3: Llamadas digitales; 4:llamadas vocales; 5:SMS).

Generico

En esta sección se pueden regular los niveles de audio del altavoz y del micrófono del Comunicador GSM.

- Volumen del altavoz: ajustar el volumen del altavoz del Comunicador: modificar esta opción si la central conectada a los bornes LI del Comunicador no logra interpretar los mandos DTMF.
- □ Volumen del micrófono: ajustar el volumen del micrófono del Comunicador: modificar esta opción si el usuario no logra comprender los mensajes vocales transmitidos por la central conectada a los bornes LI del Comunicador o aquellos transmitidos por el Comunicador mismo.
- Un volumen elevado del micrófono podría distorsionar los tonos DTMF provenientes de los dispositivos conectados a los bornes LI, volviéndolos irreconocibles.
- Activar detección de corte de antena: si está habilitada, cuando la antena está ausente o en cortocircuito, se verifica el evento Fallo de Antena.
- □ Activar detección de batería: si está habilitada, cuando se detectan fallos de batería, se verifica el evento Fallo de batería.

Ajuste automático del reloj

Las opciones de esta sección son para la sincronización automática del reloj del Comunicador.

- Número de teléfono SIM: introducir el número de teléfono de la tarjeta SIM introducida en el Comunicador (máximo 16 cifras).
- SMS automatico: si está habilitada, el Comunicador actualiza la fecha y la hora de sistema enviando un SMS al número especificado en la opción Número de teléfono SIM. De fábrica: habilitado.
- Ajuste de reloj a través de IP: si está habilitada, el Comunicador adquiere la hora y la fecha del receptor IP 1, si está programado y conectado. De fábrica: habilitado.
- Para garantizar la conformidad con la norma EN 50136-2 las opciones SMS automatico y Ajuste de reloj a través de IP deben estar habilitadas.

Balance Pay As You Go

A discreción de cada empresa de Red GSM, el servicio de gestión del crédito de las tarjetas SIM prepagadas puede ser suspendido.

Por medio de esta sección es posible enviar periódicamente al primer número de la agenda un SMS con la información del crédito residual suministrada por la empresa telefónica. Programar las siguientes opciones para una solicitud correcta del crédito residual en función del tipo de empresa en uso:

Consulte con el proveedor de la tarjeta SIM los métodos y costes para consultar el crédito disponible.

- Consulta Tipo: elección del tipo de consulta (ninguno, SMS, Llamar, Servicio de Comando).
- Consulta Número: número de teléfono a llamar o al cual enviar un SMS para solicitar información del crédito residual.
- Mensaje de Supervision: cadena empleada tanto para el envío de un SMS como para solicitudes mediante mando de red.
- Enquiry Intervalo: introducir en estas casillas el intervalo (Dias y Hora) dentro del cual enviar un SMS Periódico con la información sobre el crédito residual (si es gestionado por la empresa telefónica). El intervalo se compone de los siguientes valores:

- (Dias) día próximo envío - Seleccionar para el envío del siguiente SMS Periódico. El intervalo de los valores admisibles va de 0 a 364.

- (Hora) hora próximo envío - Seleccionar para el envío del siguiente SMS Periódico. El intervalo de los valores admisibles va de 0 a 23.

Caducidad de la SIM

- Mensaje de fecha de caducidad de la SIM: habilita el envío del SMS (personalizable por el usuario) con la información de caducidad, que se envía al primer número de teléfono de la agenda.
- Fecha de caducidad de la SIM: fijada la fecha de caducidad, el mensaje se envía 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 día antes de la caducidad. Haciendo clic en Ahor se ajusta la hora corriente del PC.
- 💵 El SMS se envía una sola vez en los días preestablecidos: si el envío falla, el Comunicador no efectúa otros intentos.

Configuración de protocolo

- Repetición de Handshake: ajustar el número de handshakes generados por el Comunicador y enviados a la central conectada a los bornes LI. Valores válidos: de 1 a 4.
- Dependence of the seleccionar el tipo de protocolo a utilizar: Contact ID o SIA.
- En base a la programación de la opción Protocolo de comunicación, el Comunicador puede decodificar los eventos CID o los eventos SIA provenientes de la central conectada a la línea LI; el protocolo debe ser el mismo para cada número telefónico gestionado por el Comunicador.

El instalador debe comprobar que la empresa (ej. Wind, Tim, Vodafone) funcione de modo fiable con CID (Contact ID) en la red GSM, considerando los problemas de calidad de transmisión.

Configuración de red

Esta página es para iniciar una sesión o programación en remoto.

- Device ID: introducir el número de serie del Comunicador.
- Acceso remoto: seleccionar esta casilla para habilitar la programación en remoto.
- □ Acceso remoto APN: nombre del punto de acceso, máximo 32 caracteres. Esta información generalmente se solicita a la empresa que suministra el servicio de acceso a la red de datos celular.
- □ Acceso remoto nombre de usuario: con algunas empresas es necesaria la autentificación de la comunicación: en tal caso, introducir el nombre de usuario.
- Acceso remoto contraseña: introducir en este campo la correspondiente contraseña.

Ver el punto "Iniciar una sesión y/o programación en remoto" a página 34.

En esta página se programan las modalidades Entrada o Salida, los eventos de activación para las Salidas, su Polaridad en reposo (N.C. o N.A.), las Salidas Reservadas, las Cadenas SMS de activación en remoto para las Salidas Reservadas.

- **Entrada/Salida**: doble clic en el número de la entrada/salida para ver todas las programaciones.
- **Etiqueta**: introducir una secuencia alfanumérica de 16 caracteres, como máximo.
- Tipos de Entradas/salidas: en esta columna se pueden programar los bornes T1, T2, T3, T4, T5 y T6 para las siguientes modalidades:
 - Entrada, seleccionar esta modalidad para habilitar el borne correspondiente como Línea de entrada;
 - Salida, seleccionar esta modalidad para habilitar el borne correspondiente como Salida Open Collector.
- Delaridad: En esta casilla se programa el estado de la salida/entrada en reposo:
 - Normalmente Cerrado: con la salida/entrada en reposo, el relativo borne está en masa (negativo);

- Normalmente Abierto: con la salida/entrada en reposo, el relativo borne está colgado.

Hacer clic en la casilla en correspondencia con **Normalmente Cerrado/Normalmente Abierto** para invertir el parámetro visualizado en ese momento.

- [+] Salida: si se ha configurado como Salida, hacer clic en [+] Salida para abrir la columna relativa al evento a programar en correspondencia con la salida relativa. La marca de visto indicará que en presencia de este evento se activará la correspondiente salida. Hacer clic en las casillas para introducir/eliminar la marca de visto.
- La programación de los eventos asociados a una salida implica la deshabilitación de algunas casillas relativas a la misma salida.
- > Fallo de conexión con central: si está seleccionada, la salida se activa cuando no hay conexión con la central.
- > Detectar atascos: si está seleccionada, la salida se activa cuando el dispositivo sufre una radiointerferencia.
- Fallo de antena: si está seleccionada, la salida se activa cuando falta la antena o la antena tiene una funcionalidad limitada (sólo con ANT5-02).
- Sabotajes: si está seleccionada, la salida se activa cuando se detecta un sabotaje (apertura de tapa o remoción de la pared).
- Avería RTC: si está seleccionada, la salida se activa en caso de ausencia de línea telefónica externa (conectada a los bornes LE).
- > Avería GSM: si está seleccionada, la salida se activa cuando no hay red GSM.
- Sin red GSM/GPRS: si está seleccionada, la salida se activa en caso de problemas de activación de la conexión a la red de datos.
- > Fallo receptora IP: si está seleccionada, la salida se activa en caso de problemas de comunicación con el receptor IP.
- Fallo de comunicaciones: si está seleccionada, la salida se activa cuando una acción telefónica NO se ejecuta correctamente, y vuelve a reposo cuando la última acción telefónica se ejecuta correctamente.
- > Power Fault: si está seleccionada, la salida se activa al detectarse un fallo de alimentación.
- Salida reservados: si está seleccionada, la salida se activa mediante el reconocimiento del número que llama (Caller ID) y/o SMS.
- Si la opción Salida reservados está habilitada, todas las otras opciones se deshabilitan.
- Control de cadena: digitar en esta columna la cadena (máximo 16 caracteres alfanuméricos) que debe enviarse cuando se desea activar/desactivar la salida correspondiente desde remoto. Esta función está operativa incluso si el reconocimiento del número que llama no está habilitado.

Confirmación de la activación: seleccionar el tipo de confirmación que se desea tener cuando la salida sea activada: ninguno, Timbre, SMS (NO disponible si la casilla Control de cadena se deja vacía) y Ring + SMS. Si la salida es activada con el envío de un SMS, la confirmación de activación de la salida es enviada mediante un SMS (ver la tabla siguiente).

PROGRAMACIÓN			EFECTOS			
Lista negra habilitada	Lista blanca	Confirmación de la activación	Llamada Transferida (sólo si el Comunicador es conmutado a la red GSM)	Timbre Confirmación		
Deshabilitado	Deshabilitado	ninguno	SÍ	NO		
Deshabilitado	Deshabilitado	Timbre	NO	SÍ		
Deshabilitado	Habilitado	ninguno	SÍ	NO		
Deshabilitado	Habilitado	Timbre	NO	SÍ		
Habilitado	Deshabilitado	ninguno	NO	NO		
Habilitado	Deshabilitado	Timbre	NO	SÍ		
Habilitado	Habilitado	ninguno	SÍ	NO		
Habilitado	Habilitado	Timbre	NO	SÍ		

- Tipo: normalmente las Salidas, cuando están activadas, quedan en estado de activación hasta el siguiente mando de desactivación, cuando llega la Salida volverá al estado de reposo (Bistable). Si se desea que la salida, una vez activada, vuelva automáticamente al estado de reposo después de un determinado tiempo, seleccionar la opción Monoestable y programar el tiempo de activación en la casilla Tiempo monoestable On adyacente.
- Tiempo monoestable On: en esta casilla se introduce un valor en segundos (de 1 a 86400 con pasos de 1 segundo) que indica el tiempo en el cual la salida, si está programada como Monoestable, queda activa antes de volver nuevamente al estado de reposo.
- [+] Entrada: cuando el borne T1, T2, T3, T4, T5 o T6 está configurado como entrada, se puede programar como Normalmente Abierto o Normalmente Cerrado. La entrada será controlada al menos cada 30 ms y, si el estado de la entrada permanece estable más de 300 ms, se generará el De Entrada 1 Evento (si se ha activado el borne T1). En la programación de las entradas se pueden habilitar las siguientes opciones:
- Interconexión presente: si está habilitada, la desactivación de la entrada genera el evento Fallo de conexión con central y la activación de la entrada genera el evento Restauración de conexión con la central.
- Marcador bloqueado: si está habilitada, la activación de la entrada bloquea el Comunicador y borra la cola.
- Forzar comunicador en línea simulada: si está habilitada, la activación de la entrada fuerza la comunicación de RTC a GSM.

Esta página hace referencia a la configuración de los eventos transmitidos por el Comunicador.

Opciones de comunicador

SMS/Llamadas vocales

Opciones de llamada

- Llamar a todos los números: seleccionar esta opción para llamar a todos los números de teléfono programados para cada evento. Se puede seleccionar: Llamadas vocales, CID sobre GSM, Llamadas vocales y CID sobre GSM, Deshabilitado. Si esta opción no se selecciona, el Comunicador concluye el ciclo de llamadas no bien una de ellas se ejecuta correctamente.
- Confirmacion de llamada: seleccionar esta opción para que el Comunicador espere la confirmación por parte del usuario remoto de que se ha realizado la recepción del mensaje vocal, de lo contrario el Comunicador intentará nuevamente enviar el mensaje vocal; el usuario remoto enviará la confirmación presionando la tecla de su teléfono (válido sólo para los teléfonos de tonos).
- Mientras se escucha el mensaje vocal, presionando la tecla I en el teclado del propio teléfono, es posible bloquear tanto la llamada en curso como todas aquellas eventualmente en cola.

En algunos casos, el Comunicador puede interpretar de forma incorrecta la respuesta de contestadores automáticos, mensajes de cortesía de la empresa GSM, etc. por lo tanto, recomendamos habilitar la **Confirmación de Ilamada**.

- □ Intentos de llamada: en este campo se puede introducir el número de intentos a realizar (hasta un máximo de 8 veces) si la llamada no se produce.
- Repetición: en este campo es posible introducir el número de repeticiones del mensaje vocal (hasta un máximo de 8 veces) a la respuesta del número llamado.
- □ Encabezado del mensaje de voz: selecciona el mensaje de voz que el comunicador reproducirá al principio de cada llamada de voz.

Voz and SMS periódicos

- Test SMS/intervalo de llamadas: configurar el intervalo (Días y Hora) entre dos eventos Test llamada/SMS. de 0 a 365 días y de 0 a 23 horas.
- □ Test SMS/intervalo de primera llamadas: seleccionar la fecha y la hora para el envío del primer Test llamada/ SMS.

La tecla **24 horas/12hrs** permite seleccionar el formato de visualización del horario: 24 horas o 12 horas. La tecla **Ahor** permite ajustar la fecha y la hora actual del PC.

Para garantizar la conformidad con la Norma EN 50136-2 el Test SMS/intervalo de llamadas debe ser 1 día y esta función no se debe modificar (de fábrica: 1 día).

Para configurar las opciones **Test SMS/intervalo de llamadas y Test SMS/intervalo de primera llamadas** se debe introducir el **Número de teléfono SIM** y habilitar la opción **SMS automatico** en la página **Opciones**.

Llamada solo para llamadas periódicas: habilitando esta opción, en vez de enviar un mensaje vocal periódico se enviará un timbre de 5 s.

Llamada periódica

- Intervalo de transmisión de prueba periódica: establece el intervalo (Días y Horas) entre dos eventos Transmisiones de prueba periódica. Alcance: de 0 a 365 días y de 0 a 23 horas.
- Primer envío de transmisión de prueba periódica: establece la fecha y hora del primer evento de Transmisión de prueba periódica.

El botón 24 h/12 h le permite seleccionar el formato de la hora: 12 horas o 24 horas.

El botón Ahora establece la hora actual del ordenador.

SIA

Fecha/hora del paquete SIA: si está habilitada, el paquete SIA incluirá la fecha y la hora.

Entradas y eventos

SMS

La tabla especifica los mensajes SMS a enviar para cada evento gestionado por el comunicador a los números especificados en la columna Número de telf. de SMS.

- **Evento:** esta columna enumera los eventos por los que se debe enviar un mensaje SMS.
- Evento de la entrada 1 (o 2, 3, 4, 5, 6) y Restaurar entrada 1 (o 2, 3, 4, 5, 6) solo ocurre si el terminal T1 (o T2, T3, T4, T5, T6) está configurado como una entrada (consulte Entradas/Salidas).
- Números de telf. de SMS: seleccione los números a los que se debe enviar un SMS.
 Haga doble clic en [+] para expandir la columna: se mostrará una tabla para seleccionar hasta 8 números de teléfono de la Agenda.

Haga clic en una casilla de verificación para habilitar/inhabilitar el envío de mensajes a un número de teléfono relacionado para los eventos requeridos.

Haga doble clic en [-] para plegar la columna: se mostrará una lista con los números de teléfono seleccionados.

□ Mensaje SMS: introduzca el mensaje a enviar cuando ocurra el evento (hasta 70 caracteres).

Llamadas de voz

La tabla especifica los mensajes de voz a enviar para cada evento gestionado por el comunicador a los números especificados en la columna Números de teléfono.

□ Números de teléfono: seleccione los números a los que el evento envía un mensaje de voz.

Haga doble clic en [+] para expandir la columna: se mostrará una tabla para seleccionar hasta 8 números de teléfono de la Agenda.

Haga clic en una casilla de verificación para habilitar/inhabilitar el envío de mensajes a un número de teléfono relacionado para los eventos requeridos.

Haga doble clic en [-] para plegar la columna: se mostrará una lista con los números de teléfono seleccionados.

Mensajes de voz: seleccione los mensajes de voz a enviar como respuesta al evento: puede seleccionar hasta tres mensajes de voz por evento (Primer mensaje, Segundo mensaje y Tercer mensaje); haga clic en [...] para buscar en la lista de mensajes; puede seleccionar un mensaje grabado previamente (consulte Mensajes de voz) o grabe uno nuevo, o abra un archivo.wav en el ordenador. La columna Encabezado muestra el mensaje seleccionado en Opciones de llamada > Encabezado de mensaje de voz.

Llamadas a la estación central

La tabla especifica los mensajes digitales a enviar por cada evento gestionado por el comunicador a los números especificados en la columna Números de teléfono.

- Evento: esta columna enumera los eventos por los que se debe enviar un mensaje digital.
- Números de teléfono: seleccione los números a los que se enviará el mensaje digital, cuando haya seleccionado el Tipo de canal, CID: Por GSM.

Haga doble clic en [+] para expandir la columna: se mostrará una tabla que especifica los números de la **Agenda** que se usarán para enviar mensajes digitales (se puede establecer hasta 8 números).

Haga clic en una casilla de verificación para habilitar/inhabilitar el envío de mensajes a un número de teléfono relacionado para los eventos requeridos.

Haga doble clic en [-] para plegar la columna: se mostrará una lista con los números de teléfono seleccionados.

Cuando seleccione el Tipo de canal, CID/SIA: por red de datos, los eventos se transmiten a los receptores IP indicados en la página Receptores IP.

- Código de Cliente: introduzca el código de usuario (4 caracteres hexadecimales).
- Puede establecer un Código de cliente diferente para cada Evento de entrada, o un Código de cliente único para todos los demás eventos. NO utilice el carácter "A" para el identificador de contacto.
- □ Identificador de contacto: introduzca el identificador de contacto que debe enviar el comunicador para el evento.
- El comunicador también envía el calificador 1 cuando el evento ocurre y el calificador 3 cuando termina, según lo requerido por el protocolo de identificador de contacto.
- El comunicador también envía el número de la entrada que ha activado el evento (el número de zona): 01 para la entrada 1, 02 para la entrada 2, 03 para la entrada 3, 04 para la entrada 4, 05 para la entrada 5, 06 para la entrada 6.
- □ Identificador SIA de evento: introduzca el código SIA que debe enviar el comunicador cuando OCURRA el evento.
- C Restaurar identificador SIA: introduzca el código SIA que debe enviar el comunicador cuando TERMINE el evento.
- Evento habilitado: seleccione Inhabilitado para NO enviar el evento; seleccione Enviar activación para enviar SOLO la ocurrencia del evento; seleccione Enviar restauración para enviar SOLO la restauración del evento; seleccione Enviar restauración y activación para enviar ambas.
- Tipo de canal: seleccione CID: Por GSM para enviar el evento con el protocolo de identificador de contacto usando una llamada de voz por GSM; seleccione CID/SIA: por red de datos para enviar el evento con el identificador de contacto o el protocolo SIA en la red móvil (el protocolo será el seleccionado en la opción Protocolo de comunicación en la página Opciones).

Convertidor CID/SIA

Si el comunicador detecta que el panel conectado a los terminales **LI** marca un número de la **Agenda** con la opción **Conversión** de eventos **CID/SIA** habilitada, convertirá el mensaje SIA o el identificador de contacto del panel en un mensaje de voz o SMS, como se indica en esta página.

Las siguientes tablas muestran la forma en que las opciones del subgrupo Convertidor CID/SIA coinciden para crear un mensaje SMS y de voz.

1	Etiquetas/ Mensajes	SMS	Etiquetas/Mensajes (5)			
2	Encabezado de SMS para evento	Activación 0 Avanzado > Activación 0 Restaurar 0 Avanzado > Restaurar	Encabezado de SMS para área	Particiones > Etiqueta	Encabezado de SMS para usuario 0 Encabezado de SMS para zona	Usuarios > Etiqueta 0 Zonas > Etiqueta
3	7	16	7	16	7	16
	Bentel	Alarma	Partición	Almacén	Zona	Entrada
4	Bentel	Fin de alarma	Partición	Almacén	Zona	Entrada
	Bentel	Armado	Partición	Almacén	Usuarios	Marrón
	Bentel	Desarmado	Partición	Almacén	Usuarios	Marrón

 Tabla 13 – Conversión del identificador de contacto y el mensaje SIA a SMS: 1) subgrupo de opción; 2) opción; 3) longitud máxima de SMS; 4) ejemplos; 5) solo identificador de contacto.

1	Opciones de comunicador	Llamadas de voz	Etiquetas/Mensajes (5)	
2	Encabezado del mensaje de voz	Activación 0 Avanzado > Activación 0 Restaurar 0 Avanzado > Restaurar	Particiones > Mensaje de voz	Usuarios > Mensaje de voz 0 Zonas > Mensaje de voz
3	6 segundos	6 segundos	6 segundos	6 segundos
4	Bentel	Alarma	Partición de almacén	Zona de entrada
	Bentel	Fin de alarma	Partición de almacén	Zona de entrada
	Bentel	Armado	Partición de almacén	Usuario marrón
	Bentel	Desarmado	Partición de almacén	Usuario marrón

 Tabla 14 – Conversión del identificador de contacto y el mensaje SIA a mensaje de voz: 1) subgrupo de opción; 2) opción;

 3) longitud máxima del mensaje de voz; 4) ejemplos; 5) solo identificador de contacto.

Hay dos modos de configuración posibles:

- la configuración básica permite convertir mensajes digitales a mensajes de voz y/o SMS ajustando una pequeña cantidad de opciones: los mensajes señalarán solo la activación y restauración del evento.
- la configuración avanzada permite convertir información del mensaje digital, como la descripción del evento, y del protocolo de identificador de contacto, la partición implicada, la zona y el usuario.

Llamadas de voz/SMS

La configuración básica permite definir mensajes generales de las categorías de eventos Alarmas, Sabotajes, Aberturas y cierres y Problemas del sistema, como se explica en los siguientes párrafos.

- Categoría: muestra las categorías de eventos. Los ajustes realizados en una categoría se copiarán automáticamente en todos los eventos de la categoría, en el grupo Avanzado.
- Si fuese necesario realizar diferentes ajustes en cada grupo, las opciones siguientes deben estar vacías y se debe realizar los ajustes necesarios en el grupo Avanzado.
- Números de teléfono: seleccione los números a los que el evento enviará un mensaje.
 Haga doble clic en [+] para expandir la columna: se mostrará una tabla para seleccionar hasta 8 números de teléfono de la Agenda.

Haga clic en una casilla de verificación para habilitar/inhabilitar el envío de mensajes a un número de teléfono relacionado para los eventos requeridos.

Haga doble clic en [-] para plegar la columna: se mostrará una lista con los números de teléfono seleccionados.

Encabezado: muestra el mensaje de voz seleccionado en Opciones del comunicador > Encabezado del mensaje de voz. El comunicador reproducirá este mensaje al principio de cada llamada de voz. Habitualmente se utiliza para identificar el sistema.

- Esta opción solo está disponible en el grupo Llamadas de voz.
- Activación: configura el mensaje que el comunicador envía cuando ocurre un evento de esa categoría.
- **Restaurar:** configura el mensaje que el comunicador envía cuando finaliza un evento de esa categoría.

Avanzado

Este grupo de opciones permite configurar las diferentes opciones de cada evento, además de las explicadas en la configuración básica, como se explica en los siguientes párrafos.

- **Evento:** muestra los eventos que el comunicador puede convertir.
- Identificador de contacto: muestra el código predeterminado del identificador de contacto para el evento. Esta opción no puede modificarse.

- Esta opción solo se tiene en cuenta si se ha seleccionado Identificador de contacto como Protocolo de comunicación en la página Opciones.
- Si los códigos del identificador de contacto son diferentes a los predeterminados que deben convertirse, puede establecer hasta 10 códigos de evento personalizados para eventos en el grupo Personalizado que encontrará al final de la lista de grupos de eventos.
- □ Identificador SIA de evento: introduzca el código de evento SIA a convertir para la verificación del evento.
- **Restaurar identificador SIA:** introduzca el código de evento SIA a convertir para la restauración del evento.
- Las opciones Identificador de evento SIA y Restaurar identificador SIA tienen valores predeterminados que deben verificarse. Introduzca 00 si no es necesaria la conversión.
- Las opciones Identificador de evento SIA y Restaurar identificador SIA solo se tienen en cuenta si se ha seleccionado SIA como Protocolo de comunicación en la página Opciones.

Etiquetas/Mensajes

El protocolo del identificador de contacto envía información sobre los usuarios, las zonas y las particiones de los eventos.

Las opciones de este grupo permiten asignar a cada número de usuario, zona y partición un mensaje SMS y/o de voz usado para crear el mensaje durante la conversión.

- Es posible convertir un total de hasta 128 usuarios/zonas/números de partición.
- El protocolo SIA también envía información sobre los usuarios, las zonas y las particiones pero el comunicador NO los convierte. Si se selecciona SIA como Protocolo de comunicación en el grupo Opciones, SOLO podrá configurar la opción Encabezado de SMS para evento.
- Encabezado de SMS para evento: introduzca el mensaje que desee mostrar al principio de cada SMS. Habitualmente se utiliza para identificar el sistema. Entradas válidas: hasta 7 caracteres. Predeterminado: vacío.
- Encabezado de SMS para usuario: introduzca el texto que desee mostrar antes del mensaje establecido para identificar al usuario. Entradas válidas: hasta 7 caracteres. Predeterminado: una coma.
- Encabezado de SMS para zona: introduzca el texto que desee mostrar antes del mensaje establecido para identificar la zona. Entradas válidas: hasta 7 caracteres. Predeterminado: una coma.
- Encabezado de SMS para área: introduzca el texto que desee mostrar antes del mensaje establecido para identificar la partición. Entradas válidas: hasta 7 caracteres. Predeterminado: una coma.

Usuarios/Zonas/Particiones

- Enviar solo si el usuario está definido/Enviar solo si la zona está definida/Enviar solo si el área está definida: si está inhabilitada (por defecto), el mensaje digital se convierte aunque su número de usuario/zona/partición NO esté en las tablas de conversión. En este caso, la información del usuario/zona/partición no aparecerá. Si está habilitada, los mensajes digitales sin la información de usuario/zona/partición de las tablas de conversión. NO se convertirán.
- Añadir: seleccione este botón para añadir un número de usuario/zona/partición para convertir.
- Número de usuario/Número de zona/Número de partición: introduzca el número para convertir. Entradas válidas: de 0 a 999; 65535 para inhabilitarla.

Predeterminado: 65535.

- Etiqueta: introduzca un texto útil para la identificación del usuario/zona/partición. Entradas válidas: hasta 16 caracteres. Predeterminado: vacío.
- Mensaje de voz: seleccione un mensaje de voz útil para la identificación del usuario/zona/partición. Predeterminado: (ninguno).

seleccione este botón para eliminar una fila relativa.

Receptoras IP

Esta página es para configurar las opciones de conexión del Comunicador con los receptores IP Sur-Gard System I, II, III, IV y 5.

- Considerados los posibles retrasos de transmisión en la red de datos celular, que dependen de las actividades de la empresa que gestiona la red, se aconseja programar un número de intentos de llamada en la central antirrobo lo más alto posible y prever, eventualmente, un número de teléfono de reserva que transmita las alarmas no sólo por red celular sino también por GSM.
- Sete Comunicador NO reconoce el mando shutdown de los receptores Sur-Gard.

Receiver Options

- Fibro Account #: Introducir el código cliente para el protocolo Fibro: para la transmisión de eventos a receptores IP, los protocolos Contact ID y SIA están encapsulados en el protocolo Fibro y este protocolo requiere un código cliente propio para identificar el sistema que transmite los eventos. Solicitar Central de Vigilancia. De fábrica: 0000FFFFF.
- 🕫 Asegurarse de asignar un Código Cliente diferente a cada Comunicador que transmite eventos al mismo Receptor.
- DNIS: el Comunicador transmite el código DNIS dentro del paquete Fibro para permitir al receptor identificar el dispositivo (números hexadecimales de 00000 a FFFF).
- Activar encriptación: si está habilitado, el Comunicador utiliza el cifrado en todas las comunicaciones con el receptor IP para aumentar el nivel de seguridad de la transmisión de la información.
- Mantener ACK en timeout de memoria: seleccionar el tiempo que se desee conservar en la memoria un ACK (confirmación de recepción) del receptor IP. En esta ventana temporal, si el Comunicador detecta que la central vuelve a intentar la transmisión de un mensaje enviado anteriormente al receptor IP y confirmado por éste (ACK), el Comunicador confirma la recepción directamente a la central generando la señal de kissoff, sin enviar nuevamente el mensaje al receptor IP. Si está configurado el valor 0 (de fábrica) los ACK recibidos no se conservan en la memoria. Conviene configurar un intervalo de tiempo superior a 0 en los casos en que la central ejecuta un solo intento de transmisión por llamada y no logra recibir en tiempo útil el ACK del receptor IP. Valores válidos: de 0 a 15 minutos. De fábrica: 0.

Receptora 1

- Modo de funcionamiento de la receptora: seleccionar Primary (el receptor 1 está habilitado) o No se utiliza (el receptor 1 está deshabilitado, la programación del receptor 2 será ignorada, la transmisión de eventos CID/SIA estará deshabilitada).
- Cellular Receiver 1 Address: introducir la dirección IP del receptor. La dirección se puede escribir en formato numérico (p. ej. 192.168.0.101) o en formato nombre host y dominio (Fully Qualified Domain Name, p.ej. nombre_host.nombre_dominio.com).
- Receiver 1 Remote Port: introducir el puerto UDP en el que el receptor 1 está en escucha. Valores válidos: 1 a 65535. De fábrica: 3061.
- Receptor 1 Puerto local: por cada receptor el Comunicador utiliza un puerto UDP diferente. Valores válidos: de 0 a 65535. Si el puerto local es 0, el comunicador utiliza un número de puerto casual en el intervalo 1-65535. De fábrica: 3060 (3065 para el receptor 2).
- APN 1: introducir el nombre del Access Point. Esta información generalmente se solicita a la empresa que suministra el servicio de acceso a la red de datos celular.
- Introducir el correcto APN para el acceso a la red de datos celular; de lo contrario, algunas funciones podrían verse limitadas (para mayor información consultar con la empresa telefónica).
- Nombre de usuario de APN1: con algunas empresas es necesaria la autentificación de la comunicación: en tal caso, introducir el nombre de usuario.
- Contraseña de APN1: con algunas empresas es necesaria la autentificación de la comunicación: en tal caso, introducir la contraseña.
- Supervisión 1 Activada: si está habilitada, el Comunicador supervisiona la comunicación con el receptor.
- 🕼 Los mensajes de supervisión no son enviados durante las llamadas vocales (en GSM).

- **Tiempo de supervisión 1**: regular los tiempos de supervisión. Valores válidos: de 60 a 65535 s con pasos de 1 s.
- Para garantizar la conformidad con la norma EN 50136-2 la supervisión debe estar habilitada y el Tiempo de supervisión 1 debe ser inferior o igual a 3 minutos.

Receptora 2

Las opciones del receptor 2 tienen el mismo significado que las del receptor 1, salvo por las diferencias indicadas a continuación.

- Si la opción Modo de funcionamiento de la receptora del receptor 1 está en No se utiliza, NO es posible configurar las opciones del receptor 2: la transmisión de los eventos CID/SIA a la central de vigilancia estará deshabilitada.
- Modo de funcionamiento de la receptora: si el Modo de funcionamiento de la receptora del receptor 1 está en Primary, el receptor 2 puede estar en:
- No se utiliza, el receptor 2 está deshabilitado, el Comunicador envía mensajes CID/SIA sólo al receptor 1 (esta modalidad de funcionamiento se llama "modalidad individual");
- Copia de seguridad, el Comunicador envía los mensajes CID/SIA al receptor 1 y, si éste no funciona o está inaccesible, envía los mensajes al receptor 2 (esta modalidad se llama "Primario + Backup");
- Redundante, el Comunicador envía los mensajes CID/SIA simultáneamente al receptor 1 y al receptor 2, y envía el ACK (confirmación de recepción) a la central sólo si obtiene la confirmación de ambos receptores (esta modalidad se llama "Redundante").

Mensaje de voz

Esta página permite grabar y reproducir mensajes vocales: consultar "SMS/Llamadas vocales" a página 46 para la asociación de los mensajes a los eventos.

Este Comunicador puede memorizar hasta 150 mensajes de 6 s. Los mensajes vocales se pueden grabar con un micrófono conectado al PC; también es posible cargar mensajes pregrabados desde PC (disco duro, LAN, llave USB, etc.) o importar mensajes vocales de otro comunicador, como se indica en el punto "USB Exportar/Importar" a página 38".

La Consola puede importar todo tipo de archivo de audio en formato WAVE (.WAV).

- Tecla **Reproducción**: para escuchar el mensaje vocal.
- Zecla **Registro**: para comenzar a grabar un mensaje vocal.
- Tecla **Parada**: para detener la reproducción o la grabación del mensaje vocal.
- Tecla Pausa: para poner en pausa la reproducción o la grabación del mensaje vocal.
- 🔀 Tecla Borrar: para borrar el mensaje vocal del Comunicador.
- 🚾 Tecla Abierto: para cargar un mensaje vocal desde PC (disco duro, LAN, etc.).

Tecla Salvar: para guardar el mensaje vocal en el PC (disco duro, LAN, etc.).

🕫 Durante la grabación del mensaje, una barra de avance indica, en tiempo real, el tiempo transcurrido.

PSTN/PTM

Esta pagina corresponde a la línea RTC y a la función PTM (Panel Transmission Monitoring - Control Transmisión Central). La función PTM permite al Comunicador transferir las llamadas por medio del canal GSM si la comunicación entre central y receptor falla en la línea RTC.

💵 A los 5 minutos de permanencia en el canal GSM, el Comunicador vuelve a enviar las llamadas de la central por línea RTC.

La función PTM considera que una comunicación ha fallado cuando:

- no detecta el marcado del número; si la opción Comprobar marcación está habilitada (comprueba que efectivamente se marque un número telefónico);
- > no detecta el kissoff (señal enviada por el receptor al finalizar una comunicación de eventos).

Si la opción **PTM para todos los números** está habilitada, el control PTM se ejecuta cuando la central marca un número telefónico cualquiera; de lo contrario, el control PTM se ejecuta sólo para los números contenidos en **Agenda** que tengan la opción **PTM** habilitada.

Las llamadas son transferidas al canal GSM cuando se llega al número PTM Max errores antes de la toma programado.

Vía de comunicaciones principal

Vía de comunicación principal: si se selecciona RTC, el Comunicador utiliza la línea RTC como canal de comunicación primario y conmuta a GSM sólo cuando falta la línea RTC o cuando interviene la función PTM; si se selecciona GSM, el Comunicador utiliza SÓLO el canal GSM.

Fuera de tiempo

- □ LE Falla de tiempo de espera (s): introducir el tiempo en segundos (de 10 a 3600 segundos) sin línea telefónica en los bornes LE, antes de que se produzca el evento Avería RTC.
- En presencia de dispositivos telefónicos conectados a los bornes LI el tiempo puede aumentar hasta 60 segundos, como máximo.
- LE restauración de tiempo de espera (segundos): introducir el tiempo en segundos (de 10 a 3600 segundos) durante el cual la línea telefónica debe estar presente en los bornes LE, antes de que se produzca el evento Avería de RTC restaurando.
- Para garantizar la conformidad con la norma EN 50136-2, la opción LE restauración de tiempo de espera (segundos) no se debe modificar. De fábrica: 10 s.

PTM

- PTM Max errores antes de la toma: el Comunicador conmuta al canal GSM al detectar el número de fallos introducido en esta opción. Valores válidos: de 1 a 4, 0 para deshabilitar. De fábrica: 0 (deshabilitado).
- PTM para todos los números: si está habilitada, el control PTM se efectúa para cualquier número marcado por la central; de lo contrario, sólo para los números del Agenda con la opción PTM habilitada.
- La opción PTM Max errores antes de la toma debe ser diferente de cero para poder modificar la opción PTM para todos los números.
- Comprobar marcación: si está habilitada, el Comunicador considera un fallo el desenganche y el enganche (sin marcar ningún número) del dispositivo telefónico conectado a los bornes LI. De fábrica: deshabilitado.
- La opción PTM Max errores antes de la toma debe ser diferente de cero para poder modificar la opción Comprobar marcación.

Genérico

Prefijo de marcado: cuando el Comunicador detecta el marcado de un número telefónico con el prefijo configurado en esta opción, envía la llamada por el canal GSM al número telefónico sin el prefijo aunque la línea RTC esté presente. De fábrica: 9999.

Memoria de eventos

La página Memoria de eventos permite visualizar los eventos memorizados en el Comunicador.

El Comunicador puede memorizar hasta 2048 eventos: cuando el registro está lleno, cada nuevo evento sobrescribe el evento más antiguo (que se borra).

Por cada evento se indican la fecha y la hora en que ocurrió.

Significado de los símbolos en la barra del Registro de eventos

Haciendo clic en este icono, a la siguiente Carga Global o Comunicar etiquetas se cargarán los nuevos eventos.

Haciendo clic en este icono se borran las selecciones de eventos en el Registro de eventos.

Haciendo clic en este icono se abre una ventana para guardar en un archivo .XML los eventos cargados en la pagina Memoria de eventos.

El archivo. XML se puede visualizar con Excel o con una aplicación equivalente.

💆 Haciendo clic en este icono se visualizan los eventos según los criterios indicados en las opciones Eventos IN y Con el texto.

Eventos IN: seleccionar los eventos que se desee visualizar: Todos los Eventos, Hoy, Últimos 7 días, Últimos 14 días, Últimos 30 días, El año pasado o Personalizado.

Si se selecciona **Personalizado** es posible configurar un intervalo temporal específico.

Con el texto: se mostrarán sólo los eventos que contienen el texto especificado en esta opción.

Actualización del sistema realizado

🕫 Sólo el Instalador Nivel 4, previamente habilitado por el Instalador, puede efectuar la actualización del firmware.

La página Actualización del sistema realizado es para ejecutar localmente (por conector PC-Link o USB) o en remoto (por red de datos celular) la actualización del firmware del Comunicador.

Hacer clic en Seleccione archivo de firmware para seleccionar el archivo a utilizar para la actualización.

Si el procedimiento de actualización del firmware no se concluye correctamente, el Comunicador sigue funcionando con la versión de firmware anterior.

El nombre del archivo del firmware tendrá el formato FWxxyyzz.bin, donde:

- > FW es el prefijo que identifica los archivos de firmware;
- xx es el número de la revisión mayor;
- yy es el número de la revisión menor;
- zz es el número de la revisión de test;

.bin es la extensión del archivo.

Esta página muestra varios datos del Comunicador, a saber:

Cuando se selecciona la página **Estado**, la Consola muestra automáticamente la ventana **Comunicar etiquetas** para establecer la conexión con el Comunicador; una vez establecida la conexión, la página **Estado** se actualiza automáticamente cada 5 segundos.

Información sobre el dispositivo

En el recuadro Información de dispositivo hay información que puede ser solicitada por la asistencia técnica.

En el recuadro Estado de red se indica la siguiente información sobre la red GSM.

- □ Nombre del proveedor GSM: muestra el nombre de la empresa de telefonía móvil.
- □ Intensidad de la señal GSM: muestra la intensidad de la señal GSM.
- **GSM**: muestra el tipo de red.
- Mejor operador: si no se ha introducido ninguna tarjeta SIM en el Comunicador, muestra la empresa de telefonía móvil con mejor señal.
- Ultimo crédito recibido: muestra el crédito de la tarjeta SIM actualizado a la última solicitud efectuada mediante la tecla Solicitud de Balance PayAsYouGo o según lo programado en Balance Pay As You Go en la página Opciones.
- Ultimo crédito Fecha/Hora: muestra la fecha y la hora de la última actualización del crédito residual.
- Solicitud de Balance PayAsYouGo: pulsar esta tecla para saber el crédito residual de la tarjeta SIM en el Comunicador.
- Esta función está disponible sólo con la conexión local (vía PC-LINK o USB) y si las opciones Balance Pay As You Go de la página Opciones se han programado correctamente.

LED	Condición normal	Condición de malfuncionamiento
GSM listo	Si está en verde, indica que hay red GSM y que el Comunicador funciona.	Si está en rojo, indica que el Comunicador no está listo aún.
Radio ON	Si está en verde, indica que el módulo radio está en funcionamiento.	Si está en rojo, indica que el módulo radio está apagado.
SIM OK	Si está en verde, indica que la SIM funciona correctamente.	Si está en rojo, indica problemas con la tarjeta SIM. SIM ausente, SIM caducada, PIN habilitado en la SIM.
Operador GPRS OK	Si está en verde, indica que hay señal de la empresa telefónica.	Si está en rojo, indica que aún no hay señal de la empresa telefónica.
Señal OK	Si está en verde, indica que la intensidad de la señal es superior al mínimo.	Si está en rojo, indica que la señal es demasiado baja o está ausente.

GSM

Tablero principal

LED	Condición normal	Condición de malfuncionamiento
Alimentación OK	Si está en verde, indica que la alimentación principal (borne +V) supera el mínimo.	Si está en rojo, indica que la alimentación principal (borne +V) es inferior a 10 V.
Batería OK	Si está en verde, indica que la batería del Comunicador está cargada.	Si está en rojo, indica que la tensión de la batería del Comunicador es inferior a 3,4 V.
PSTN OK	Si está en verde, indica que hay línea RTC (conectada a los bornes LE del Comunicador).	Si está en rojo, indica que la tensión en los bornes LE del Comunicador es menor que 2,5 V.
Antenna OK	Si está en verde, indica ANT5-02 conectada y en funcionamiento.	Si está en rojo, indica ANT5-02 conectada pero NO en funcionamiento (conductor cortado).
No Jamming	Si está en verde, indica la ausencia de radiointerferencias.	Si está en rojo, indica que hay radiointerferencias que impiden el funcionamiento del Comunicador (sabotaje).

Llamar

- Llamada entrante: si está en naranja, indica que el Comunicador está recibiendo una llamada.
- Llamada en marcha: si está en verde, indica que el Comunicador está ocupado en una conversación.
- Llamada saliente: si está en naranja, indica que el Comunicador está realizando una llamada.
- □ Inicializando modulo GPRS: si está en verde, indica que el módulo radio está en fase de inicialización.
- **Passthrough**: no soportado.

Receptora 1

- Estado:
- si está en gris, indica que las opciones del receptor 1 NO se han programado;
- si está en naranja, indica que el receptor 1 está conectado pero aún NO inicializado;
- si está en rojo, indica que las opciones del receptor 1 se han programado pero el receptor 1 no se ha inicializado y por un problema no puede conectarse, o que la inicialización ha fracasado;
- > si está en verde, indica que el receptor 1 está inicializado y conectado.
- Conexión GPRS: si está en verde, indica que el Comunicador está transmitiendo mensajes al receptor 1.

Receptora 2

- **Estado**: como el Estado receptor 1 pero para el receptor 2.
- **Conexión GPRS**: si está en verde, indica que el Comunicador está transmitiendo mensajes al receptor 2.

Entradas

Muestra el estado de la entrada: gris, entrada en espera; verde, entrada activa.

Salidas

Muestra el estado de la salida: gris, salida en espera; verde, salida activa.

APÉNDICE

Conformidad EN 50136-2:2013

Para ser conforme con la norma EN50136-2:2013, el Comunicador debe estar configurado y conectado a una central antirrobo exclusivamente de una de las siguientes dos maneras, A o B:

A) uso de RTC (la central debe efectuar directamente en RTC el control de la respuesta del receptor)

- > RTC: Bornes LI del Comunicador conectados a bornes de central para la línea telefónica externa.
- > Borne T4 configurado como salida "Sabotaje", conectado a entrada de central (sólo para el modelo con caja plástica).
- > Borne T5 configurado como salida "Avería GSM", conectado a entrada de central.
- Borne T3 del Comunicador configurado como entrada "Conexión Presente" conectado a la señal de central presente, y/o línea telefónica detectada.
- Borne T6 configurado como salida "Fallo de comunicación con receptor IP", conectado a entrada de central "Jamming".
- 🕼 En la página de programación del Comunicador: "Receptor IP" hay que configurar un receptor IP.

B) sin uso de RTC

- Borne T4 configurado como salida "Detección de radiointerferencia", conectado a entrada de central (sólo para el modelo con caja plástica).
- > Borne T5 configurado como salida "Avería GSM", conectado a entrada de central.
- > Borne T1 configurado como entrada Alarma/Sabotaje, conectado a salida de señal "alarma intrusión /Sabotaje" de central.
- 🕼 Se utiliza el "evento entrada 1" para enviar el código de "Alarma intrusión".
- > Borne T2 configurado como entrada, conectado a salida de señal "avería" de central.
- 🕫 Se utiliza el "evento entrada 2" para enviar el código de "Avería".
- > Borne T6 configurado como salida "Fallo de comunicación con receptor IP", conectado a entrada de central.
- Borne T3 del Comunicador configurado como entrada "Conexión Presente" conectado a borne de central de señalización de central presente.
- El borne de masa del Comunicador se conecta a una entrada de central para detectar la presencia de conexión entre la central y el Comunicador.
- En la página Comunicador "Llamadas de estaciones de vigilancia", para los dos eventos "Evento entrada 1" y "Evento entrada 2" hay que introducir un "Código de usuario" y seleccionar en "Tipo de Canal" el valor "CID/SIA en red de datos". En la página "IP Receivers" hay que programar un receptor IP.

Ver las tablas siguientes.

	Comunicador		Panel
	U	←→	LE
	T1: Salida "Avería RTC"		
	T2: Salida "Sin red de datos"		
	T3: "Conexión Presente"	÷	Salida "Detección presencia LE"
orica	T4: Salida "Sabotaje"	→	Entrada "Sabotaje" Comunicador
De fá	T5: Salida "Avería GSM"	→	Entrada "Avería GSM"
	T6: Salida "Fallo de comunicación con receptor IP"	→	Entrada "Fallo de comunicación con receptor IP"

Tabla 15 – Esquema de conexión A: uso de PSTN simulada.

	Comunicador		Panel
	T1: Entrada "alarma / sabotaje"	←	Salida "alarma / sabotaje"
	T2: Entrada "Avería"	÷	Salida "Avería"
ca	T3: "Conexión Presente"	←	Entrada "Conexión Presente"
fábrio	T4: Salida "Sabotaje"+ "Detección radiointerferencia"	→	Entrada "Sabotaje" Comunicador
De	T5: Salida "Avería GSM"	→	Entrada "Avería GSM"
	T6: Salida "Fallo de comunicación con receptor IP"	→	Entrada "Fallo de comunicación con receptor IP"
	Terminal de masa	→	Terminal de masa

Tabla 16 – Esquema de conexión B: sin uso de PSTN simulada.

Se deberá configurar: un evento para el envío de Contact ID de "alarma intrusión / sabotaje", en caso de activación de la entrada 1; un evento para el envío de Contact ID de "avería", en caso de activación de la entrada 2.

Las operaciones con llave USB son posibles SÓLO si el Comunicador funciona en modo Host USB (ver "Descripción de los puentes" a página 8) y la opción EN50136 está deshabilitada (ver "Opciones" a página 41).

Con una llave USB es posible:

- actualizar el firmware del Comunicador;
- exportar/importar la programación del Comunicador;
- exportar/importar los mensajes vocales del Comunicador;
- > exportar el registro de eventos del Comunicador.

Al introducir una llave USB en el puerto USB del Comunicador se crean las carpetas que se ilustran en la siguiente figura (las que tienen el símbolo 🗁).



Figura 8 – Estructura de las carpetas y de los archivos de una llave USB utilizada con el Comunicador.

SSSSSSSS representa el número de serie del Comunicador (8 cifras hexadecimales), de modo que una llave puede guardar la información de varios Comunicadores; cada Comunicador leerá/escribirá su información en su carpeta.

Cuando una llave USB se introduce en el Comunicador, éste ejecuta las siguientes operaciones:

- 1. Actualización Firmware, si hay un firmware válido en la carpeta **B_FW**;
- 2. Exportación del archivo de programación del Comunicador, si el archivo export.txt existe en la carpeta B_PROG;
- 3. Importación del archivo de programación al Comunicador, si el archivo import.txt existe en la carpeta B_PROG;
- Exportación de los mensajes vocales de programación del Comunicador, si el archivo export.txt existe en la carpeta B_AUDIO;
- Importación de los mensajes vocales de programación al Comunicador, si el archivo import.txt existe en la carpeta B_AUDIO;
- 6. Exportación del registro de eventos del Comunicador, si el archivo log.txt existe en la carpeta B_LOG;

Actualización de firmware

Esta operación permite actualizar el firmware del Comunicador mediante una llave USB.

1. Descargar el firmware del sitio www.bentelsecurity.com.

El nombre del archivo del firmware tendrá el formato FWxxyyzz.bin, donde:

- > FW es el prefijo que identifica los archivos de firmware;
- xx es el número de la revisión mayor;
- > yy es el número de la revisión menor;
- zz es el número de la revisión de test;
- .bin es la extensión del archivo.

NO cambiar el nombre del archivo del firmware; de lo contrario, el Comunicador no lo reconoce.

- 2. Copiar el firmware en la carpeta **B_FW** de la llave USB.
- 3. Introducir la llave USB en el puerto USB del Comunicador.

Si el Comunicador encuentra en la carpeta **B_FW** un firmware NO válido, el LED **ACT** parpadea lentamente y en el registro de eventos se memoriza el evento **Actualización del sistema fallido - Sistema**.

Si el Comunicador encuentra en la carpeta B_FW un firmware válido diferente del actual, instalará el nuevo firmware.

Si en la carpeta B_FW hay varios firmware, el Comunicador instalará el de la revisión mayor. Si en la carpeta B_FW hay un firmware menos reciente que el del Comunicador, lo instalará igualmente: la actualización del firmware permite instalar un firmware más reciente o restablecer un firmware anterior al actual.

Al finalizar la instalación, el Comunicador se reinicia y memoriza el evento **Actualización del sistema realizado - Sistema** en el registro de eventos.

Exportación Programación

Esta operación permite exportar la programación de un Comunicador a una llave USB.

- 1. Crear la carpeta **B_PROG** en la llave USB, si no existe.
- 2. Crear un nuevo archivo de texto en la carpeta B_PROG y denominarlo export.txt.
- 3. Introducir la llave USB en el puerto USB del Comunicador.

- SSSSSSSS es el número de serie del Comunicador;
- > eprog es el prefijo que identifica los archivos de programación del Comunicador;
- nnn es un índice que va de 001 a 999;
- .bin es la extensión del archivo.

El Comunicador buscará en la carpeta **EXPORT** el archivo de programación con el índice más grande y creará un archivo de programación con el índice progresivo siguiente

Si en la carpeta **EXPORT** ya existe el archivo de programación con índice 999, la exportación NO será posible: el LED **ACT** parpadeará lentamente y en el registro se memorizará el evento **Fallo de Exportación de programación a memoria USB - Sistema**.

Importación Programación

Esta operación permite importar una programación de una llave USB al Comunicador.

- 1. Crear la carpeta **B_PROG** en la llave USB, si no existe.
- 2. Crear un nuevo archivo de texto en la carpeta **B_PROG** y denominarlo **import.txt**.
- 3. Crear la carpeta SSSSSSS en la carpeta B_PROG, donde SSSSSSSS es el número de serie del Comunicador al que se desea importar la programación.
- 4. Crear la carpeta IMPORT en la carpeta SSSSSSSS creada anteriormente.
- Copiar en la carpeta IMPORT el archivo de programación deseado: el archivo de programación se puede crear como se indica en el procedimiento de exportación o mediante la Consola.
- 6. Introducir la llave USB en el puerto USB del Comunicador con el número de serie SSSSSSSS.

El Comunicador borra el archivo **import.txt** y se programa según lo especificado en el archivo de programación importado: al término de la programación el Comunicador se reinicia.

🕼 Es posible importar los archivos de programación SÓLO desde Comunicadores con el mismo Código Instalador.

Si en la carpeta B_PROG están los archivos export.txt e import.txt el Comunicador efectúa primero la exportación de la programación actual (backup) y luego la importación de la nueva programación.

Exportación de mensajes vocales

Esta operación permite exportar los mensajes vocales de un Comunicador a una llave USB.

- 1. Crear la carpeta **B_AUDIO** en la llave USB, si no existe.
- 2. Crear un nuevo archivo de texto en la carpeta **B_AUDIO** y denominarlo **export.txt**.
- 3. Introducir la llave USB en el puerto USB del Comunicador.

- > SSSSSSSS es el número de serie del Comunicador;
- > eaud es el prefijo que identifica los archivos de los mensajes vocales;
- nnn es un índice que va de 001 a 999;
- .bin es la extensión del archivo.

El Comunicador buscará en la carpeta **EXPORT** el archivo de los mensajes vocales con el índice más grande y creará un archivo de mensajes vocales con el índice progresivo siguiente; si en la carpeta **EXPORT** ya existe el archivo de mensajes vocales con índice 999, la exportación NO será posible: el LED **ACT** parpadeará lentamente y en el registro se memorizará el evento **Fallo de Exportación de mensajes de audio a memoria USB - Sistema**.

Importación de mensajes vocales

Esta operación permite importar los mensajes vocales de una llave USB al Comunicador.

- 1. Crear la carpeta **B_AUDIO** en la llave USB, si no existe.
- 2. Crear un nuevo archivo de texto en la carpeta B_AUDIO y denominarlo import.txt.
- 3. Crear la carpeta SSSSSSSS en la carpeta B_AUDIO, donde SSSSSSSS es el número de serie del Comunicador al que se desea importar los archivos de los mensajes vocales.
- 4. Crear la carpeta IMPORT en la carpeta SSSSSSSS creada anteriormente.
- Copiar en la carpeta IMPORT el archivo de los mensajes vocales deseado: el archivo de los mensajes vocales se puede crear como se indica en el procedimiento de exportación o mediante la Consola.
- 6. Introducir la llave USB en el puerto USB del Comunicador con el número de serie SSSSSSSS.

El Comunicador importará los mensajes vocales.

Si en la carpeta B_AUDIO están los archivos export.txt e import.txt el Comunicador efectúa primero la exportación de los mensajes vocales actuales (backup) y luego la importación de los nuevos mensajes vocales.

Exportación del registro de eventos

Esta operación permite exportar el registro de eventos de un Comunicador en un archivo de texto en formato CSV (Comma Separate Value) a una llave USB: el archivo CVS se puede visualizar con Excel y Bloc Notas.

- 1. Crear la carpeta **B_LOG** en la llave USB, si no existe.
- 2. Crear un nuevo archivo de texto en la carpeta **B_LOG** y denominarlo **log.txt**.
- 3. Introducir la llave USB en el puerto USB del Comunicador.

El Comunicador exportará los mensajes vocales al archivo B_LOG\SSSSSSSSS\elognnn.csv, donde:

- > SSSSSSSS es el número de serie del Comunicador;
- > elog es el prefijo que identifica los archivos del registro de eventos;
- nnn es un índice que va de 001 a 999;
- .csv es la extensión del archivo.

El Comunicador buscará en la carpeta **SSSSSSS** el archivo del registro de eventos con el índice más grande y creará un archivo de registro de eventos con el índice progresivo siguiente; si en la carpeta **SSSSSSS** ya existe el archivo del registro de eventos con índice 999, la exportación NO será posible: el LED **ACT** parpadeará lentamente y en el registro se memorizará el evento **Fallo de Exportación de memoria de eventos a USB - Sistema**.

Ø	BENTEL	BGS-210 / BGS-	BGS-210 / BGS-220 / B3G-220		
#	Cadena de control	Llamando a número	Desactivación*		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Activar la salida monoestable: # <i>Código de usuario</i> [*] <i>Cadena de control</i> = ON*TonU* Ton = Tiempo de activación; U = S de segundos, M de minutos, H de hora Desactivar la salida: # <i>Código de usuario</i> [*] <i>Cadena de control</i> =OFF* Cambiar el código de usuario: #CUC* <i>Código de usuario</i> [*] <i>Código de usu</i> <i>nuevo</i> [*] Habilitar el instalador: #ENI* <i>Código de usuario</i> [*] Inhabilitar el instalador: #DSI* <i>Código de usuario</i> [*] Habilitar la programación remota: #ERA* <i>Código de usuario</i> [*] ON* Inhabilitar la programación remota: #ERA* <i>Código de usuario</i> [*] ON* Inhabilitar la programación remota: #ERA* <i>Código de usuario</i> [*] Comprobar el saldo de la SIM: #CCC* <i>Código de usuario</i> [*] Comprobar la caducidad de la SIM: #EDC* <i>Código de usuario</i> [*]					

