



## 2010-2-PAK-NET128

Código de activación para ampliar de 32 nodos y 32 lazos a 32 nodos y 128 lazos. Firmware 3.1 o superior



## Características

- Código activación ampliación de la red RS485 32 nodos y 128 lazos, para Centrales analógicas.
- Aumenta la capacidad del panel a 32 nodos y 128 bucles de red.
- Compatible con firmware de panel 3.1. o superior.
- Dimensiones:  $22 \times 70 \times 5 \text{ mm}$  (W x H x D).
- Peso neto: 0,075 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/2010-2-pak-net128-codigo-de-activacion-para-ampliar-de-32-nodos-y-32-lazos-a-32-nodos-y-128-lazos-firmware-3-1-o-superior-10866