804870

Módulo de alarma y supervisión para 808606



Características

- Contacto externo supervisado.
- Se puede conectar en los bornes de los IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT, XS/L.
- En caso de activación del contacto, se mostrará la dirección y el texto adicional programado del IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT, XS/LP correspondiente.
- Para la monitorización de contactos, se requiere el módulo de alarma y monitorización para IQ8TAM (Nº de pieza 804870).

https://www.ibdglobal.com/shop/product/804870-modulo-de-alarma-y-supervision-para-808606-15036